

設備用パッケージエアコン

空冷式設備用スーパーパワーエコ 8~30 馬力 R410A

- ①床置直吹タイプ ヒートポンプ
 - RPA AP2242H、AP2802H、AP4502H、AP5602H
- ②床置ダクトタイプ ヒートポンプ
 - RDA AP2241H、AP2801H、AP4501H、AP5601H、AP6301H、 AP8001H
- ③天井埋込ダクトタイプ ヒートポンプ
 - RDA AP2241UHN、AP2241UH、AP2801UHN、AP2801UH、 AP4501UH、AP5601UH、AP6301UH、AP8001UH

はじめに

门口口	の特長	— 5
新冷	媒R 410 A機種形名の見方 ————	- 8
運転	使用範囲 ————————————————————————————————————	- 8
冷媒	配管仕様・冷媒量 ————	- 9
配管	長さと冷・暖房能力変化率 ————	- 9
R 4	10 A機種施工時の注意事項 ———	10
既設	配管の対応について ————	12
冷媒	追加チャージについて ————	14
電気	配線 ————	15
1. 設	計編	
1. 設 1.1	室内一室外機組合せ一覧表 ————	
200	F4 1 141-7	
1.1	室内一室外機組合せ一覧表 ————	24
1.1	室内-室外機組合せ-覧表 ———— 仕 様 表————	24 27
1.1 1.2 1.3	室内-室外機組合せ-覧表 ———— 仕 様 表———— 外 形 図—————	242733
1.1 1.2 1.3 1.4	室内-室外機組合せ-覧表 ————————————————————————————————————	24273339
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	室内-室外機組合せ一覧表 仕様表 外形図 電気配線図 内部構造図	2427333943
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	室内-室外機組合せ-覧表 ————————————————————————————————————	242733394367

東芝キヤリア空調機器ハンドブック



	1.9	騒音データ・NC曲線	- 71
	1.10	重心位置 ————————————————————————————————————	- 77
	1.11	振動加速度レベル値 ————	- 78
	1.12	プリント基板	- 79
	1.13	JRA耐塩害仕様 ————	- 83
2	. 制御	印編	
	2.1	リモコンスイッチ ―――	- 85
	2.2	制御部品 ————————————————————————————————————	- 86
	2.3	機能一覧 —————	- 86
	2.4	通信システム ————	- 87
	2.5	制御配線 —————	- 91
	2.6	アドレス設定 ————	- 95
	2.7	ブロック・コネクタ ———	– 100
	2.8	機能切換 ————	
	2.9	応用制御 —————	
	2.10	モニター機能	-108
	2.11	ネットワークアダプタ ———	- 109
	2.12	室外機 (応用機能)————	-110
	2.13	室外機 (応用制御)————	-112
3	. 据作	寸・施工編	
	3.1	据付説明書(室内機) ————	114
	3.2	据付説明書(室外機) ————	156
	3.3	リモコン取扱説明書 ————	165
	3.4	ネットワークアダプタ取付説明書	181

東芝キヤリア空調機器ハンドブック



4. 別	志部品編	
4.1	別売部品一覧 —————	187
4.2	フィルタ仕様 ————	188
4.3	電気ヒータ	192
4.4	温水・蒸気ヒータ ————	201
4.5	木台 —————	208
4.6	スプリング式防振架台 ————	208
4.7	防雪フード ————	210
4.8	平置架台 ——————	213
4.9	高置架台 ———————	213
5. 故	章診断方法	
5.1	不具合診断要領 ————	215
5.2	点検の方法 —————	217
5.3	リモコン点検表示による故障診断方法	218
5.4	点検コード表	221
5.5	7 セグメント表示機能 ————	226

はじめに






省エネと快適を高い次元で両立。

R410A設備用 スーパーパワーエコ (8~30馬力)

- ※パッケージエアコンの内、主として8馬力以上の中·大容量室内機を擁する システムです。
- ◈形態は室内機 1台に対して室外機 1台または複数台の組合せで大容量を構 成します。ダクト接続タイプが主流です。
- ※処理された空気はダクトにより空調空間に送り込まれます。劇場や工場、 ビル内の大部屋など単一区画の大空間を空調するのに最適なシステムです。
- ※ ダクトの設計により吹出・吸込口を自在に配置し良好な風量分布が得られ る他、外気取入空調システムなどへの応用設計にも対応できます。




R410Aと省エネインバータでトップクラスのCOP実現と消費電力低減

●電気料金大幅削減

年間電気代、対現行機比最大37%削減(8馬力)



●COP®が従来機より大幅アップ (当社定速機(R407C)と比較)



※COPとは


定格時の 消費電力 能力


で異出される|エネルキー 消費効率|のことで、人て りたエネルギーに対してがしてが 信の能力を発揮できるかで わかります。2007年度まで に達成すべく定められてい ネ基準値は、この COPを用いています。

▌ インバータ搭載で快適性と省エネを両立。デュアルインバータシステム搭載で安定した室温を実現!

●設備用エアコンにも快適インバータ採用


運転のON/OFFで室温コントロールを行っている と、ON時とOFF時の間に温度・湿度差が生じてし まいます。デュアルインバータシステム塔載の設備 用スーパーパワーエコなら連続運転で能力を調節で き、温度・湿度差が生じず、設定温度を常にキープ しています。だから快適性が大きく向上します。






8~30馬力・6能力ランク・18機種をラインアップ。 天井埋込ダクトタイプ16馬力以上は当社のみ

室外機は、 DCツインロータリーコンプレッサ搭載






商品の特長





パッケージエアコン新登場 **R410A**


軽量・コンパクトな室外機により省スペースを実現



長配管対応により、工場、大空間を持つ中規模ビル、 ショッピングセンター、アミューズメント施設への 設計自由度を大幅アップ!

●室外·室内機間の許容長さアップ! 実長100mにも対応 〈冷媒配管許容長さ(従来機との比較)〉

R407C現行機種		R410A設備用 スーパーパワーエコ
長さ (実長)	50m(長配管仕様:80m)	100m
高さ(室外機上)	30m(長配管仕様:50m)	50m
高さ(室外機下)	20m	30m





10 馬力、20馬力システムでは 配管径が1サイズダウン

液 管: φ 28.6 → φ 25.4 ガス管: φ 15.9 → φ 12.7

配管材料費を10~15%程度 節約できます。

新ネットワークシステムで、大空間空調(工場など)も個別空調もラクラク集中管理





設備用スーパーパワーエコ

相当馬力	8	10	16	20	25	30
冷房能力(kW) 注1)	20.0 (22.4)	25.0 (28.0)	40.0 (45.0)	50.0 (56.0)	56.0 (63.0)	71.0 (80.0)
暖房能力(kW) 注1)	22.4 (28.0)	28.0 (35.0)	45.0 (56.0)	56.0 (70.0)	63.0 (84.0)	80.0 (105.0)
床置直吹 タイプ RPA-	AP2242H-A/B	AP2802H-A/B	AP4502H-A/B	AP5602H-A/B	_	_
床置ダクト タイプ RDA-	AP2241H	AP2801H	AP4501H	AP5601H	AP6301H	AP8001H
天井埋込 ダクトタイプ RDA -	AP2241UHN ^{注2)} AP2241UH	AP2801UHN ^{注2)} AP2801UH	AP4501UH	AP5601UH	AP6301UH	AP8001UH

注1) :能力値はJIS標準条件での値です。カッコ内は最大能力を示します。

注2) :室内ファンモーターインバータ駆動

商品の特長





見やすく、便利で、ラクラク操作 新リモコンで使い勝手を向上

ワイヤードリモコン

RBC-AMT21 床置直吹タイプ、床置ダクトタイプには標準付属

希望小売価格 (税別) ¥20,000





主要機能

- ●見やすく操作しやすくなったニューデザイン。
- ●1台のリモコンで室外ユニット最大8台までコントロール。
- ●親・子リモコン制御ができます。
- ■室内機1台に対し最多2台のリモコン(親リモコン十子リモコン)が設定できます。 ※リモコンコネクタ差し替えにより親リモコン子リモコンを設定する必要があります。 ※子リモコンでもタイマー設定ができます。但し、親か子いずれか一方のタイマー設定
- ●その他、サービスチェック、タイマー(時限タイマー)、フィルターサイン 等の機能があります。

●リモコン機能一覧

		ワイヤードリモコン		
		標準ワイヤードリモコン	サブリモコン	
	形名	RBC-AMT21	RBC-AS21	
蓮!	転停止	0	0	
	冷房	0	0	
運転切換	暖房	0	0	
	送風	0	0	
'S reshounder III	冷房	18~29℃	18~29℃	
温度設定範囲	暖房	18~29℃	18~29℃	
風速		0	0	
時限タイマ	- (30分単位)	0	×	
フィル	ターサイン	0	×	
リモコ	ンセンサー	0	0	
センサー温	度リクエスト	0	×	
グループ運転制御 注2)		0	○ 注1)	
011 T = 3 41/m	親リモコン	0	0	
2リモコン制御	子リモコン	0	0	
適	用機種	床置は標準付属	0	

- 注1) 埋め込み設置した場合を除く。 注2) 8台までの室外ユニットを同一設定で同時にON/OFF(サーモによるコントロールは個々に行います)。

サブリモコン RBC-AS21

希望小売価格(税別) ¥20,000



主要機能


- ●機能をシンプルに、基本操作だけに 限定したリモコンです。
- ■細かい機能を必要としないホテルやオ - プンルームなどに適しています。
- ■運転/停止、運転モード切換、温度設定、 警報表示、リモコン故障自己診断がで きます。(ウィークリータイマーとの 接続はできません。)
- ■室外機8台まで一括グループ制御。
- ■簡単リモコンまたは標準リモコンとの
- ●露出・埋込どちらの設置も可能です。
- ■そのままの露出設置も、またナイトテーブル等に埋め込んで使用することも できます。(埋め込んだ場合 コンサーモは機能しません。) (埋め込んだ場合は、リモ

※埋込時JIS1個用BOXカバー無し使用

ウィークリータイマー

RBC-EXW21

希望小売価格 (税別) ¥25,000



主要機能

- ●1日3回の運転、停止。
- ■1週間分のプログラムを簡単セット。1日3回の運転、停止を1分間単位でセット可能。また、1週間分のプログラム予約も簡単にセットすることができます。 さらに、プログラムを変更することなく、リモコンで強制ONにすることがで
- ●休日セットで、一時的な取り消しもできます。
 - ■休日(祝日、連休等)セットにより、一時的な運転予約の取り消しもできます。 もう一度「休日ボタン」を押すと、再びもとどおりのプログラム運転を行いま

※停電の場合、100時間以内ならプログラム予約内容を記憶しています。

はじめてお使いの時は、電源が入ったあとリモコンが操作を受け付けるまで時間がかかりますが、故障ではありません。

2回目電源投入時


約1分かかります。

リモコン操作ができるまで 電源投入 対します。
▼リモコン操作可

新冷媒R 410 A機種形名の見方







運転使用範囲

設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

運転使用範囲

運転使用温度範囲

	冷房	暖	房	
室内吸込温度 (下限~上限)		室外吸込温度	室内吸込温度	室外吸込温度
乾球	湿球	乾球	乾球	湿球
21°C~32°C	15℃~24℃	−5 ℃~43℃	15℃~28℃	−15°C~15°C (※)

(※ -20℃まで暖房運転できます。)

冷媒配管仕様・冷媒量






	許容長さ	許容	許容落差		配管口径		チャージレス	冷媒
室外機形名	計合区で	室外が上	室外が下	ガス側	液側	媒封入量	長さ	追加量
	m	m	m	ømm	∮mm	kg	m	kg/m
ROP-AP2242HT	100	50	30	25.4	12.7	6.55	10	0.07
ROP-AP2802HT	100	50	30	25.4	12.7	6.55	10	0.07

配管長さと冷・暖房能力変化率 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力


配管長さと冷・暖房能力変化率

◆ROP-AP2242HT AP2802HT

【冷房】



【暖房】



R 410 A 機種施工時の注意事項





1. R 4 1 0 A について

現在多く使用されているR22はHCFC系冷媒であり、オゾン層破壊物質のため、2020年には全廃の予定です。その代替冷媒として HFC系R410Aを採用することとしました。R410A機種の冷媒配管工事手順は、基本的にはR22と同様ですが、冷媒と冷凍機油が異な るため、他の冷媒や冷凍機油と混合させないように、専用の工具等が必要となります。

圧力はR22に比べ約1.6倍と高くなりますが、擬似共沸ですので組成が変わりにくい、安定した冷媒です。

新冷燥の組成冷媒と沸点

新冷媒	組成	沸点
B4104	R32	-51.8℃
R410A	R125	-48.5℃

新冷媒	組成	沸点
	R32	−51.8℃
R407C (参考)	R125	-48.5℃
•	R134a	-26.2°C

2. 必要器材について


R410A機種は、他冷媒の誤封入防止のため、サービスポート径を変更しています。

また、耐圧強度を上げるため、冷媒配管のフレア加工寸法、フレアナットの二面幅寸法(612.7、615.9銅管用)を変更しています。 冷凍機油の混入にも十分な注意が必要です。下記工具についてはR410A専用にご用意願います。

工具名	用途	従来器材(R22用)の使用	
フレアツール	配管フレア加工	鋼管の出し代調整で使用可能	
トルクレンチ(φ12.7.φ15.9)	フレアナット接続	R410A専用品(対辺幅が異なる)	
ゲージマニホールド		R410A専用品が必要	
チャージホース	真空引き、冷媒充填、運転確認など	R410A専用品が必要	
真空ポンプアダプター	真空引き	R41OA専用品が必要	
冷解充填用電子はかり	ALEXIE .	R410A対応品(通常のはかりは流用可能)	
冷観ポンペ	冷娱充填	R410A専用品が必要	
リークデテクタ	ガス漏れチェック	HFC系冷螺対応用が必要	

フレアツール

R410A用にフレア加工します。





フレア加工计法

鎮管外径	A +0 (mm)		
(mm)	R410A用	R22用	
6.4	9.1	9.0	
9.5	13.2	13.0	
12.7	16.6	16.2	
15.9	19.7	19.4	

トルクレンチ

耐圧強度を上げるため、φ12.7及びφ15.9用 の二面幅寸法をR22用より大きくしています レンチが必要です。

	ので、対辺幅の	広いトルクレ
{ (網管外径	
	(mm)	R410A用
H	6.4	17
	9.5	55
	12.7	26
フレアナット二面幅	15.9	29

ゲージマニホールド

R410Aは圧力が高いため、耐圧を上げています。また他冷媒の 誤封入を防止するために各ポートサイズはR22用よりも大きくして あります。

	R410A用	従来品
高圧達成計 (赤)	-0.1~5.3MPa	-0.1~3.5MPa
低圧運成計 (青)	-0.1~3.8MPa	-0.1~1.7MPa

チャージホース

ゲージマニホールドと同様に、耐圧を上げてあります。また口金 サイズもポートに合わせサイズを変更してあります。

真空ポンプアダプター

R410Aを使用する場合は、このアダプターを取付けることにより真 空ポンプオイル(鉱物油系)のチャージホースへの逆流を防止します。

冷媒充填用電子はかり

冷媒電子はかりは、作業時の耐衝撃性をアップしてあります。 チャージホース接続口はR410A用とR22用の二つの口を設け ていますので、従来の冷媒充填にも使用できます。

冷媒ポンベ

R410A用のチャージロとパッキンも必要になります。液充填のた め、サイホン管式を使用ください。

B228

17

24

R 410 A 機種施工時の注意事項





3. 配管材料について

配管キットを使用する際は、冷媒種によりフレア加工やフレアナット等が異なりますので、冷媒種2種のものを必ずご使用ください。配管 キット以外の場合は、JIS H 3300「鋼管および鋼合金継目無管」のC1220タイプの鋼管を使用します。

R 410A用鋼管肉厚

フレアナットは空調機本体取付のナットを使用してください。

銅管の外形(mm)		12. 7	15. 9	22. 2	25. 4	28. 6
銅管の肉厚(mm)	〇材または〇L材	0.8	1.0	-	-	_
調官の内庁(mm)	1/2HまたはH材	_	_	1.0	1.0	1.0

既設配管を使用する際は、まず十分な冷房運転をしてから冷媒回収をします。回収後、配管内をブローし、異物や汚れた油がでなけ れば、配管を洗浄しないで使用できます。フレアナットについては、本体取付のナットを使用し、R410A用フレア寸法で加工してください。

4 . 施工についての注意点


●使用冷媒の確認

工事前には使用冷燥の確認をし、冷媒に合った配管・器材を用意します。

●冷媒配管工事について

3原則(ドライ・クリーン・タイト)が基本となります。

3原則に不備があると、冷凍サイクルの詰まり・ガス欠・冷凍機油の劣 化が発生し、冷えない、暖まらない等の性能不備、強いては機器故障 の原因になります。配管の内部に水分・ゴミ・ホコリが溜まらないよう管 理し、フラッシング等により異物を排除します。ロー付け作業時には窒 素ガスを流しながら施工し、内部に酸化皮膜が発生しないようにします。



●気密試験について

気密試験により冷媒漏れを防止します。R22用のリークデテクタでは検知できませんので、HFC冷媒用を使用します。

●真空乾燥について

真空引きは、真空到達度5Torrで、排気量の大きい真空ボンプを使用します。また、逆流防止機構のないものは逆流防止アダプターを 併用します。


●冷媒追加充填について

冷媒種と適正冷媒量を確認し、液状で充填します。必ずR410A専用のゲージマニホールド、チャージホースを使用します。

●ガスリーク時の追加補充について

ガスリーク時には、(出荷時封入量×10%)gを上限とした追加補充が可能です。

5. 施工の流れ(新冷媒R410A)



既設配管の対応について





本製品は、新冷媒R410Aを採用していますが、既設配管(R22/R407C用)を流用することも可 能になっています。ただし、R410Aおよび冷凍機油は、水分、他の油、ゴミなどの不純物の影響を従来 の冷媒種以上に受けやすいため、既設配管を流用する場合には下記の点に充分注意してください。

- ●既設システムのガス回収を実施する前に、冷房運転を連続して30分以上行うこと。 (サーモOFFさせないこと)
- ●配管内に水分、他の油、ゴミなどの侵入がないこと。
- ●配管溶接部の炙り過ぎやリークなどがないこと。
- ●銅管、断熱材の劣化がないこと。

1. 既設配管流用時の注意事項 `

– <注 意> -

既設配管を流用する場合は、室外機のインターフェース基板上のスイッチ設定が必要です。 設定方法は、2.12室外機の応用機能の2.12.3項を参照してください。

- 1) 既設配管対応スイッチは、機器の冷凍サイクル圧力を既設配管の耐圧規格内に制限するため のスイッチです。設定を怠ると配管耐圧安全率の余裕度が低下し、最悪の場合に配管破裂な どの事故を引き起こします。
- 2) この設定を行うと、高外気温/高室温時に暖房能力が多少低下しますが、実使用上において 問題はありません。
- ●R410A冷媒を使用の場合、フレア管端部およびフレア形状が既設(R22/R407C用) のものと異なります。そのため、既設のフレアナットは絶対に再利用せずにセットに付属のもの を使用し、フレアはR410A対応形状に再加工して使用してください。
- ●既設配管は、JIS B 8607 「一般冷媒配管用銅管の種類・寸法」に規定されているもの と同等以上の肉厚が必要です。配管肉厚が下記に満たない薄肉配管である場合は、耐圧強度が不 足しますので、絶対に使用しないでください。

<既設配管の配管径と肉厚>

表-1

肉厚(mm)	配管径(mm)	

配管径(mm)	肉厚(mm)	配管径(mm)	肉厚(mm)
φ 6.35	t 0.8	φ 1 5.8 8	t 1.0
ϕ 9.52	t 0.8	ϕ 1 9.0 5	t 1.0
φ 1 2.7 O	t 0.8		

表一2

配管径(mm)	肉厚(mm)
φ 2 2.2 2	t 1.0
φ 2 5.4 0	t 1.0
φ 2 8.5 8	t 1.0

※表-1の配管径の場合は、配管の材質(O材、OL材、1/2H材、H材)を問いません。

※表-2の配管径の場合は、配管の材質が1/2H材、あるいはH材に限ります。

※配管径φ12.70以下でt0.7の肉厚、φ19.05でt0.8の肉厚の配管が、市場には存在しますので注意してください。 その場合は、必ず新規配管の施工を行ってください。

- ●下記に該当する配管は、劣化油、摩耗粉、水分が混入していますので、既設配管を流用せずに新 規の配管を施工してください。
 - 1) 流用前に圧縮機異常を起こした室外機が接続されていた場合。
 - 2)室内ユニットまたは室外機が配管から外れた状態で、長時間放置されていた場合。
- ●配管内部のクリーン度を保つために、窒素ガスによるブローを必ず行ってください。 また、既設配管に溶接部がある場合は、溶接部のガス漏れチェックを行ってください。

既設配管の対応について





●機器を乗せ替えるときは、速やかに行ってください。 放置がやむを得ない場合は、下表の配管端部処理を必ず行ってください。

場所	工期	養成方法
屋外	一ヶ月以上	ピンチ
注グト	一ヶ月未満	ピンチまたは
屋内	問わず	テーピング

- ●既設配管を流用する場合は、別途、異径配管と分岐管の接続に関する注意事項があります。 次項の「2.異径配管接続時の注意事項」を参照してください。
- ●既設配管を流用する場合の実作業は、前述の「1.既設配管流用時の作業手順」に従ってください。

2. 異径配管接続時の注意事項)

本項では、従来冷媒(R 2 2/R 4 0 7 C)採用システムから新冷媒R 4 1 0 システムへの切り換えで、既設 配管を流用する際に発生する異径配管の接続に関する注意事項について記載しています。本項で指定される配管 サイズ等に適合しない場合は、既設配管を流用することができませんので十分注意してください。その場合は、 必ず新規配管の施工を行ってください。

●本製品に接続可能な配管サイズは、下表に示した通りです。

<接続可能な配管サイズ(外径)>

室外機種		ガス管サイズ		液管サイズ	
至少下饭	(1里)	主 管			主 管
R O P —	8馬力相当	注3	φ 2 2.2 2		φ 1 2.7
A P 2 2 4 2 H T	0 两刀相当	注3	ϕ 2 5.4 0	注2.3	ϕ 1 5.8 8
R O P —	a see t teata	注1.3	φ 2 2.2 2		
A P 2 8 0 2 H T	10馬力相当	注3 注3	$\phi 25.40$ $\phi 28.58$		

※各配管サイズに対する配管肉厚については、前項の【1.既設配管流用時の注意事項】に従ってください。

- 注1) :実長50m以下に限定します。50mを超える場合は既設配管を流用しないで下さい。
- 注2) :主管の最大配管長(実長)は、70m以下に限定します。70mを超える場合は既設配管を流用し ないで下さい。
- 注3) :前項に定めた通り、配管の質材は1/2 H材またはH材に限ります。配管の質材が明確でない場合 や他の質材である場合は、既設配管を流用しないでください。
- 注4) :AP2242HT (8馬力)でφ28.58以上、AP2802HT (10馬力)でφ31.8以上 の配管は、戻りガスの流速が低下し油戻りが悪化するため、圧縮機が故障する可能性がありますの で、絶対に使用しないで下さい。

※既設配管の劣化状態を正しく判断することは現実的に困難が予測されるため、事故を事前に防ぐ目的として 新規配管施工をする以外の既設配管を流用する場合には、必ず「既設配管対応スイッチ」(2.12.3既設 配管対応を参照してください。)を設定してください。

冷媒追加チャージについて





追加量には、信頼性保証のために、以下に説明する制限があります。過充填に対する余裕度は現行 R22と同等であり、過充填はコンプレッサー故障の原因になります。

カタログ表記

「R410Aは組成が変わりにくく、万一のガスリーク時でも、追加チャージが可能」

【想定するガスリーク】

- a. 据付時に発見したスローリーク
- b. 「冷えが悪い」「暖まりが悪い」などのコール時
 - ※主にa.のケースを想定しています。b.の場合、原因がガスリークだったとしても、下記に 示す追加量では間に合わず、「ガス回収→再充填」になるケースが多いと思われます。

【追加チャージ量の制限】

- a. 冷媒追加量は(正規封入量×10%)gを上限とします。それを限度に症状の改善が見られない場合は、すべてのガスを回収し、正規量を再充填してください。
- b. 据付時に発見したスローリークで且つ、接続配管長が15m以下の場合には、リーク個所のフレアナットを増し締めする等の処置を行い、冷媒追加はしないでください。

【冷媒追加時の注意事項】


- a. 追加の際は、10g/目盛異常の精度の秤を用いてください。ヘルスメーターなどは厳禁。
- b. 冷媒ガスが漏れている場合は、漏れ個所を発見し、確実に修理してください。冷媒ガスそのものは無害ですが、ファンヒーター、ストーブ、コンロなど火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- c. 冷媒充填の際は、液冷媒で充填してください。また、液状態のため、急激に充填される場合が ありますので、作業は慎重に封入は徐々に入れるようにしてください。






1. ユニット間の配線およびリモコン配線

224形、280形の場合



- 注) 1.◎は端子板を示します。
 - 2.破線は、現場配線を示します。
 - 3.室外機、室内機の内部配線図は、各々の機種の配線図を参照してください。
 - 4. 天井埋込形の場合、リモコンが別売りとなり、リモコン配線は現地手配となります。
 - 5. リモコン配線は無極性2線式です。

450形、560形の場合




- 注) 1. ◎は端子板を示します。
 - 2.破線は、現場配線を示します。
 - 3.室外機、室内機の内部配線図は、各々の機種の配線図を参照してください。
 - 4. 天井埋込形の場合、リモコンが別売りとなり、リモコン配線は現地手配となります。
 - 5. リモコン配線は無極性2線式です。





630 形、800 形の場合



- 注) 1.◎は端子板を示します。
 - 2.破線は、現場配線を示します。
 - 3.室外機、室内機の内部配線図は、各々の機種の配線図を参照してください。
 - 4. 天井埋込形の場合、リモコンが別売りとなり、リモコン配線は現地手配となります。
 - 5. リモコン配線は無極性2線式です。

2. 電 源 仕 様

室内機

床置直吹タイプ

室内ユニット形名 R	PA-	AP2242H-A/B	AP2802H-A/B	AP4502H-A/B	AP5602H-A/B
モータ出力	(kW)	0.75	1.5	2.2	2.2
スイッチ容量	(A)	15	15	30	30
ヒューズ容量	(A)	15	15	20	20
電源トランス容量	(kVA)	2.1	3.5	4.8	4.8
オーバロード設定値	(A)	3.7	6.5	9.5	9.5
	容量(A)	15	15	15	15
(相 电延图 66	感度電流(mA)	30	30	30	30
電源配線の最小太さ	20m 以下の場合	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm
(図中A)	50m 以下の場合	単線 1.6mm	撚線 2.0mm ²	撚線 5.5mm ²	撚線 5.5mm ²
アース線の最小太さ(図中E	3)	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
室外機-室内ユニット	70m 以下の場合	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
(図中C)	*120m 以下の場合	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²

^{* 70}mを超える場合(120m以下)は、端子番号1,2と3を別々のケーブルで分けて配線してください。

[※] ファンモータは、工場出荷時以外は馬力アップできません。





床置ダクトタイプ

室内ユニット形名 F	PDA-	AP2241H	AP2801H	AP4501H	AP5601H
モータ出力	(kW)	1.5	1.5	2.2	3.7
スイッチ容量	(A)	15	15	30	30
ヒューズ容量	(A)	15	15	20	30
電源トランス容量	(kVA)	3.5	3.5	4.8	7.5
オーバロード設定値	(A)	6.5	6.5	9.5	15
 漏電遮断器	容量(A)	15	15	15	30
(相电) 题图 66	感度電流(mA)	30	30	30	30
電源配線の最小太さ	20m 以下の場合	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 2.0mm
(図中A)	50m 以下の場合	単線 2.0mm	撚線 5.5mm ²	撚線 5.5mm ²	撚線 8.0mm ²
アース線の最小太さ(図中日	3)	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 2.0mm
室外機-室内ユニット	70m以下の場合	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
(図中C)	*120m 以下の場合	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²

室内ユニット形名 R	DA-	AP6301H	AP8001H
モータ出力	(kW)	3.7	5.5
スイッチ容量	(A)	30	60
ヒューズ容量	(A)	30	50
電源トランス容量	(kVA)	7.5	11.3
オーバロード設定値	(A)	15	21
漏電遮断器	容量(A)	30	50
(相电迹图台	感度電流(mA)	30	100
電源配線の最小太さ	20m 以下の場合	単線 2.0mm	撚線 5.5mm ²
(図中A) 50m以下の場合		撚線 8.0mm ²	撚線 14mm ²
アース線の最小太さ(図中E	3)	単線 φ 2.0mm	撚線 5.5mm ²
室外機-室内ユニット	70m 以下の場合	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
(図中C)	*120m 以下の場合	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²

^{* 70}mを超える場合(120m以下)は、端子番号1,2と3を別々のケーブルで分けて配線してください。

天井埋込ダクトタイプ

八月年起ノフェフィン					
室内ユニット形名 F	室内ユニット形名 RDA-		AP2241UH	AP2801UHN	AP2801UH
室内ファン駆動方式		インバータ	ベルト	インバータ	ベルト
モータ出力	(kW)	1.5	1.5	1.5	2.2
スイッチ容量	(A)	15	15	15	30
ヒューズ容量	(A)	15	15	15	20
電源トランス容量	(kVA)	3.5	3.5	3.5	4.8
オーバロード設定値	(A)	6.5	6.5	6.5	9.5
漏電遮断器	容量(A)	15	15	15	15
個电應明命	感度電流(mA)	30	30	30	30
電源配線の最小太さ	20m 以下の場合	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm
(図中A)	50m 以下の場合	単線 2.0mm	単線 2.0mm	単線 2.0mm	撚線 5.5mm ²
アース線の最小太さ(図中F	3)	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
室外機-室内ユニット	70m 以下の場合	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
(図中C)	*120m 以下の場合	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²
リモコン配線(VCTF) (図中	D)	$0.5 \text{ mm}^2 \sim 2.0 \text{ mm}^2$			

[※] ファンモータは、工場出荷時以外は馬力アップできません。





天井埋込ダクトタイプ

室内ユニット形名 屋	RDA-	AP4501UH	AP5601UH	AP6301UH	AP8001UH
室内ファン駆動方式		ベルト	ベルト	ベルト	ベルト
モータ出力	(kW)	2.2	3.7	3.7	5.5
スイッチ容量	(A)	30	30	30	60
ヒューズ容量	(A)	20	30	30	50
電源トランス容量	(kVA)	4.8	7.5	7.5	11.3
オーバロード設定値	(A)	9.5	15	15	21
漏電遮断器	容量(A)	15	30	30	50
/ 用电处图 征	感度電流(mA)	30	30	30	100
電源配線の最小太さ	20m 以下の場合	単線 1.6mm	単線 2.0mm	単線 2.0mm	撚線 5.5mm ²
(図中A)	50m 以下の場合	撚線 5.5mm ²	撚線 8.0mm ²	撚線 8.0mm ²	撚線 14mm ²
アース線の最小太さ(図中E	3)	単線 φ 1.6mm	単線 φ 2.0mm	単線 φ 2.0mm	撚線 5.5mm ²
室外機-室内ユニット	70m 以下の場合	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
(図中C)	*120m 以下の場合	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²	撚線 3.5mm ²
リモコン配線(VCTF)(図中	D)	$0.5 \text{ mm}^2 \sim 2.0 \text{ mm}^2$			

^{* 70}mを超える場合(120m以下)は、端子番号1,2と3を別々のケーブルで分けて配線してください。

室外機

電			源	三相 200V 50/60Hz			
機	種		名	R O P – A P 2 2 4 2 H T	R O P - A P 2 8 0 2 H T		
手	元開閉器	容	量	6 0	6 0		
	(A)	ヒュー	ズ	6 0	6 0		
漏	電 ブ レ	ーカ	_	4 0 A (3 0 m A) 0.1 sec以下	60A (100mA) 0.1sec以下		
電	線	20m以下		撚線 1 4 mm ²	撚線 1 4 mm²		
电	形束	50m以下		撚線38mm²	撚線38mm²		
ア	_	ス線		撚線 5 . 5 ɪ	mm²以下		

電源配線は室外機の電源端子板(R·S·T)に接続してください。

[※] ファンモータは、工場出荷時以外は馬力アップできません。

[※] リモコン配線は、現地手配願います。






3. 通信配線仕様

No	通信回路			通信配線仕様
1	リモコン	配線	無極性2線式	
		線種	CVV(JISC3401)	制御ビニル絶縁ビニルシースケーブル
			VCTF(JISC3306)	ビニルキャプタイヤ丸形コード
			VCT(JISC3401)	600Vビニルキャプタイヤケーブル
			VVR(JISC3401)	ビニル絶縁シースケーブル丸形型
			MVVS	編組遮付計装用ケーブル
			CPEVS	シールド付きポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
		線径	$0.5 \sim 2.0 \text{mm}^2$	
		線長	総配線長MAX500m	ただしグループ内にワイヤレスリモコンがある場合は400mまで。
2	AI-NETWORK	配線	無極性2線式	
		線種	MVVS	編組遮付計装用ケーブル
		線径	1.25mm ² :500mまで	2.0mm ² :500mを超え1000mまで
		線長	総配線長MAX1km	

●注意事項

- 1,信号線は、誤作動防止のため、動力線と併走しないでください。
- 2,空調機用電源線との離隔距離は50mm以上としてください。
- 3, その他の動力線との離隔距離は300mm以上としてください。
- 4, 上記の離隔距離以内で併走する場合は、どちらかの鉄製の電線管に入れてください。
- 5,シールド線を使用する場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れてください。 6,信号線は電源線と同一ケーブルで配線しないでください。(図1)
- 7, 信号線同士を多芯ケーブルで配線しないでください。(図2)
- 8, 高周波機器が近くにある場合、ユニットは3m以上離して据付けてください。
 - ・リモコン本体は鉄製の箱、リモコン線は鉄製の電線管または鉄製のコンジェトパイプ収納してください。





4. 主幹配線の太さ

東芝キヤリア空調システムズ

●配線長さが50mを超える場合は内線規程により、下記要領により配線太さを求めます。

最大主幹電流を下表により求めます。

最大主幹電流=冷房・暖房運転電流の最大値×1.25*×1.2

※冷房・暖房運転電流の最大値が 50A を超える場合は 1.1 を使用



許容電流表(表1、表2)より最大主幹電流に見合う配線太さを求めます。



亘長表(表 3)にて、幹線長さにおける電圧降下が 2%(4 V)以下であるか確認 します。2%以上の場合は配線太さを1ランクアップします。





(5. 許容電流について

●絶縁電線などの許容電流(内線規程 1340-1 抜粋)

絶縁物の最高許容温度が 60 \mathbb{C} の \mathbb{IV} 電線および \mathbb{VV} ケーブルなどの許容電流は、1340-1 表(本資料では省略)および本資料表 1 の値とする。

●電線管などに絶縁物の最高許容温度が 60℃の IV 電線、RB 電線及び VV ケーブルなどを納める場合、 並びに VV ケーブルなどの許容電流

(周囲温度 30℃以下)

IV 電線を電線管などに納める場合の許容電流は、電流減少係数を乗じたものである。なお、算出された許容電流値は、小数点以下 1 位を七捨八入してある。

[電流減少係数]

(内線規程 1340-2 表 (その 2) より抜粋)

同一管内の電線数	電流減少係数
3以下	0.70

表 1

(内線規程 1340-2 表(その 2)より抜粋)

	電線数		IV 電線を同一の管、
			線ぴ又はダクト内に
導体			納める電線数
			3以下
単線・撚線の別	直径又は公称断面積	VVケーブル3芯以下	許容電流(A)
	世上人(6 五/小町 画 頂	V V) // O /L. (2A)	銅
単	1.6 mm	1 9	1 9
 	2.0 mm	2 4	2 4
公 台	2.6 mm	3 3	3 3
線	3. 2 m m	4 3	4 3
	5. 5 m m ²	3 4	3 4
	8 m m^2	4 2	4 2
	$1 4 \text{ m m}^2$	6 1	6 1
	$2 2 \text{ m m}^2$	8 0	8 0
	$38\mathrm{mm}^{2}$	1 1 3	1 1 3
撚	60mm^2	1 5 0	1 5 2
	$1 0 0 \text{mm}^{2}$	2 0 2	2 0 8
線	$1 5 0 \text{mm}^{2}$	2 6 9	276
	$2\ 0\ 0\ mm^{2}$	3 1 8	3 2 8
	$2 5 0 \text{mm}^{2}$	3 6 7	3 8 9
	$3 \ 2 \ 5 \ \text{mm}^{2}$	4 3 5	4 5 5
	$4 0 0 \text{mm}^{2}$		5 2 1
	5 0 0 mm ²		5 8 9

○絶縁電線の許容電流補正係数および周囲温度などによる許容電流減少係数計算式

[備考 1]R は、許容電流減少係数

θは、周囲温度





絶縁電線の種類と温度補正係数(告示第29条第1項)

表 2

絶縁電線の種類	許容電流 補正係数 (30℃)	絶縁物の 周囲許容 温度(℃)	許容電流 減少係数 計算式
・I V電線(600V二種ビニル絶縁電線を除く)・R B電線(絶縁が天然ゴム混合物のものに限る)	1. 00	6 0	$R = \sqrt{\frac{60 - \theta}{30}}$
・600V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線)・600Vポリエチレン絶縁電線(EV電線)(600V架橋ポリエチレン絶縁電線を除く)・スチレンブタジエンゴム絶縁電線	1. 22	7 5	$R = \sqrt{\frac{75 - \theta}{30}}$
・600V架橋ポリエチレン絶縁電線(CV電線)	1. 4 1	9 0	$R = \sqrt{\frac{90 - \theta}{30}}$

6. 電線亘長表

○電線最大亘長

※三相3線式(電圧降下2V)(銅線)(200Vでは1%)

表3

(内線規程付録 1-3-2 より)

電		単 線	(mm)						より	線	$(\mathbf{m}\mathbf{m}^2)$				
電流(A)	1.6	2.0	2.6	3.2	14	22	38	60	100	150	200	250	325	400	500
A						電	線 最	大	亘 長	(m)					
1	129	204	345	522	888	1400	2370	3800	6430	9800	12500	16100	10600	25700	31200
2	65	102	172	261	444	701	1180	1900	3210	4900	6260	8070	10300	12800	15600
3	43	68	115	174	296	467	788	1270	2140	3270	4170	5380	6870	8550	10400
4	32	51	86	131	222	351	592	951	1610	2450	3130	4030	5150	6410	7810
5	26	41	69	104	178	280	473	760	1290	1960	2500	3230	4120	5130	6250
6	22	34	57	87	148	234	394	634	1070	1630	2080	2690	3440	4280	5210
7	18	29	49	75	127	200	338	543	918	1400	1790	2310	2950	3660	4460
8	16	26	43	65	111	175	296	475	803	1230	1560	2020	2580	3210	3900
9	14	23	38	58	99	156	263	422	714	1090	1390	1790	2290	2850	3470
12	11	17	29	44	74	117	197	317	535	816	1040	1340	1720	2140	2600
14	9.2	15	25	37	63	100	169	272	459	700	894	1150	1470	1830	2230
15	8.6	14	23	35	59	93	158	253	428	653	834	1080	1370	1710	2080
16	8.1	13	22	33	55	88	148	238	401	612	782	1010	1290	1600	1950
18	7.2	11	19	29	49	78	131	211	357	544	695	896	1150	1430	1740
25	5.2	8.2	14	21	36	56	95	152	257	392	500	645	825	1030	1250
35	3.7	5.8	9.9	15	25	40	68	109	184	280	357	461	589	733	893
45	2.9	4.5	7.7	12	20	31	53	84	143	218	278	359	458	570	694

[備考1]電圧降下が4V又は6Vの場合は、電線亘長はそれぞれ本表の2倍または3倍となる。他もまたこの例による。

[備考2]電流が20A又は200Aの場合は、電源亘長はそれぞれ本表の2Aの場合の1/10又は1/100となる。

[備考3]より線5.5 mm^2 及び8 mm^2 の場合は、それぞれ単線2.6mm及び3.2mmに対する電線最大亘長の数字をとってよい。 [備考4]本表は、力率1として計算したものである。

1. 設計編

1.1 室内-室外機組合せ一覧表





		室内機形名	室外機形名	
	224 形(8 馬力相当)	RPA-AP2242H-A	ROP-AP2242HT	
床	224 112 (0 120 71714 = 1)	RPA-AP2242H-B	1101 -AI 2242III	
置直	280 形(10 馬力相当)	RPA-AP2802H-A	ROP-AP2802HT	
吹	200万(10局分有当)	RPA-AP2802H-B	NOF-AF2002H1	
形	450 形(16 馬力相当)	RPA-AP4502H-A	ROP-AP2242HT×2	
	450 形(10 局分作当)	RPA-AP4502H-B	NOF-AFZZ4ZNIXZ	
	500 T/ (00 FF + 10 V/)	RPA-AP5602H-A	- BOP-AP2802HT×2	
	560 形(20 馬力相当)	RPA-AP5602H-B	NOT -ALZOUZHI AZ	

		室内機形名	室外機形名
床	224 形(8 馬力相当)	RDA-AP2241H	ROP-AP2242HT
置	280 形(10 馬力相当)	RDA-AP2801H	ROP-AP2802HT
ダーク	450 形(16 馬力相当)	RDA-AP4501H	ROP-AP2242HT×2
ト 形	560 形(20 馬力相当)	RDA-AP5601H	ROP-AP2802HT×2
	630 形(25 馬力相当)	RDA-AP6301H	ROP-AP2242HT×3
	800 形(30 馬力相当)	RDA-AP8001H	ROP-AP2802HT×3

		室内機形名	室外機形名
天	224 形(8 馬力相当)	RDA-AP2241UHN	ROP-AP2242HT
井埋	280 形(10 馬力相当)	RDA-AP2801UHN	ROP-AP2802HT
込	224 形(8 馬力相当)	RDA-AP2241UH	ROP-AP2242HT
ダク	280 形(10 馬力相当)	RDA-AP2801UH	ROP-AP2802HT
	450 形(16 馬力相当)	RDA-AP4501UH	ROP-AP2242HT×2
形	560 形(20 馬力相当)	RDA-AP5601UH	ROP-AP2802HT×2
	630 形(25 馬力相当)	RDA-AP6301UH	ROP-AP2242HT×3
	800 形(30 馬力相当)	RDA-AP8001UH	ROP-AP2802HT×3

仕様表 1.2





床置直吹タイプ

相当	あります。	(HP)	8	10	16	20
形	/安内		RPA-AP2242H-A/B	RPA-AP2802H-A/B	RPA-AP4502H-A/B	RPA-AP5602H-A/B
<i>119</i>	名 (室外	機)	ROP-AP2242HT	ROP-AP2802HT	ROP-AP2242HT × 2	ROP-AP2802HT × 2
冷	房 能 力	(注1)(kW)	20.0(22.4)	25.0(28.0)	40.0(45.0)	50.0(56.0)
暖	房 能 力	(注2)(kW)	22.4(28.0)	28.0(35.0)	45.0(56.0)	56.0(70.0)
暖房		(注3)(kW)	25.0	30.0	50.0	60.0
]]	塗 装 色 富	+ ()	0100	ブロンズソォルト(マ		T
1 1.	外形寸法 幅	さ (mm)	2130 890	2130 890	2280 1300	2280 1300
室	奥	行 (mm)	540	540	760	760
	製品質	量 (kg)	150	157	225	240
ı ⊢	電電	源 (注4)		三相 2000		
	気 転 電	流 (A)	3.00/2.60	3.64/3.56	5.30/5.70	6.50/7.50
L a	村 賞 電	カ (kW)	0.62/0.58	0.88/1.05	1.34/1.60	1.86/1.92
1 1	177	率 (%)	60/64	70/85	73/81	83/74
1 L	性始動電	流 (A)	17.4/15.7	43.0/37.0	48.0/45.0	48.0/45.0
1 7 L	空 気 熱 交 換	器		プレートフ	ィンコイル	
l P	冷 媒 制 御 方 送 風	式機			- / e a EC 464	
1 1	送台	数	1	シロッコファン 1	2	2
1 1	標準電動	機 (kW)	0.75(4P)	1.5(4P)	2.2(4P)	2.2(4P)
=	風標準回転	数 (rpm)	-/-	-/-	-/-	-/-
	標準風量	(m ³ /min)	70	87	120	145
	装標準機外静	圧 (Pa)	-	-	-	-
ッ	標準風量時最大機外静		_	-	_	-
	置 (電動機)	(kW)		-	-	-
l l	■風量範囲エアフィル	(m³/min)	52~84	70~104	100~170	120~200
1 1	エアフィル	タ 置		付(ポリオ ルームサーモスタット、J		
	ドレンロ	径 (A)	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ
1 F		(注5) (dBA)	62/62	64/64	64.5/64.5	67/67
*	騒 音 値			(測定位置:正		1
3	塗 装	色		シルキーシェード(*	マンセル1Y8.5/0.5)	
l	高	さ (mm)	1800	1800	1800	1800
:	外形寸法 幅	(mm)	990	990	990	990
室	奥	行 (mm)	750	750	750	750
	電電電	量 (kg) 源 (注4)	206	206 三相 2000	206	206
	冷運転電	流(A)	16.3/16.3	21.0/21.0	16.3/16.3	21.0/21.0
	房消費電	力 (kW)	5.18/5.18	6.77/6.77	5.18/5.18	6.77/6.77
l l	気 (注1) 力	率 (%)	92/92	93/93	92/92	93/93
外	暖運転電	流 (A)	16.9/16.9	21.5/21.5	16.9/16.9	21.5/21.5
	房消費電	力 (kW)	5.43/5.43	6.93/6.93	5.43/5.43	6.93/6.93
1 1	特別事事	率 (%)	93/93	93/93	93/93	93/93
1 1	吸房 建 福	流 (A)			-	-
그	低温 消費 電	力 (kW) 率 (%)	9.73/9.73	13.0/13.0	9.73/9.73	13.0/13.0
	性 始 動 電	率 (%) 流 (A)	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3
	圧形	式	10,0/10,0	全密閉口		13.37 13.3
1 1	台	数	2	2	2	2
=		W)·(極数)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)
	始 動 方	式		インパ	バー タ	
	機 クランクケースヒー		26+26	26+26	26+26	26+26
	アキュムレータヒー		-	-	-	
ッ	冷凍機油 在 填	類 量 (L)	1.9+1.9	Ze-GLES		10:10
-	空 気 熱 交 換	器器	1.9+1.9	1.9+1.9 プレートフ	1.9+1.9	1.9+1.9
	冷媒制御方	式		電子制		
Ιř	送風	機		プロペラファン		
 	送風装置 風 量	(m³/min)	200	200	200	200
1	電動	機 (kW)	0.6	0.6	0.6	0.6
(注7)		(注5) (dBA)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)
i L	***		57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)
	冷種	類		R41		
├─-┞	媒出荷時封入量	(注6)(kg)	6.55	6.55	6.55 x 2	6.55 x 2
容量	制 御 暖	房 (%)		インバー インバー		
L	<u>■ ■ ◎ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </u>	方 (%) 径 (mm)		1シハー 25		
1 5	液側口	径 (mm)		12		
	紀 里士生			10		
	管 室外機:上 展 八 高 低			5		
FIL.	長 安点機, 下 最大実	長 (m)		10		
管	る 高低			3		
	定冷凍能	カ (トン)	4.0/4.0	4.9/4.9	8.0/8,0	9.8/9.8
高圧	ガス保安法手続区	'n	不要/不要	不要/不要	不要/不要	不要/不要

- (注1) 冷房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。
- 室内側入口空気温度27℃DB/19℃WB、外気温度35℃DB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0mなおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。
- - 室内側入口空気温度20℃DB、外気温度7℃DB/6WB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差
- なおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房低温能力および電気特性は、下記JIS条件時で、1時間運転した場合の平均値です。 室内側入口空気温度20℃DB、外気温度2℃DB/1WB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0m
- (注4) 室内ユニット・室外ユニットは別々の電源が必要です。
- 電圧変動があった場合でも、±10%を超えないようにしてください。 (注5)騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では 周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。
- (注6) 配管長が10mを超える場合は追加充填が必要です。
- (注7) 室外ユニットの仕様値は1台あたりの値です。

仕様表 1.2





床置ダクトタイプ

r							r	0-	0-	
相	当月	カカ	/gh -1-1/4	(HP)	8 PDA AD004111	10	16	20	25	30
形		名	(室内機		RDA-AP2241H ROP-AP2242HT	RDA-AP2801H ROP-AP2802HT	RDA-AP4501H ROP-AP2242HT × 2	RDA-AP5601H ROP-AP2802HT × 2	RDA-AP6301H ROP-AP2242HT × 3	RDA-AP8001H ROP-AP2802HT × 3
	707	能			20.0(22.4)	25.0(28.0)	40.0(45.0)	50.0(56.0)	56.0(63.0)	71.0(80.0)
冷皿	房			注1)(kW) 注2)(kW)	22.4(28.0)	28.0(35.0)	45.0(56.0)	56.0(70.0)	63.0(84.0)	80.0(105.0)
暖源	房			注2)(KW) 注3)(kW)	22.4(28.0)	30.0	45.0(56.0)	60.0	75.0	90.0
NOC /	カ TU 涂		色	E3/ (KII/	20.0	55.0		マンセル5Y5.9/0.8)	, 5.0	1
	262	高		(mm)	1820	1820	1870	1870	1870	1870
	MΗ	寸法 🖳	幅	(mm)	890	890	1300	1300	1680	1680
室	21/12	奥	行		540	540	760	760	930	930
	製	品	質 量		142	142	200	215	275	295
	_	電	<u> </u>		172	172		√ 50/60Hz	2,0	200
	***	運転	電法		3.64/3.56	3.82/3.76	6.66/8.92	9.58/8.95	9.14/11.3	16.6/16.8
内	気	消費	電 力		0.77/0.85	0.86/0.90	1.80/2.28	2.20/2.31	2.47/2.90	3.62/4.06
	特	b A	<u> </u>		61/69	65/69	78/74	66/75	78/74	63/70
	Lif.	始 動	電湯		43.0/37.0	43.0/37.0	48.0/45.0	94.0/76.0	94.0/76.0	130/108
	空		交換器		10.07 0710	10107 0110		インコイル		
그	冷		御方式					-		
			風格				シロッコファン	/(ベルト駆動)		
	送		数		1	1	1	1	1	1
_			電動格		1.5(4P)	1.5(4P)	2.2(4P)	3.7(4P)	3.7(4P)	5.5(4P)
=	風			t (rpm)	725/875	856/1033	779/941	917/1107	822/992	812/980
		標準別		m³/min)	70	87	140	170	210	255
		標準機			65/171	44/195	58/248	88/298	30/230	74/310
ッ			最大機外静圧		416	332	553	458	532	554
	置		動機)	(kW)	(1.5)	(2.2)	(3.7)	(5.5)	(5.5)	(7.5)
		風量筆	色田 (m³/min)	52~84	70~104	100~170	145~200	170~250	200~290
		アフ	イルか	Z			付(ポリオ	レフィン)		
۲	運	転 調	整 装置	Ŷ.			ルームサーモスタット、	リモコンスイッチ、表示灯		
	۲	レン	口名		PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT32Aオネジ	PT32Aオネジ
	騒	音	値(注	:5) (dBA)	53.4/53.4	56.2/56.2	57.3/57.3	57.5/57.5	58.5/58.5	58.3/58.3
								面1m高さ1m)		
	塗	装					シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
		高	5		1800	1800	1800	1800	1800	1800
	外形	対法	幅	(mm)	990	990	990	990	990	990
ارا		奥	ŕ		750	750	750	750	750	750
室	製	_ 品	質 重		206	206	206	206	206	206
	哪		2					√ 50/60Hz		
		冷運	転電法		16.3/16.3	21.0/21.0	16.3/16,3	21.0/21.0	15.1/15.1	19.3/19.3
		房消	費電力		5.18/5.18	6.77/6.77	5.18/5.18	6.77/6.77	4.83/4.83	6.23/6.23
外	気	(注1) 力	4		92/92	93/93	92/92	93/93	92/92	93/93
		暖運	転電法		16.9/16.9	21.5/21.5	16.9/16,9	21.5/21.5	16.0/16.0	19.4/19.4
		房消	費電力		5.43/5.43	6.93/6.93	5.43/5.43	6.93/6.93	5.15/5.15	6.25/6.25
	特	(注2) 力	<u> </u>		93/93	93/93	93/93	93/93	93/93	93/93
	.10	暖房運	転電泳			_	-	_	_	-
그		低温消	費電力		9.73/9.73	13.0/13.0	9.73/9.73	13.0/13.0	9.73/9.73	13.0/13.0
		(注3) 力	- 4		-	-	-	-	-	
	1000	始 動	電法		15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3
		形	=		^			コータリ式		
=		台	## ## /Lur\		2	2	2	2	2	2
	縮	電動 動始 動	機 (kW) 方 로	・(極数)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4) ベータ	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)
			カ ギ rースヒータ		26+26	26+26			00:00	00:00
	1250		- <i>p</i> ヒ - <i>s</i>	17	20+20	20+20	26+26	26+26	26+26	26+26 -
		148	<u> </u>				L	RB68AF		
ッ	冷凍	機油 充	填 量		1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1,9+1,9
	空		交換器		1.0-1.0	1.0*1.0		1.9+1.9 インコイル	1.571.5	لا.1±د.1
			御方式					制御弁		
	-	送	風格		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			^{別叫开} ン(直結駆動)		
1	送庫	装置 風		m³/min)	200	200	200	200	200	200
'	~	電		/////////////////////////////////////	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
(注7)	_		//	5) (dBA)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)
	騒	音	値(注	, (40/1)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)
	冷	種	*	, 	0., 0. (RAC)	01, 01 (8)27		10A	07/07(時/	01/01(順反)
			封入量(6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55
		冷	51 八里(V.0V	3.00			0.00	0.00
容:	重用	御暖	万					一夕制御		
冷	ガ	ス側						5.4		
1 1	液	側	口谷					2.7		
媒	RC		果十字月					00		
<u>,</u>	管	室外機:」	高低差					i0		
配	長		最大宝县					00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
管	t t	室外機:7	高低差			W		10		
法	定定	冷凍			4.0/4.0	4.9/4.9	8.0/8.0	9.8/9.8	12.0/12.0	14.7/14.7
			手続区分		1107 TiU	1.0/ 1.0		/不要	12.0/12.0	175.7/ 175.7
		PI 14	/.				1730	150		

(注1) 冷房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。

室内側入口空気温度27℃DB/19℃WB、外気温度35℃DB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差Om

なおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。 室内側入口空気温度20℃DB、外気温度7℃DB/6WB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0m

なおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房低温能力および電気特性は、下記JIS条件時で、1時間運転した場合の平均値です。 室内側入口空気温度20℃DB、外気温度2℃DB/1WB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0m

- (注4) 室内ユニット・室外ユニットは別々の電源が必要です。 電圧変動があった場合でも、土10%を超えないようにしてください。
- (注5) 騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では 周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。
 (注6) 配管長が10mを超える場合は追加充填が必要です。
- (注7) 室外ユニットの仕様値は1台あたりの値です。

仕様表 1.2





天井埋込ダクトタイプ

											γ			
相	当月	カカ		(HP)		8		0	16	20	25	30		
形		名		室内機)	RDA-AP2241UHN	RDA-AP2241UH	RDA-AP2801UHN	RDA-AP2801UH	RDA-AP4501UH	RDA-AP5601UH	RDA-AP6301UH	RDA-AP8001UH		
	-			室外機)	ROP-AP2242HT	ROP-AP2242HT	ROP-AP2802HT	ROP-AP2802HT	ROP-AP2242HT × 2	ROP-AP2802HT × 2	ROP-AP2242HT ×3			
冷	房		カ	(注1)(kW)	20,0(22,4)	20,0(22,4)	25,0(28,0)	25.0(28.0)	40.0(45.0)	50.0(56.0)	56.0(63.0)	71.0(80.0)		
镁	房		カ	(注2) (kW)	22.4(28.0)	22.4(28.0)	28.0(35.0)	28.0(35.0)	45.0(56.0)	56.0(70.0)	63.0(84.0)	80.0(105.0)		
	房 低		カ	(注3)(k W)	25.0	25.0	30.0	30.0	50.0	60.0	75.0	90.0		
	塗	装	色				·		Aメッキ鋼板)			,		
		高		さ(mm)	490	490	490	490	670	670	855	855		
	外形	寸法	幅		1120	1120	1120	1120	1970	1970	1740	1740		
室		奥		行 (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1562	1562		
	製	品	質	量 (kg)	100	95	100	100	190	205	255	275		
l	T.	T		源 (注4)				三相 200	V 50/60Hz					
	気	運転	P.	意 流 (A)	3.70/3.70	3.64/3.56	4.30/4.30	3.82/3.76	6.66/8.92	9,58/8.95	9.14/11.3	16.6/16.8		
内		消費	Ŷ.	まカ(kW)	0.75/0.75	0.77/0.85	0.96/0.96	0.86/0.90	1.80/2.28	2.20/2.31	2.47/2.90	3.62/4.06		
		カ		率 (%)	59/59	61/69	64/64	65/69	78/74	66/75	78/74	63/70		
	性	始 動	7		43.0/37.0	43.0/37.0	43.0/37.0	48.0/45.0	48.0/45.0	94.0/76.0	94.0/76.0	130/108		
	空	気 熱	交	換器					フィンコイル	<u> </u>				
그		媒 制		方 式										
- 1		送	風	機	シロッコファン(直結駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)	シロッコファン(直結駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)	シロッコファン(ベルト駆動)		
_		台		数	2	1	2	1	1	1	1	1		
		標準	電	動機 (kW)	1.5(4P)	1,5(4P)	1.5(4P)	2.2(4P)	2.2(4P)	3.7(4P)	3.7(4P)	5.5(4P)		
=		標準		転数 (rpm)	1010	1006/1215	1170	1104/1332	611/738	725/875	807/974	751/906		
1	~~ }		虱量		70	70	87	87	140	170	210	255		
	装	標準機		(,,	98/98	84/224	90/90	42/206	20/178	84/281				
		憬 华 個 標準風量時			98/98 532	360	90/90 475	42/206	780	84/281 719	16/190	65/280		
	32		動機		(2.2)	(1.5)	(2.2)	(2.2)	(3.7)	(5.5)	485 (5.5)	594 (7.5)		
			施 囲		56~84	56~84	70~104	70~104	100~170	145~200	154~230			
		アフ		u (m*/min) ルタ	00 - 04	30 - 04	70 - 104	70.7104	100170	140:~200	104~200	192~288		
	_	転調		装置	ー ルームサーモスタット、リモコンスイッチ(別売)、表示灯									
	K.	レン		a	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	PT25Aオネジ	コンペイッテ (M)が7、扱小 PT32Aオネジ		PT32Aオネジ	DT004++3*		
	P		. ,	→ 1至 (A) (注5) (dBA)	52.4/52.4		52.7/52.7			PT32Aオネジ		PT32Aオネジ		
	騒	音	値	(E5) (GBA)	32.4/ 32.4	53.4/53.4	32.7/32.7	56.2/56.2	57.3/57.3	57.5/57.5	58.5/58.5	58.3/58.3		
	淦	装	:	色		(測定位置:本休下面中央真下1.5m) シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)								
	20	高		さ (mm)	1800	1800	1800			1000	1 4000	1000		
	外形		帕					1800	1800	1800	1800	1800		
	21/12	奥	TIE		990	990	990	990	990	990	990	990		
室	製		56	行 (mm)	750	750	750	750	750	750	750	750		
æ.	電	品	質	量 (kg)	206	206	206	206	206	206	206	206		
	*	冷運	4-	源 (注4)	10.0/10.0				V 50/60Hz					
		_	転費	電 流 (A) 電 カ (kW)	16.3/16.3	16.3/16.3	21.0/21.0	21.0/21.0	16.3/16.3	21.0/21.0	15.1/15.1	19.3/19.3		
		房消			5.18/5.18	5,18/5,18	6.77/6.77	6.77/6.77	5.18/5.18	6.77/6.77	4.83/4.83	6.23/6.23		
外	気	(注1) 力 暖 運	*-		92/92	92/92	93/93	93/93	92/92	93/93	92/92	93/93		
		_		電 流 (A)	16.9/16.9	16.9/16.9	21.5/21.5	21.5/21.5	16.9/16.9	21.5/21.5	16.0/16.0	19.4/19.4		
		房消	黄	電力 (kW)	5.43/5.43	5.43/5.43	6.93/6.93	6.93/6.93	5.43/5.43	6.93/6.93	5.15/5.15	6.25/6.25		
	特	(注2) 力		率 (%)	93/93	93/93	93/93	93/93	93/93	93/93	93/93	93/93		
ュ	""	暖房 運		電 流 (A)			-	<u> </u>	-					
		715	黄	電 力 (kW)	9.73/9.73	9.73/9.73	13.0/13.0	13.0/13.0	9.73/9.73	13.0/13.0	9.73/9.73	13.0/13.0		
		(注3) 力		率 (%)			-	-		-				
1	1200	始動	q		15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15.3/15.3	15,3/15,3	15.3/15.3	15.3/15.3		
		形		式					コータリ式		₁			
=		台	144	数	2	2	2	2	2	2	2	2		
-1	縮	10 動	機	(kW)·(極数)	1.8+1.8(4+4)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)	2.7+2.7(4+4)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)	1.8+1.8(4+4)	2.7+2.7(4+4)		
- 1		始 動	7						バータ					
	1000	クランク・		,	26+26	26+26	26+26	26+26	26+26	26+26	26+26	26+26		
ı	アキ	ュムレ	- 9							_	L			
ッ	冷凍	機油性	1.0	類	10:12	10:10	10:10		S RB68AF		10.11			
	oh	充 宏 数	英雄		1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1.9+1.9	1,9+1,9	1.9+1.9		
		気 熱		換器	-				7インコイル					
	冷	媒制		方 式	 				制御弁			*****		
. 1	W ==	送	風						ン(直結駆動)		r	·		
١	送風		3	(/	200	200	200	200	200	200	200	200		
		電	動		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
(注7)	騒	音	値	(注5) (dBA)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)	56/56(冷)		
					57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)	57/57(暖)		
j	冷			類	1				10A		,-			
媒 出 荷 時 封 入 量 (注6)(kg) 6.55 6.55 6.55										6.55	6.55	6.55		
容:	量 伟	御曜		房 (%)					一夕制御					
				房 (%)		インパータ制御								
冷	ガ	ス側		コ 径 (mm)					5.4					
媒	液	側		径 (mm)	12.7									
3 4	配	室外機:上 最大実長 (m)			100									
56	管		尚	低差 (m)	50									
	長	室外機:		大実長 (m)					00					
管	ð		_ B	低差 (m)					30					
法	定	冷源		能力(トン)	4.0/4.0	4.0/4.0	4.9/4.9	4.9/4.9	8.0/8.0	9.8/9.8	12.0/12.0	14.7/14.7		
高圧	ガ.	ス保安法	去手	続 区 分				不要	/不要					
				6±4614 TC0011				arba = 1 manua =	1401-057423					

(注1) 冷房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。 室内側入口空気温度27℃DB/19℃WB、外気温度35℃DB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0m

なおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房能力および電気特性は、下記JIS条件時の値です。 室内側入口空気温度20°CDB、外気温度7°CDB/6MB、冷媒配管実長7.5m、室内外機高低差0m


なおカッコ内は最大能力を示します。 (注2) 暖房低温能力および電気特性は、下記JIS条件時で、1時間運転した場合の平均値です。 室内側入口空気温度20°CDB、外気温度2°CDB/1附B、冷媒配管変長7.5m、室内外機高低差0m

(注4) 室内ユニット・室外ユニットは別々の電源が必要です。 電圧変動があった場合でも、土10%を超えないようにしてください。 (注5) 騒音側は反射音の少ない場所で測定したものです。 実際の堀付対態では 周囲の服备や反射の影響を受け、表示信息リ大きくなります。 (注6) 監管長が10mを超える場合は追加充填が必要です。

(注7) 室外ユニットの仕様値は1台あたりの値です。







40

背面図

646

右側面図

47

左側面図

外気取入ダクト接続口 (両側)(詳細図参照)

ト゚レン配管接続口(注3) PT25Aオネジ(両側 室外機通信線接続口 φ32/ックアウト(両側)

No. 2冷媒液配管接続口(注2) φ12. 7(ろう付、両側)

No. 2冷媒が ス配管接続口(注2) φ25. 4(ろう付、両側) 遠方制御配線接続口 φ28. 6(4)7771 (面側)


ブ・ラケ

1300

正面図







東芝キヤリア空調システムズ

No.2冷媒液配管接続口(注2) Ø12.7(ろう付、両側)

No.2冷媒ガス配管接続ロ(注2) Ø25.4(ろう付、両側) (適方制御配保接続ロ Ø28.6ノックアウト(両側)

<u>プラグ</u>

外気取入ダクト接続口 (両側)(詳細図参照)

ドレン配管接続口(注3) PT25Aオネジ(両側)

40


134

1300

1380















東芝キヤリア空調システムズ

設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ








































●天井埋込ダクトタイプ RDA-AP2241UHN、AP2801UHN










電気配線図 1.4








1.4 電気配線図









内部構造図 1.5










1.5 内部構造図






●床置ダクトタイプ RDA-AP2241H、AP2801H



RDA-AP4501H, AP5601H




40

東芝キヤリア空調システムズ

1.5 内部構造図








●天井埋込ダクトタイプ

RDA-AP2241UH、AP2801UH、AP4501UH AP5601UH, AP6301UH, AP8001UH




1.5 内部構造図










●室外機

ROP-AP2242HT, AP2802HT








●床置直吹タイプ


RPA-AP2242H-A、RPA-AP2242H-B/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	5 2	6 0	7 0	7 5	8 4	
	バイパスファクタ	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	
冷	補正係数	能力	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 H z)	入力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RPA-AP2242H-A、RPA-AP2242H-B/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	5 2	6 0	7 0	7 5	8 4	
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 H z)	入力	1.09	1.05	1.00	0.98	0.95


【暖房】














能力・入力変化特性







RPA-AP2802H-A、RPA-AP2802H-B/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4
	バイパスファクタ	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.03
房	(5 0/6 0 H z)	入力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01


【冷房】












東芝キヤリア空調システムズ



注)○は最大点、□は定格点を示します。







RPA-AP2802H-A、RPA-AP2802H-B/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4	
暖	補正係数	能力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	1.08	1.03	1.00	0.97	0.95


【暖房】




















RPA-AP4502H-A、RPA-AP4502H-B/ROP-AP2242HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			1 0 0	1 2 0	1 4 0	1 5 5	1 7 0
バイパスファクタ			0.10	0.11	0.13	0.14	0.15
冷	補正係数	能力	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.99	1.00	1.00	1.01	1.02


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。

能力・入力変化特性







RPA-AP4502H-A、RPA-AP4502H-B/ROP-AP2242HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 0 0	1 2 0	1 4 0	1 5 5	1 7 0	
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1 0 0	1.01
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	1.06	1.03	1.00	0.98	0.95


【暖房】














- 注)・本表の暖房能力特性は着霜時(除霜運転含む)の能力低下を含みません。 ・○は最大点、□は定格点を示します。







RPA-AP5602H-A、RPA-AP5602H-B/ROP-AP2802HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			1 4 5	160	170	185	200
	バイパスファクタ	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 H z)	入力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RPA-AP5602H-A、RPA-AP5602H-B/ROP-AP2802HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 4 5	160	1 7 0	185	200	
暖	補正係数	能力	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	1.06	1.02	1.00	0.98	0.95


【暖房】




















●床置ダクトタイプ・天井埋込ダクトタイプ(ベルト駆動) RDA-AP2241H、RDA-AP2241UH/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	5 2	6 0	7 0	7 5	8 4	
バイパスファクタ			0.13	0.14	0.15	0.17	0.18
冷	補正係数	能力	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP2241H、RDA-AP2241UH/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	5 2	6 0	7 0	7 5	8 4	
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 H z)	入力	1.09	1.05	1.00	0.98	0.95


【暖房】




















RDA-AP2801H、RDA-AP2801UH/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4
	バイパスファクタ	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.03
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP2801H、RDA-AP2801UH/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4	
暖	補正係数	能力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01
房	(50/60Hz)	入力	1.08	1.03	1.00	0.97	0.95


【暖房】




















RDA-AP4501H、RDA-AP4501UH/ROP-AP2242HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 0 0	1 2 0	1 4 0	1 5 5	1 7 0	
	バイパスファクタ	7	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15
冷	補正係数	能力	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.99	1.00	1.00	1.01	1.02


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP4501H、RDA-AP4501UH/ROP-AP2242HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 0 0	1 2 0	1 4 0	1 5 5	1 7 0	
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1 0 0	1.01
房	(5 0/6 0 H z)	入力	1.06	1.03	1.00	0.98	0.95


【暖房】




















RDA-AP5601H、RDA-AP5601UH/ROP-AP2802HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 4 5	1 6 0	1 7 0	185	200	
	バイパスファクタ	7	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	消費電力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP5601H, RDA-AP5601UH/ROP-AP2802HT×2


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


<u> </u>	EN WHATECHO	<u>, Ф-м п ю і</u>	17 IIII III II II I	< 13C73 7 773	11077 - 11.00 -	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
	風量(m³/min)		1 4 5	1 6 0	1 7 0	1 8 5	2 0 0
暖	補正係数	能力	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	1.06	1.02	1.00	0.98	0.95


【暖房】




















RDA-AP6301H, RDA-AP6301UH/ROP-AP2242HT×3


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	1 7 0	185	2 1 0	2 3 0	2 5 0	
	バイパスファクタ	7	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
冷	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
房	(50/60Hz)	入力	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP6301H, RDA-AP6301UH/ROP-AP2242HT×3


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	170	185	2 1 0	2 3 0	2 5 0	
暖	補正係数	能力	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(50/60Hz)	入力	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98


【暖房】




















RDA-AP8001H、RDA-AP8001UH/ROP-AP2802HT×3


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	200	2 2 5	2 5 5	2 7 0	290	
	バイパスファクタ	7	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01


【冷房】














注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP8001H、RDA-AP8001UH/ROP-AP2802HT×3


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			200	2 2 5	2 5 5	270	290
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01
房	(50/60Hz)	入力	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98


【暖房】



















●天井埋込ダクトタイプ(直結駆動)


RDA-AP2241UHN/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


- 1247		77 - 10	- 110 mm > 4 1 - 4	1,0,0 , 1,0	,	1 11-0	
風量(m³/min)			5 2	6 0	7 0	7 5	8 4
	バイパスファクタ	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	
冷	補正係数	能力	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01

【冷房】









注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP2241UHN/ROP-AP2242HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	5 2	6 0	7 0	7 5	8 4	
暖	補正係数	能力	0.98	0.99	1.00	1.00	1.01
房	(5 0/6 0 H z)	入力	1.09	1.05	1.00	0.98	0.95

【暖房】









- 注)・本表の暖房能力特性は着霜時(除霜運転含む)の能力低下を含みません。
 - ・○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP2801UHN/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


風量(m³/min)			7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4
	バイパスファクタ	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	
冷	補正係数	能力	0.97	0.99	1.00	1.01	1.03
房	(5 0/6 0 Hz)	入力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01

【冷房】









注)○は最大点、□は定格点を示します。







RDA-AP2801UHN/ROP-AP2802HT


●風量が標準風量と異なる場合は下の補正表にて能力・入力補正を行なってください。


	風量(m³/min)	7 0	8 0	8 7	9 5	1 0 4	
暖	補正係数	能力	0.99	1.00	1.00	1.00	1.01
房	(50/60Hz)	入力	1.08	1.03	1.00	0.97	0.95

【暖房】










注)・本表の暖房能力特性は着霜時(除霜運転含む)の能力低下を含みません。 ・○は最大点、□は定格点を示します。

送風機特性






●床置ダクトタイプ




RDA-AP4501H, AP5601H




注 1.馬力アップは工場オプションのみとなります。 2.機内抵抗は正面及び背面吸込みの場合を示します。

RDA-AP6301H



RDA-AP8001H



注.馬力アップは工場オプションのみとなります。


東芝キヤリア空調システムズ

67

1.7 送風機特性








1.8 冷凍サイクル系統図







冷凍サイクル系統図 1.8






●室外機

ROP-AP2242HT

ROP-AP2802HT



ROP – AP2242H1													
		圧力				パイプ表面温度				圧縮機運転		室内温度条件	
		(MPa·G)		(kg/cm2·G)		$({\mathbb C})$				回転数		(DB/WB)(℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	UTD)	吸込み (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)	(r] コンフ°1 *	os) コンフ°2 *	室内	室外
	標準	2.69	0.85	27.4	8.70	85	16	8	41	41	41	27/19	35/-
	過負荷	3.09	1.17	31.57	11.90	.80	21	16	48	38	38	32/24	43/-
	低負荷	1.50	0.53	15.2	5.42	46	3	9	18	31	31	18/15.5	-5/-
暖房	標準	2.66	0.65	27.1	6.60	85	3	46	2	47	40	20/-	7/6
	過負荷	3.12	0.77	31.8	7.84	96	10	51	4	41	41	30/-	24/18
	低負荷	2.19	0.22	23.3	2.24	98	-18	37	18	57	50	15/-	-15/(70%)

※この圧縮機は4極モータです。

クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rps)の2倍になります。

※本データは標準配管長さで床置ダクトとの組合せ時のサイクルデータです。

据付配管長さや室内ユニット組み合わせによりデータは変化します。

※圧縮機は正面から向かって左側が圧縮機1、右側が圧縮機2を示します。

なお、圧縮機2は圧縮機1に比べて、共鳴音対策として若干回転数を落としている場合もあります。

ROP-AP2802HT

	圧力				」 パイプ表面温度				圧縮機運転		室内温度条件			
			(MPa·G)		(kg/cm2·G)		(℃)				回転数		(DB/WB)(℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込み (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)	(r] コンフ°1 *	os) コンフ°2 *	室内	室外	
冷房	標準	2.87	0.83	29.3	8.50	90	14	- 8	40	54	47	27/19	35/-	
	過負荷	3.12	1.19	31.9	12.10	82	21	18	51	38	38	32/24	43/-	
	低負荷	1.56	0.53	15.9	5.41	57	4	8	18	42	42	18/15.5	-5/-	
暖房	標準	2.84	0.61	28.9	6.20	91	2	46	2	57	50	20/-	7/6	
	過負荷	2.92	0.74	29.9	7.54	96	8	49	3	51	44	30/-	24/18	
	低負荷	2.09	0.20	21.4	1.94	99	-19	36	-20	75	68	15/-	-15/(70%)	

[※]この圧縮機は4極モータです。

クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rps)の2倍になります。

※本データは標準配管長さで床置ダクトとの組合せ時のサイクルデータです。

据付配管長さや室内ユニット組み合わせによりデータは変化します。

※圧縮機は正面から向かって左側が圧縮機1、右側が圧縮機2を示します。


1.9 騒音データ・N C 曲線






●床置直吹タイプ


RPA-AP2242H-A/B




RPA-AP2802H-A/B



RPA-AP4502H-A/B



RPA-AP5602H-A/B




1.9 騒音データ・N C 曲線






●床置ダクトタイプ


RDA-AP2241H




RDA-AP2801H



RDA-AP4501H




RDA-AP5601H




1.9 騒音データ・NC曲線











●天井埋込ダクトタイプ

RDA-AP2241UH




RDA-AP2241UHN




1.9 騒音データ・N C 曲線











RDA-AP4501UH




RDA-AP5601UH



1.9 騒音データ・N C 曲線







1.9 騒音データ・N C 曲線






●室外機


ROP-AP2242HT

マイク位置	騒音値 (dB)			
マイン区園	冷房	暖房		
製品前方 1 m	5.6	5 7		
床 上 1.5 m	3.0	5 /		



ROP-AP2802HT


マイク位置	騒音値(dB)		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冷房	暖房	
製品前方 1 m	5.6	5.7	
床 上 1.5 m	56	5 /	



夜間低騒音モード


ROP-AP2242HT

マイク位置	騒音値 (dB)		
・イン区屋	冷房	暖房	
製品前方 1 m	5.0		
床 上 1.5 m			



ROP-AP2802HT

マイク位置	騒音値 (dB)		
	冷房	暖房	
製品前方 1 m	5.0		
床 上 1.5 m	1 50	_	




1.10 重心位置






●床置タイプ


機種	運転質量	重心位置G(mm)				荷重分	布(kg)	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(kg)	X	Y	Z	A	В	С	D
RDA-AP2241H	142	457	205	957	35	37	34	36
RDA-AP2801H	142	457	205	957	35	37	34	36
RDA-AP4501H	200	746	207	960	50	39	62	49
RDA-AP5601H	215	771	197	987	53	38	72	52
RDA-AP6301H	275	976	182	947	73	46	95	61
RDA-AP8001H	295	1001	175	964	77	46	108	64
RPA-AP2242H-A/B	150	465	200	1070	38	38	37	37
RPA-AP2802H-A/B	157	458	204	1076	39	41	38	39
RPA-AP4502H-A/B	225	738	210	1119	56	45	69	55
RPA-AP5602H-A/B	225	738	210	1119	56	45	69	55



●天井埋込タイプ

機種	運転質量	重	心位置G(mr	n)		荷重分	布(kg)		概略図
RDA-	(kg)	X	Y	Z	A	В	С	D	1444
AP2241UHN	100	510	460	190	32	24	25	19	A
AP2801UHN	100	510	460	190	32	24	25	19	A
AP2241UH	95	456	495	200	33	25	20	17	В
AP2801UH	100	442	479	205	35	26	21	18	В
AP4501UH	190	872	608	300	51	52	43	44	В
AP5601UH	205	855	598	305	56	55	46	48	В
AP6301UH	255	731	727	248	85	63	62	45	В
AP8001UH	275	716	714	253	94	68	65	48	В






1.10 重心位置





●室外機

R O P - A P 2 2 4 2 H T ROP-AP2802HT



機種	質量(kg)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
R O P - A P 2 2 4 2 H T	2 0 6	4 9 5	3 6 0	6 6 0
ROP-AP2802HT	2 0 6	4 9 5	3 6 0	6 6 0

振動加速度レベル値 1.11


	(50/60Hz)
形名	振動加速度レベル (dB)
ROP-AP2242HT	5 5 / 5 5
ROP-AP2802HT	55/55

測定条件

①測定位置 : ユニット底部より 20cm 離れた路面


②電 源 :三相200V 50/60Hz

③測定機器 :振動レベル計 ④測定周波数帯: $1 \, \text{Hz} \sim 9 \, 0 \, \text{Hz}$






























JRA耐塩害仕様 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

1.13 JRA耐塩害仕様





	R O P — A P 2 2 4 2 H T R O P — A P 2 8 0 2 H T	R O P — A P 2 2 4 2 H T Z R O P — A P 2 8 0 2 H T Z
	標準仕様	JRA耐塩害仕様
外板関係	塗装鋼板	塗装鋼板十高耐候アクリル樹脂塗装
底板	塗装鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板十高耐候アクリル 樹脂塗装
ファンガード	PEコーティング (紫外線吸収剤入)	P E コーティング (紫外線吸収剤入)
吹出キャビネット	PP樹脂	PP樹脂
ネジ	炭素鋼線十クロメート処理	炭素鋼線十クロメート処理
ボルト	炭素鋼線十亜鉛メッキ	炭素鋼線十クロメート処理
熱交(フィン)	樹脂コートフィン	樹脂コートフィン
熱交(銅管)	銅	銅十エポキシクリア塗装
熱交(端板)	溶融亜鉛メッキ銅板	溶融亜鉛メッキ鋼板十エポキシクリア 塗装
ファン	AS一G樹脂	AS一G樹脂
ファンモータ	アルミダイキャスト 不飽和ポリエステル樹脂	アルミダイキャスト 不飽和ポリエステル樹脂
電気部品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板十アクリル樹脂塗 装プリント基板コーティング処理
配管	銅	銅

2. 制 御 編

リモコンスイッチ (ワイヤードリモコン) 2.1







リモコン仕様

項目		ワイヤードリモコン		
形名		RBC-AMT21		
外観		120×120×t16(2 個用埋込 BOX 使用)		
適用機種	i i	全機種(床置タイプは標準付属)		
標準価格	†	20,000 円		
	冷房	○【冷房】		
運転切替 ※	暖房	○【暖房】		
	送風	○【送風】		
温度設定	冷房	18∼29°C		
	暖房	18∼29°C		
風量切犁	\$	なし		
	表示	急		
時限タイマ	_	切一くり返し切(毎回設定時間後に停止)一入		
リモコンセン	サー	○(室内ユニット→リモコンサーモ)		
センサー温度リ	クエスト	0		
グループ制	御	8台		
2リモコン制	御	○(親・子 可)		
現地接続	Ē	閉端接続子		
極性		無極2芯		
リモコン配線	長	500m		
フィルターサ	イン	○(床置タイプ標準:150H、天理タイプ:なし)		
フィルターサイン表示間隔切替え		0		
点検コード		○(別紙コード読替表参照)		
自己診断機能		0		
集中制御アドレス設定		0		
暖房時吸込温度シフト設定		○(床置直吹、床置ダクト:0℃、天埋ダクト:+2℃)		
停電自動復	[帰	0		
V9941 TK 9991 TK-9W研集社を伝え担人 かしが空間機が指揮ではつけまっていた。と使用中で				

※2241 形、2801 形で単独運転を行う場合、および室外機が複数系統でもリモコンセンサーを使用する 場合は、冷暖自動設定が可能です。設定の変更については、2.8(2)を参照してください。

リモコン表示

電源投入	枠線が表示 約50sec後に操作可能(表示に変化なし)
運転ON	緑LED(運転ランプ)点灯
ホットスタート	暖房準備
除霜中	暖房準備
風量	風速
初期温度表示	暖房:18℃、冷房:24℃
相順異常時	点検 L31(運転時)
異常検出時	ユニットNo.+異常コード表示
除霜中 風量 初期温度表示 相順異常時	暖房準備 風速 暖房:18℃、冷房:24℃ 点検 L31(運転時)

2.2 制御部品ラインナップと仕様・機能





操作	ニーズ	外 観	品 名 ・ 品 番	管理できる 室外機台数	機能
手操元	普通に操作したい	Comment of the commen	●標準ワイヤード リモコン ●RBC-AMT21 AMT31	1グループ 8台	 ●1台のリモコンで室外機最多8台までの Gr運転が可能 ●親・子リモコン制御が可能 ●サービスチェック、タイマ(時限タイマ)、 フィルタサイン等の機能付き
作での	不慣れな方も操作 を簡単に手早く行 いたい	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	●サブリモコン ●RBC-AS21	1グループ 8台	● 1 台のリモコンで室外機最大 8 台までの G r 運転が可能 ●親・子リモコン制御が可能(ワイヤードとの 併用も可能)
タイマ操作	タイマ運転やプロ グラム運転を行い たい	1030 Page 1000 P	●プログラムウィークリータイマ●RBC-EXW21		●1日3回の運転・停止を1分単位でセット 1週間分のプログラムセット可能 ●休日指定機能搭載 ●停電自動バックアップ機能付き
その他	室内機を集中管理したい		●通信アダプタ●TCB-PCNT20	室内機1グル ープに対しア ダプタが1台 必要	●室内機をAI-NETWORK(集中管理リモコン)に接続するためのオプション基板

機能一覧 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

2.3 リモコン、コントローラ機能一覧表

アドレス設定/変更、機能設定/変更は必ず標準ワイヤードリモコンにて実施してください。

				操	作/扌	長 示 機	能		管	理		外 部	『 入・	出力站	# 子	
			運	運	温	フ	数	タ	手	複	外	火	ウ	ゥ	_	外如
		☆月孫 ☆徳小巻	転	転モ	度	イル			元 リ	数	部	報	1 1	イーカ	括	外部入力
		室外機・接続台数 (管理可能な台数)	/	1	及	タ		イ	Ŧ	台	_	¥权	クリ	J J	運	
			停	ド	設	サ		マ	コン	並	括	入	タイ	タ	転	括運転
			止	変更	定	イン	報	1	操作	列	警報) 力	イマー	イマー	出 力	停止
			11.	天			和	'	11-		和),	RBC -	RBC -	73	11.
										※ 2			EXW21	EXW1P		
手 ^コ 元	ワイヤードリモコン RBC-AMT21, 31	1グループ 8台	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	0	_	_	_
リ モン	サブリモコン RBC-AS21	1グループ 8台	0	0	0	×	△ % 6	_	_	0	_	_	_	_	_	_
集中	64系統集中コントローラ TCB-SC641	64グループ	0	0	0	0	0	_	0	0	○ ※ 3	0	_	○ ※7	○ ※ 4	○ ※5
管理	16系統集中管理リモコン RBC-SXC1P	16グループ	0	0	0	0	△ % 1	_	0	_	_	_	_	_	_	_
リモコン	16系統ON-OFF コントローラ TCB-CC161	16グループ	0	_	_	_	0	_	_	_	_	0	_	_	_	_

%1 RBC-SXC1Pはフラッシングしません。

空調機ごとに異常の有無を点検ボタンを押して 確認する必要があります。

※ 2

	手元リモコン 「集中管理中」	内 容
後 押 し	_	リモコンの操作に制限なし
センター	点灯	運転/停止のみ可能
運転禁止	点灯	操作不可 (空調機停止)

手元リモコンではセンターか運転禁止の違いは分かりません。

- ※3 運転異常表示用PC板 (TCB-PCIN1) と接続ケーブル (CCB-KBIN1) を用いて信号を取り出す。
- ※4 運転異常表示用PC板(TCB-PCIN1)と接続ケーブル (CCB-KBIN1)を用いて信号を取り出す。
- ※5 冷房・暖房モード選択PC板(TCB-PCMO1)と 接続ケーブル


(ССВ-КВМО1) を用いて信号を入れる。

- ※6 ユニットNo. は表示しません。
- ※7 別途AC12V電源を用意して下さい。

通信システム概要 2.4







2.4 通信システム概要





(2)通信基本仕様

	室内機サブバス	電源同期(内外)シリアル	AI-NETWORK
トポロジー	バス型(渡り配線)	ポイントツーポイント (1:1)	バス型(渡り配線)
最大局数	リモコン: 2 室内機: 8	室外: 1 室内: 1	集中管理: 2 室内: 64
伝送線	合計10以下 2線(電源量重) 半二重信号(Tx+Rx)	3線 電源2+全二重信号	2線 半二重信号
\2./45\shrink	0.4001	(室内←→室外)	
通信速度	2400bps	50/60bps	9600bps
電気仕様	+18V	電源(AC200V)	±3.5V
伝送波形	ベースバンド 電源重量	ベースバンド 電源同期	ベースバンド
誤り検出	水平パリティ	ストップピット数、チェックデータ	水平パリティ
ビット構成	スタートピット 8データピット 偶数パリティ	スタートピット 8データピット パリティなし (→チェックデータ付加)	スタートビット 8 データビット 偶数パ リティ
`3./ 3.6 ./⁄20	ストップピット	ストップピット	ストップ・ピット
通信制御	CSMA/CD	(100-)	CSMA/CD
最大伝送距離	500m	(100m)	1km
同期方式	非同期(調歩同期)	調歩同期&電源同期	非同期(調歩同期)

(3)通信配線仕様

No	通信回路			通信配線仕様
1	リモコン	配線	無極性 2 線式	
		線種	CVV (JISC3401)	制御用ピニル絶縁ピニルシースケーブル
			VCTF (JISC3306)	ビニルキャプタイヤ丸形コード
			VCT (JISC3401)	600V ピニルキャプタイヤケープル
			VVR (J1SC3401)	ビニ ル絶縁 シースケーブル丸形型
			MVVS	編組遮付計装用ケーブル
			CPEVS	シールド付きポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
		線径	0.5~2.0mm ²	
		線長	総配線長 MAX500m	
2	A1-NETWORK	配線	無極性2線式	
		線種	MVVS	編組遮付計装用ケーブル
		線径	1.25mm ² : 500mまで	2.0mm ² : 500mを超え1000mまで
		線長	総配線長 MAX1km	


通信システム概要 2.4





(4) リモコンシステム

ワイヤードリモコン



・子の設定はリモコンの裏蓋を外し、 行います。

詳細は2.5リモコン制御の配線と 設定を参照してください。

2.4 通信システム概要





(5) 通信システム系統図

<用語の定義>

室内アドレス : N-n=室外機系統アドレスN (max30) - 室内機アドレス n (max64)

 f^* ループ アト * レス : O = 個別G r (制御でない)

1=Gr制御の親機、2=Gr制御の子機

親機(=1):Gr運転の複数台室内機のうちの代表でリモコン及び室内機子機との送受信を行う


(※室外機とのシリアル通信がある室内機とは関係ない)

リモコン液晶へは親機の運転モード/設定温度範囲が反映する


子機(=2): Gr運転での親機以外の室内機である

<u>リモコンとの送受信は基本的にしない</u>(警報・サービスデータ要求応答を除く)

【システム構成】




d) シングル Gr 運転(224 形 280 形のみで構成されるシステム)



床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

e) 複数台 Gr 運転(450 形、560 形、630 形、800 形のいずれかを含むシステム)




床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。






(1) 2リモコン制御

- ●この制御は、1 台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作するものです。 (最大2個まで接続可能です。)
- ●室内ユニット1台を、リモコン2個
- ●複数台の室内ユニットを、リモコン2個接続して操作する場合。






(設定方法)

このマルチリモコン制御は、1台もしくは複数台のユニットを、複数個のリモコンで操作するものです。

(最大2個まで設置可能です。)

ワイヤードリモコンを子リモコン にする設定方法

リモコンスイッチ基板裏のリモコ ンアドレスコネクターをリモコン 親→子に差し替えてください。



(操作)

- 1. 後押し優先で運転内容の変更ができます。
- 2. タイマーを使用する場合は親リモコンまたは子リモコンどちらか一方で使用してください。





リモコン配線

●線種

CVV制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (JIS)C 3 4 0 1) (JIS C 3 3 0 6) VCTF ビニルキャプタイヤ丸型コード 600V ビニルキャプタイヤケーブル (JIS V C T C 3 4 0 1) ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVR(JIS)C 3 4 0 1) 編組遮 付計装用ケーブル MVVS CPEVS シールド付きポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

●配線


・リモコンと室内機間:無極性2線式・室内機間の渡り:無極性2線式

●線の太さ

 $\cdot 0.5$ mm $^2 \sim 2$ mm 2


●線長

- ・総配線長MAX500m まで
- ・室内ユニット間渡りの総配線長は 200m まで($\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \cdots + \ell_n = MAX 200$ m)



●注意事項

- 1.信号線は、誤作動防止のため、動力線と併走しないでください。
- 2.空調機用電源線との離隔距離は 50mm 以上としてください。
- 3.その他の動力線との離隔距離は300mm以上としてください。
- 4.上記の離隔距離以内で併走する場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れてください。
- 5.シールド線を使用する場合は片側のみをアースしてください。
- 6.信号線は電源線と同一ケーブルで配線しないでください。(図1)
- 7.信号線同士を多芯ケーブルで配線しないでください。(図2)
- 8.高周波機器が近くにある場合、ユニットは3m以上離して据付けてください。
 - ・リモコン本体は鉄製の箱、リモコン線は鉄製の電線管または鉄製のコンジェトパイプ収納してください。








(2) グループ制御する場合の注意点

グループ制御では、1つのリモコンで最大8台までの室外機を運転制御できます。


グループ制御システム例

室内機:室外機がすべて1:1のもので構成されるシステムの場合(最大8台まで)(224形、280形のみで構成されるシステムの場合)



床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

室内機:室外機に1:1以外のものを含むシステムの場合(室外機合計最大8台まで) (450形、560形、630形、800形のいずれかを含むシステムの場合)



床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

[1]リモコン表示範囲

親機に設定した室内機の設定範囲(運転モード/設定温度)がリモコンへ反映されます。

[2]HA

遠隔制御(HA)は親機、子機でもどちらでも応答します。 グループ全体の運転/停止が一括でできます。

①1グループに複数のHA入力はおやめください。


[3]アドレス設定

自動アドレス設定時はグループ制御する室内機の電源を3分以内に入れてください。

- … 3分(自動アドレス判定終了)以降に電源をいれると、その後リブートがかかり再度自動アドレス設定判定に入ります。
- ①内外3本配線は確実に施工してください。
- ②系統アドレス/室内アドレス/グループアドレスを1台ずつ確認することを推奨いたします。








- ・Gr運転の場合、自動アドレス判定終了後に電源を投入された室内機は、電源投入後120sec以内に親からの定期通信、同一配管定期通信を受信できなければリブート(システムリセット)する
- →再度、自動アドレス判定(Gr構成確認)から始まる。
 - (又前回アドレス確定済みで、その親機が後から電源投入され、リブートがかかると、室内機系統アドレスは変更されませんが、親機ユニットが変更となる場合があります。)





(1) アドレス設定

室外機が1台で室内ユニットが1台またはグループ運転で冷媒系統が複数であっても、室外機の電源 ONで自動アドレス設定を終了します。(約 $4\sim5$ 分)(コンプ運転しません)尚、設定内容を変更する場合は、必ずワイヤードリモコンにて設定します。



●室内基板上の不揮発性メモリ(IC10)に下表のアドレスが決定されないと試運転ができません (出荷時は未定のデータになっています)

	項目コード	出荷時データ	設定データ範囲(手動で変更できる内容)
系統アドレス	12	0099	0001(1 号機)~0030(30 号機)
室内機アドレス	13	0099	0001(1 号機)~0064(64 号機)
			同一冷媒系統内の室内最大値
グループアドレス	14	0099	0000: 個別(Gr制御されていない室内機)
			0001:親機(Gr制御内の1台の室内機)
			0002:子機(Gr制御内の親機以外の室内機)





(2) 自動アドレス設定

<用語の定義>

室内アドレス : N-n=室外機系統アドレスN(max30)-室内機アドレスn(max64)

グループアドレス:0=個別(制御でない)

1=Gr制御の親機、2=Gr制御の子機

親機(=1):Gr運転の複数台室内機のうちの代表でリモコン及び室内機子機との送受信を行う


(※室外機とのシリアル通信がある室内機とは関係ない)

リモコン液晶へは親機の運転モード/設定温度範囲が反映する


子機(=2): Gr運転での親機以外の室内機である

リモコンとの送受信は基本的にしない(警報・サービスデータ要求応答を除く)

〔1〕システム構成




d) シングル Gr 運転(224 形、280 形のみで構成されるシステム)



床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

e) 複数台 Gr 運転(450 形、560 形、630 形、800 形のいずれかを含むシステム)




床置タイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。





[2] アドレス未設定からの自動アドレス例(誤配線なし)

1)標準(室内機が1台)




b),c)の場合は、Gr 運転となります。

電源 ON で自動アドレス設定完了

2) Gr 運転(224 形、280 形)


室内機:室外機がすべて1:1のもので構成されるシステムの場合(最大8台まで)



床置きタイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

電源 ON で自動アドレス設定完了

3) Gr 運転(450 形、560 形、630 形、800 形のいずれかを含むシステムの場合) 室内機:室外機に1:1以外のものを含むシステムの場合(室外機合計最大8台まで)



床置きタイプの場合、各室内機にワイヤードリモコンが1台標準付属となります。

電源 ON で自動アドレス設定完了

注)自動アドレス設定により上記のようなアドレス設定が行われます。運転を行うにあたり、特に支障はありませんが 故障発生時に故障している系統を識別しやすくする為、手動にて系統アドレス及び室内アドレスを再設定すること を 推 奨 し ま





(3)アドレス設定方法

配線工事完了、配管工事未実施で、室内機のアドレスを先に決定する場合(リモコンによる手動設定)

- ●設定したい室内機とリモコンを1対 1にします。
- ●電源をONします。
- セット + 取消 + 点検 ボタン を同時に4秒以上押します。

液晶が点滅に変わります。

(系統アドレス)→ ② 設定温度▽/△ボタンで項目コー

ドを尺にします。

❸ タイマー時間△ / ▽ボタンで系統 アドレスを設定します。(同一冷媒 系統の室外基板の系統アドレスに 合わせてください。)

4 セット ボタンを押します。(表示 点灯でOK)

(室内機アドレス)→ 6 設定温度 団/ △ボタンで項目コー ドを月にします。

> 6 タイマー時間△/▽ボタンで室内 機アドレスを設定します。


1 セットボタンを押します。(表示) 点灯でOK)

(グループアドレス) → ② 設定温度団/△ボタンで項目コー ドを14にします。

> 🛭 タイマー時間△/▽ボタンで個 別=0000、親機=0001、子機= 0002にします。

> ● セット ボタンを押します。(表示 点灯でOK)

● 点検 ボタンを押します。 設定完了 (通常の停止状態になる)



(室外機3系統の手動設定例) 電源⇒0FF

電源⇒0N 電源⇒0FF 室外機 No 3 室外機 No 1 室外機 No 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ \bigcirc \bigcirc \bigcirc 室内機(2241形、2801形) 室内機(4501形、5601形) R S T A B ○ ○ ○ Tb3 ○ ○ R S T ⊚ ⊚ ⊚ Tb3 (1) (2) リモコン

上記の例は、室外機 No.2 に接続されている室内サーキットのアドレスを設定する場合を示しています。 室外機 No. 2 の電源のみ ON とし、室外機 No. 1 及び室外機 No. 3 の電源は OFF として手動設定を行ないます。

東芝キヤリア空調システムズ





(4) リモコンによるアドレスの確認及び変更

■室内機No、位置の確認

- [1] 室内機本体の位置はわかるが、その室内機アドレスを知り たいとき。
- ●個別運転(2241 型又は 2801 型でグループ運転を行っていない場合)の場合。(運転中に行ってください。) 〈手順〉
- ❶ 停止している場合には、運転 停止ボタンを押します。
- ② [ユニット選択] ボタンをONします。

液晶表示部に、ユニットNo I-I が表示されます。(数秒後に消える。)表示されたユニットNoがその系統アドレスと室内機アドレスを表します。

(同一リモコンに接続されている他の室内機が存在する場合 グループ制御ユニット)は ユニット選択 ボタンを押すごとに他のユニットNoを表示します。)

[2] アドレスから、その室内機本体の位置を知りたいとき。


●グループ制御内のユニット番号を確認する場合。(停止中に行ってください。)


(この方法では、グループ制御内の室内機が停止します。)

〈手順〉グループ制御内の室内機ユニットNoを順次表示し、その室内機のFANがONします。

(停止中に行ってください)

- 「点検」+ 「換気」ボタンを同時に4秒以上押します。
- ・ユニットNo ALL と表示します。
- ・グループ制御内の全室内機のFANがONします。
- 2 ユニット選択 ボタンを押すごとに、グループ制御内のユニットNoを順次表示します。
- ↓・最初に表示されるユニットNoが親機のアドレスです。
 - ・選択されている室内機のみFANがONします。
- ③ <u>点検</u> ボタンを押して終了。グループ制御の室内機は全停止。






■室内機アドレスの変更

ワイヤードリモコンから、室内機アドレスを変更する方法。

● 1 対 1 かグループ制御内の室内機アドレスを変更する方法。(自動アドレスで設定済みのときに可能) 内容:グループ制御内の室内機アドレスを変更できる。

〈手順〉(停止中に行ってください。)

- セット + 取消 + 点検 ボタンを同時に4秒以上押します。↓ (最初に表示されるユニットNoは、グループ制御の場合は親機です。)
- ② グループ制御の場合は ユニット選択 ボタンで変更したい室内ユニット Noを選択します。(選択した室内機のFANがONします。)
- 3 設定温度△/▽ボタンで項目コード / 7を選択します。
- ◆ タイマー△/▽ボタンで表示している設定データを変更したいデータに 変更します。
- **5** セット ボタンを押します。
- ユニット選択 ボタンで次に変更したい室内ユニットNoを選択します。◆ ○ を繰り返して、重複しないよう室内アドレスを変更します。
- - してください。
- ③ OKであれば 点検 ボタンを押して終了です。




2.7 制御器ブロック図・コネクタ配置図





(1)室内制御器ブロック図




(2) 室内基板のオプションコネクタ仕様

機能	コネクタ番号	ヒン番号	仕様	備考		
換気出力	CN32	①	DC12V	出荷設定:室内機運転でON、停止でOFFの運動		
		2	出力	*リモコンの換気ボタンによる単独運転設定はリモコンから行なう(DN=31)		
HA	CN61	①	発停入力	HAの発停入力 (JO1:有/無=パルス(工場出荷時)/スタティック入力切換)		
		2	OV(COM)			
		3	手元禁止入力	入力により手元(リモコン)の運転停止を許可/禁止を行なう		
		4	運転出力	運転中ON(HAのアンサーバック)		
		(5)	DC12V(COM)	警報中ON		
		6	養報出力			
オプション出力	CN60	1	DC12V(COM)			
		2	除霜出力	室外機除霜時ON		
		3	サーモON出力	実サーモON(コンプON)時ON		
		4	冷房出力	運転モードが冷房時ON		
	1	⑤	暖房出力	運転モードが暖房時ON		
	1	6	送風出力	室内ファンON時ON		
外部異常入力	CN80	1	DC12V(COM)	(1分継続で)警報コード"L30"を発生させ、強制運転停止を行う		
	1	2	NC			
		3	外部異常入力			
FILTER	CN70	1	フィルター/オプション/加湿器設定入力	工場出荷時は加湿器設定(気化式+ドレンボンプON)		
オプション異常		2	ov	オブション異常入力制御を行う(外部に取り付けられた機器の保護表示) * オブション異常入力有りの設定はリモコンから行なう(DN=2A)		
CHK	CN71	1	チェックモード入力	室内の運転チェックに使用する(室外、リモコンとの通信を行なわず、室内ファン"H"		
運転チェック		2	ov	ドレンポンプON等、所定の運転出力を行なう)		
DISP	CN72	1	ディスプレイモード入力	展示会モード、室内機とリモコンだけで通信を可能にする(電源投入時)		
展示会モード		2	ov	タイマーショート(常時)		
EXCT	CN73	1	デマンド入力	室内機強制サーモOFF動作		
デマンド		2	ov	The state of the s		

2.7 制御器ブロック図・コネクタ配置図







2.8 機能切換設定方法





(1)機能切替 設定方法(設定したい場合は、必ずワイヤードリモコンにて行なってください。) <方法> 停止中に行なってください。

①「セット」+「取消」+「点検」 ボタンを、4秒以上同時に押します。

最初に表示されるユニット番号はグループ制御の親機の室内機アドレスを指します。

この時、選択されている室内機のFANがONします。


②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示します。この

④ タイマー時間「△」/「▽」ボタンで、設定データを選択します。

⑤「セット」ボタンを押します。(表示が点灯すればOK)
↓ ・選択している室内機を変更したい場合は、②へ
・設定する項目を変更したい場合は、③へ

⑥「点検ボタン」を押しますと通常の停止状態になります。

↓ 終了



■機能切換項目番号(DN)表(現地で応用制御するのに必要な項目を示しています。)

DM	西口一 10	现立。 121. 中央	子担 业类性
DN	項目コード	設定コードと内容	工場出荷時
0.1	フィルターサイン点灯時間	0000:なし 0001:150H	0001:150H
		0002 : 2500H	(天理形 0000:なし)
		0004:10000H	
0.2	フィルター汚れ程度	0000:標準 0001:汚れ大(標準時間の半分)	0000:標準
0.3	集中制御アドレス	0001:1号機 ~ 0064:64号機	0099: 未定
		0099: 未定	
0.6	暖房吸込み温度シフト	0000:シフトなし 0001:+1℃	0002: +2℃
		0002:+2℃ ~ 0010:+10℃(推奨+6まで)	(床置形 0000 : 0 ℃)
0.8	サーモOFF時加湿	0000:なし 0001:あり	0000:なし
0 d	冷暖自動モード	0000:冷暖自動可 0001:冷暖自動不可	0001:冷暖自動不可
0 F	冷専専用	0000:ヒーポン 0001:冷専(「自動」「暖房」表示なし)	0000:ヒーポン
10	形式	0000: (天カセ) 0001: (天カセ4) … ~0037	0006
1 1	室内機能力	0000: 未定 0001 ~ 0034	能力タイプによる
1 2	系統アドレス	0001:1号機 ~ 0030:30号機	0099: 未定
1 3	室内機アドレス	0001:1号機 ~ 0064:64号機	0099: 未定
1 4	グループアドレス	0000: 個別 0001: グループ親	0099: 未定
		0002:グループ子	
19	フラップタイプ (風向調節)	0000: フラップなし 0001: スイングのみ	0000:なし
		0002:1方向 0003:2方向	
		0004:4方向	
1 E	冷暖自動時 冷→暖、暖→冷	$0000:0\deg \sim 0010:10\deg$	0000:なし
	モード切換制御点の温度巾	(設定温度に対して、生(データ値)/2で冷暖反転)	$(T_S + 1.5)$
28	停電自動復帰	0000:なし 0001:あり	0000:なし
29	加湿器運転条件	0000:通常(熱交温度検知制御) 0001:条件無視	0000:通常
2 A	オプション/以上入力(CN70)切換	0000: フィルター入力 0001: 警報入力(空静 etc)	0002:加湿器
		0002:加湿器入力	
2 b	サーモ出力切換(T10③)	0000:室内サーモON 0001:室外コンプON受信の出力	0000 : サーモON
2 E	HA端子(T10)切換	0000:通常(JEMA) 0001:カード入力(切り忘れ)	0000:通常
		0002: 火報入力	(HA端子)
3 0	自動昇降グリル	0000: できない(標準、オイルガードパネル)	0000: できない
		0001:できる(オートグリル、オイルガードオートグリルパネル)	

2.8 機能切換設定方法





3 1	換気扇(単独操作)	0000:できない	0001:できる	0000:できない
3 2	センサ切換	0000:ボディ TA セ	ンサ 0001:リモコンセンサ	0000:ボディセンサ
4 0	加湿器制御(+ドレンポンプ制御)	0000:しない	0001:加湿器+気化式 (ポンプ ON)	0003:加湿器 ON
		0002:加湿器+超音	波式(所定時間経過時ポンプON)	ポンプ OFF
		0003:加湿器+自然	排水式(ポンプOFF)	(主に天井吊)
5 d	高天井切換	0000:標準フィルタ	7	0000:標準
	(風量切換)	0001:オイルカ゛ート゛、 超	gロングライフ、光再生脱臭	
		0003:高性能(65%)、高性能 (90%)、抗菌高性能 (65%)	
		0006:デオドラント	、、アンモニア脱臭	
6 0	タイマー設定(ワイヤードリモコン)	0000:できる(操作	=可) 0001:できない (操作禁止)	0000:できる
6 2	デオドラントフィルター取付	0000:デオドラントフィル	ター、アンモニア脱臭フィルター取付	_
8 8	遮風材取付	0000:なし	0065:遮風材取付	0000:なし
8 b	高暖房感補正	0000:なし	0001:あり	0000:なし
8 C	強制除霜	0000:しない	0001:する	0000:しない
9 2	外部インタロック解除条件	0000:運転停止	0001:解除通信信号受信	0000:運転停止

室内機能力 … 項目コード「11」

設定データ	機種
0 0 2 1	2 2 4 形
	450形
	6 3 0 形
0023	280形
	560形
	800形

(2)冷暖自動運転の設定について

注:冷暖自動設定を行なうことができるのは、以下の場合に限ります。これ以外の場合に冷暖自動設定を行なうと、正常な運転を行なうことができませんので、絶対に変更を行なわないでください。

a. 224 形、280 形の場合

単独運転、グループ運転とも冷暖自動設定が可能です。但し、室温検出を本体センサーからリモコンセンサーに切換えて使用する場合は、グループ運転での冷暖自動設定は行なわないでください。

b. 450 形、560 形、630 形、800 形の場合

本体センサーでの冷暖自動設定は行なわないでください。(冷凍サイクルが2系統および3系統で構成され、 本体センサーも各系統毎に持っており、冷暖自動運転にすると同じユニット内で冷房と暖房が混在する恐れ があるため)

リモコンセンサーに切換えれば冷暖自動設定が可能です。但し、室内機複数台でのグループ運転時は冷暖 自動設定を行なわないでください。

(注) リモコンセンサーを使用して冷暖自動運転設定する場合は、空調を行なう部屋の温度を正確に拾える場所にリモコンを設置してください。これが不可能な場合は、冷暖自動設定は行なわないでください。運転監理上の問題等で空調を行なう部屋の温度を正確に拾える場所にリモコンを置けないような場合は、2 リモコン制御にして親リモコンをその場所に置くことで対応できます。(2 リモコンの場合は親リモコン側のリモコンセンサーで室温を検出します、子リモコン側では室温を検出しません)


2.8 機能切換設定方法





冷暖自動設定手順

設定変更は、ワイヤードリモコンの 操作によって行ないます。



【 224 形、280 形の場合】

運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必ず運転を停止させてください。)

①「セット」+「取消」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右図のように点滅します。…リモコン図①

表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。

● 項目コードが「10」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を 消し、最初からやり直してください。(※「点検」ボタンを押し た後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)



- ②設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「0d」(冷暖自動モード)を指定します。…リモコン図③
- ③タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定コード「0000」(冷暖自動可)を指定します。…リモコン図④
- ④「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。…リモコン図⑤
- ⑤設定が終了したら「点検」ボタンを押します。(設定が確定する。)

「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。…リモコン図⑥

(※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)

【450形、560形、630形、800形の場合】

運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必ず運転を停止させてください。)

①「セット」+「取消」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右図のように点滅します。…リモコン図①表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。

表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。 ●項目コードが「10」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、 最初 からやり直してください。(※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン 操作を受け付けません。)


※室内ユニットの形態で表示が違います。

※最初に表示される室内ユニット No が親機となります。 ②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、系統 No を順次表示します。このと

き、室内ユニットのファンが作動します。…リモコン図② 全ての系統について、③以下の操作が必要となりますので、必ず 全ての系統について同じ設定変更を行なってください。変更が確 実に行なわれていないと、正常な運転を行なうことができません。

450 形、560 形…2 系統630 形、800 形…3 系統

③設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「0d」(冷暖自動モード)を指定します。…リモコン図③



- ④タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定コード「0000」(冷暖自動可)を指定します。…リモコン図④
- ⑤「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば、「冷暖自動可」の設定変更が決定されます。
- ⑥設定温度の「 \triangle 」/「 ∇ 」ボタンで、項目コード「32」(センサ切換)を指定します。…リモコン図③
- ⑦タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定コード「0001」(リモコンセンサ)を指定します。…リモコン図④
- ⑧「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば、「リモコンセンサ」の設定変更が決定されます。
- ⑨②の操作で、変更を行なっていない系統の No を表示させ、③~⑧の操作を行ない、全ての系統について変更を行ないます。
- ●「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は手順②からやり直しとなります。
- ⑩設定が終了したら「点検」ボタンを押します。(設定が確定する。)

「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。

(※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)

⑪液晶パネル右下に、「リモコンセンサー」と表示されていることを確認してください。



2.9 応用制御システム






- ■遠方制御インターフェース(TCB-IFCA/IFCB-2/IFCC-2)を使用した制御システム [配線と設定]
- ●室内制御基板との接続は専用のコネクタ(別売品)をご使用ください。
- ●グループ制御の場合、グループ内のいずれの室内ユニット(制御基板)に接続しても動作します。 但し、他のユニットの運転/異常信号を取り出す場合は各ユニット個別の取り出しが必要です。
- (1)制御項目
 - ①運転/停止入力・・・・・ユニットの運転停止
 - ②運転信号・・・・・・・正常運転中の出力
 - ③異常信号・・・・・・・・警報(シリアル通信異常や室内外保護装置)動作中の出力
- (2) 遠方制御インターフェース (TCB-IFCA-2/IFCB-2/IFCC-2) を使用した配線図

入力 IFCA-2:有電圧(DC24V) ON·OFF 別パルス信号

IFCB-2:無電圧 ON・OFF 連続信号 IFCC-2:無電圧 ON・OFF 別パル信号


出力 無電圧接点(運転·圧縮機(サ-t ON)·異常表示用)接点容量:最大 AC200V1A 未満

室内制御基板



■JEMA(日本電機工業会)標準HA端子−A

HA端子を使用する場合は別売の変換コネクタ (CCB-KBCN61HA) が必要となります。 変換コネクタは片側のコネクタを室内コントロール基板上のT10端子に接続して使用します。



変換コネクタ

2.9 応用制御システム





■切り忘れ防止制御

〔機能〕

- ●室内ユニットを個別に制御する方法です。室内ユニットのコントロール基板に配線接続します。
- ●グループ制御の場合、室内ユニット(コントロール基板)に配線接続し、接続した室内ユニットに項目コード2Eを設定します。
- ●外部からの運転操作が不要で、停止操作が必要な場合に使用できます。
- ●カードスイッチボックス、カード錠等を使用すると室内ユニットの切り忘れを防止できます。
 - ・カードを入れると、手元リモコンで発停操作を許可します。
 - ・カードを抜くと、室内機が運転している場合には停止し、手元リモコンの発停操作を禁止します。

(1)制御項目

①外部接点が ON: 手元リモコンからの発停操作を許可

(カードスイッチボックスにカードを入れた状態)

②外部接点が OFF:室内機が運転している場合は強制停止 (手元リモコン発停禁止) (カードスイッチボックスからカードを取り出した状態)

※上記の接点動作にならないカードスイッチボックスの場合には、b接点付きのリレーで変換してください。

(2) 操作

ワイヤードリモコンスイッチを次の手順で操作してください。※停止中に行って下さい。

● セット + 取消 + 点検 ボタンを 4 秒間以上押します。


② 設定温度 △ ▽ボタンで項目コード こを指定します。

3 タイマー時間 △ ▽ボタンで設定データを0001にします。

● セット ボタンを押します。

(通常の停止状態になります。)

(3) 配線



外部接点(カードスイッチボックス等:現地手配)

注)室内コントロール基板とリレーまでの配線長は2m以内にしてください。

2.9 応用制御システム





■ リモコン試運転設定

<ワイヤードリモコン>

- ①リモコンの点検ボタンを4秒以上押して液晶表示部に"試運転"と表示されてから、 運転/停止キーを押してください。
 - ・試運転中は液晶表示部に"試運転"と表示されます。
 - ·「試運転」は温度調節はできません。
 - 暖房、冷房時は試運転周波数固定の指令を出します。
 - ・異常検出は通常通り行ないます。 機械に無理がかかりますので試運転以外は使用しないでください。
- ②「試運転」は暖房、冷房いずれかの運転モードでご使用ください。
 - (注)電源投入後、および運転停止後約3分間は室外ユニットは運転しません。
- ③試運転終了後は再度点検ボタンを押して液晶表示部の"試運転"消灯を確認してください。 (このリモコンは連続試運転を防止するために、60分タイマ解除機能付きとなっています。

■ リモコン強制除霜設定(ワイヤードリモコンのみ)

(事前準備)

- ①リモコンの「セット」+「取消」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押します。(停止中に行ってください) 最初に表示されるユニット番号はグループ制御の親機の室内機アドレスです。
- ②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNo. を順次表示します。 強制除霜を行いたい主機(室外機が接続する)室内ユニットを選択します。 選択された室内ユニットはファンが運転します。
- ③設定温度 $[\Delta][\nabla]$ ボタンで、項目コード(DN)8Cを指定します。
- ④タイマー時間「△」「▽」ボタンで、データ 0001 に設定します。(出荷時 0000)
- ⑤「セット」ボタンを押します。(表示が点灯すればOK)
- ⑥「点検」ボタンを押すと通常の停止状態になります。

(実行操作)

- 運転/停止キーを押してください。
- ・運転切換を暖房モードにしてください。
- ・しばらくすると室外機に強制除霜信号が送信され、室外機が除霜を開始します。 (強制除霜は最大12分間行います)
- ・除霜終了後は暖房運転になります。

再度実行する場合は上記①から始めてください。(一度強制除霜を行うと上記強制除霜設定は解除されます。)

■ 基板のLED表示について

- 1. DO2(赤)
 - ●電源投入と同時に点灯(メインマイコンが動作し点灯)
 - ●1秒インターバル(500ms毎)に点滅:EEPROM が無い又は書き込み不良時
 - ●10秒インターバル(5S毎)に点滅:DISPモード時
- 2. D203(赤)
 - ●リモコン電源供給時に点灯(ハードで点灯)

2.10 リモコンスイッチのモニター機能





■センサー温度表示の呼び出し

〈内容〉リモコンからサービスモニターモードを呼び出し、リモコン、室内機、室外機の各センサー温度を知ることが


(方法) 図1のリモコン画面参照

- 取消 + 点検 ボタンを同時に4秒以上押し、サービスモニターモードを呼び出します。
- サービスモニターが点灯し、最初は親機の室内ユニットNoが表示され、項目コード 👊 の温度が表示 されます。
- 💫 温度設定🔼/▽ボタンを押して、モニターしたいセンサーのセンサーナンバー(項目コード)に変更します。 センサーナンバーを次に示します。

		コード目	データ名		コード	データ名
_		00	室温 (制御中の)※1		60	熱交温度 TE
•	室内	01	室温(リモコン)	光	61	外気温度 TO
	機デ	02	室内吸い込み温度	室外機之	62	吐出温度 TD
	ア	03	室内コイル温度 TCJ	1	63	吸込温度 TS
	9	04	室内コイル温度 TC	9	64.	ーー ヒートシック温度 『HS ⁻
		05	室内コイル温度 TC1		00	し トンケノ温及 いい

※1 グループ制御の場合は規機のみ

- **(3)** 「ユニット選択」ボタンを押して、モニターし たい室内機に変更し、グループ制御
- 内の室内機とその室外機のセンサー 温度をモニターします。
- ▲ 「点検」ボタンを押すと通常の状態になります。



•**2**→**3**→**4 意常の表示にもどります。**


■故障履歴の呼び出し

〈内容〉過去の故障内容を呼び出すことができます。 (方法) 図2のリモコン画面参照

- 1 (セット) + (点検)ボタンを同時に4秒以上 押し、サービスチェックモードを呼 び出します。サービスチェックが点
- 灯し、最初に項目コードロ/を表示し、 一番新しい警報の内容を表示します。 警報の発生した室内機ユニットNoと 警報内容が表示されます。
- 2 ほかの故障履歴をモニターするには、設定温度 △/▽ボタンを押して、故障履歴番 号(項目コード)を変更します。
- 項目コード□/(最新)…→項目コー ド04(古い)

(注):故障履歴は、4つメモリされています。

- 3 取消 ボタンを押すと、室内機の警報履歴は
- すべて消去されます。
- 4 「点検」ボタンを押すと通常の表示にもどります。



ネットワークアダプタ仕様 2.11






機種名:TCB-PCNT20

(1)機能

室内機をAIネット(集中管理リモコン)へ接続するためのオプション基板



<u>(3) ネットワークアドレス設定スイッチ(SWO1)</u>

ビット	機能	設定内容
1	LSB	123456
2		XXXXXX: 1号機
3		〇×××××: 2号機 ×:スイッチ OFF
4	集中管理アドレス	: ○ : スイツチ ON
5		○○○○○×:6 3 号機
6	MSB	○○○○○:6 4号機
7	リモコン設定可否	スイッチ OFF: リモコンからの設定可能
		スイッチ ON :リモコンからの設定不可

(4) LED表示仕様

LED番号	機能	点灯	消灯
DO1(赤)	通信状態:リモコン	通信中	通信なし(通信異常含む)
DO2(赤)	通信状態:集中管理	通信中	通信なし(通信異常含む)
DO3 (赤)	エアコン運転状態	運転中	停止中
DO4(赤)	エアコン異常	異常	正常

(5)通信配線仕様


No	通信回路		通信配線仕様
1	リモコン通信側	配線	無極性 2 線式
		線種	CW (JIS C3401) 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
			VCTF(JIS C3306) ビニルキャフ°タイヤ丸形コード
			VCT (JIS C3401) 600V ビニルキャプタイヤケーブル
1			VVR(JIS C3401) ビニル絶縁シースケーブル丸形型
	1		MWS 編組遮付計装用ケーブル
			CPEVS シールト* 付きお゚リエチレン絶縁ビニルシースケーブル
-		線径	0.5~2.0mm ²
		線長	総配線長 MAX500m(グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は 400m まで)
2	AIネット側	配線	無極性 2 線式
		線種	MWS 編組遮付計装用ケーブル
		線径	1.25mm²≤500m、2.0mm²≤1km
		線長	総配線長:1.25mm²配線使用時 500m まで、2.0mm²配線使用時 1000m まで

2.12 室外機の応用機能





室外機のインターフェース基板上のスイッチを設定する事で、下記の対応が可能です。



SW07 ビット3 2. *n*°ワーセーフ 設定用

SW07 ビット4 3. 既設配管 設定用

SW10 ピット2 1. 室外ファン 高静圧設定用

(室外機のインターフェース基板)

2.12.1 室外ファン高静圧対応

■用途 特長

室外送風機へ吹出しダクトを設置する場合に設定します。

■設定方法

室外機のインターフェース基板上のディップスイッチ 「SW10 (室外ファン高静圧対応スイッチ)」の「ビット2」を「ON」にします。

■仕様

機外静圧30Pa (3mmAq) までのダクト設置が可能なように風量をアップします。 注) ダクト抵抗が15Pa(1. 5 mmAq)を超える吹出しダクト(30Pa(3 mmAq)以下) を設置する場合には本設定を必ず実施してください。

2.12.2 パワーセーブ運転(既設電源線対応)

■用途 特長

既設の電源設備で電源配線径が標準仕様より小さい場合、このスイッチを設定することで 運転電流をセーブし、既存電源配線の流用を可能にします。

■設定方法

室外機のインターフェース基板上のディップスイッチ 「SW07 (パワーセーブスイッチ)」の「ビット3」を「ON」にします。

2.12 室外機の応用機能





■仕様

運転電流値の上限を制限します。下表の電源設備に対応できます。

対応	する電源配線径	出荷時	設定時
電源	20m 以下	14 mm 2	8 mm ²
配線径	20m 超~50m 以下	38mm ²	22mm ²
1	三元スイッチ	60	50
	ヒューズ	60	60

このとき、冷暖房能力は下表のようになります。 (出荷時を基準とした時の、能力比率で示してあります。)

	AP22	4 形	AP28	0 形
	出荷時	設定時	出荷時	設定時
冷房能力	基準	100%	基準	100%
暖房能力	基準	100%	基準	90%
暖房低温能力	基準	90%	基準	70%

2.12.3 既設配管対応

(注) 本機種で既設配管を使用する場合は必ず、冷房運転→冷媒回収装置による冷媒回収→ 窒素フラッシングによる方法で対応してください。

■用途

■設定方法

室外機のインターフェース基板上のディップスイッチ 「SW07 (既設配管対応スイッチ)」の「ビット4」を「ON」にします。

■仕様

暖房運転時の冷凍サイクル内圧力を、既設配管の許容圧力内に抑制します。 このときの暖房能力は下表のとおりで、外気温度が高く、室内温度も高い場合に能力の低 下が見られますが、外気温度が低いときには本制御による能力低下はありません。(ただ し、フィルター詰まり等で室内風量が減少している場合を除きます。)

室内	7温度	20℃	22℃	26℃	30℃
外気温度	出荷時	基準	100%	100%	75%
7 ℃	SW設定時	100%	100%	90%	65%
外気温度	出荷時	基準	100%	100%	100%
2℃	SW設定時	100%	100%	100%	90%


2.13 室外機の応用制御





別売の応用制御基板を使用する事で、下記の制御対応が可能です。


No.	機能	使用する応用制御基板	使用する接続ケーブル
1	デマンド制御 (0-100%、50-100%)	TCB-PCDM1	CCB-KBDM1
2	降雪ファン制御	TCB-PCMO1	ТСВ-КВМО1
3	外部入力による運転・停止	TCB-PCMO1	ТСВ-КВМО 1
4	夜間低騒音制御	TCB-PCMO1	ТСВ-КВМО1
5	運転・異常表示	TCB-PCIN1	TCB-KBIN1



3. 据 付·施 工 編














40 0		RPA-AP	RPA-AP
99 88 9		2242H-A/B, 2802H-A/B	2242H-A/B, 2802H-A/B 4502H-A/B, 5602H-A/B
取扱税明書		1	1
据付款明書		-	+
保証書			-
ガス配管用エルボ	(.8/2)	-	2
媒液配管用エルボ	(1/2")	1	2
ス配管用異径ソケット	(18/2)	1	2
配管用ストレートチューブ	(,8/1)	,	-
3管用ストレートチューブ	(1/2")		1
トレン配管接続用ニップル	77	PS25A x 1	PS25A x 1
転倒防止金具		2	2

表-3 製品仕権表

類類	BPA-	AP2242H-A/B	RPA- AP2242H-A/B AP2802H-A/B AP4502H-A/B AP5602H-A/B	AP4502H-A/B	AP5602H-A/B
組合せ室外ユニット	1,	2242HT	2802HT	2242HT x 2	2802HT x 2
運転質量 (Kg)	(8)	150	157	225	225
製火			R41	R410A	
米回様			シロッコファン(ベルト駆動)	バベルト駆動)	
	最小	52	70	8	120
風量(m ³ /min)	操	70	87	120	145
	最大	84	104	170	200
標準ファンモータ出力 (KW)	出力 (KW)	0.75	72.	22	2.2
治媒配管接続	鶲		354	ろう付接続	
ガス側接	力ス側接続径 (mm)		42	φ25.4	
液侧接	液側接続径 (mm)		14	412.7	
ドレン配管接続口	第二		PT254	PT25Aオネジ	
1 二十日 地區群公	ı	1. 10.00	4-1-14	(4) (1)	1 6 4

冷媒配管用エルボ、異径ソケットはピニール袋に入れ、ドレンパンの上にのっています。

8

-1-

外気動入タクトは終日 超線 **多質質** 100 No. 12492411807(12)
No. 12492411807(12)
No. 12492411807(12)
SS. 4(3.911. M)
No. 224734411807
No. 22473441807
No. 224734411807
No. 22473441807
No. 2247347 なるのの 分気物入タクト接接口 (高利)(非経済主要) 権助電気1-7(数表品)ほ社口 2-626/19771(運用) トレン配業用株団(注3) PT25Aオコン(森利)

꽳

ユニットを据付場所に搬入したら開梱し、輸送中の外傷の有無、および付属品の有無を確認してください。 付属品はドレンパンの上にビニール袋に入れて固定してあります。 荷受け

● ユニットの梱包は、原則として据付場所に搬入終了後、開梱してください。搬入前に開梱するとフレーム やパネルを損傷するおそれがあります。

● ワイヤ掛けをする場合、図-2のようにドレンパンに添え木をあて、その上からワイヤ掛けをしてください。 また、補強材を使用し、ワイヤによるユニットの変形を防止してください。パネルとワイヤの間に毛布等 を はさむとパネルの損傷が防止できます。

コニットはボルトで木台に固定されています。コニットを据え付ける前に木台を取り外してください。

搬入

RPA-AP4502H-A/B, AP5602H-A/B





図―4 冷媒配管接続及び渡り配線接続

RPA-AP2242H-A/B,2802H-A/B の場合

コニットの据付工事を始める前に据付面積とサービススペースがあることを確認してください。(図-1参照)


据付


● 床がユニットの運転質量を支えるのに充分な強度があることを確認してください。


据付床はできるだけ水平にしてください。(ユニットの全長に対し、高低差が 10mm 以内) この水平度が



RPA-AP4502H-A/B,5602H-A/B の場合







てあります。室外ユニットとの連絡配管を行なう直前まで、キャップは外さないようにしてください。連絡 ユニットの治媒回路には水分、ごみ等の侵入を防ぐため、窒素ガスを大気圧より少し高い圧力でチャーツレ 配管はロー付けにより接続してください。

ロー付けの際は次に示す事柄に注意して行なってください。


① キャップを外した後はできるだけ速やかに室外機との連絡配管を行なってください。


② 配管ロー付け作業中は、必ず窒素ガスあるいは炭酸ガスを通しながら行なってください。また、配管中 に異物が混入しないように注意してください。

ドフン配御

ユニットの接続と同じ配管サイズで配管してください。ドレン配管接続ロサイズは P8 の製品仕様表を参照

● 配管には必ずトラップを設け、掃除用のプラグを取り付けてください。





床の構造により、ユニットの振動が床に伝わり不快な音を発生させることがありますから、ユニットと床の

ユニットには底部に据付用孔は12が4箇所開いています。据付に当たっては、下図を参考にしてユニット

図一3 据付基礎施工図(参考)

類類

7.25-425 (JAE) MIO x 47.55 語 は き モ か タ ル 六 100 × 100 - 4ケ船

委提ホルト取付施工団(各类)

治媒配管の設計

⇒ 冷媒配管の設計は、その配管距離、ユニットの位置関係を考慮して決定してください。

冷煤配管

- 冷媒配管は、付属のエルボを使用すれば左右どちらの勝手にも接続が可能です。
- 許容配管長さ及び冷媒追加量については、室外ユニットの据付説明書を参照してください。
- 室内熱交換器は上側から順に No.1、No.2 系統(4502H、5602H)となっています。室内基板も同様に No.1、No.2 系統用に分かれています。室内機、室外機の渡り配管及び渡り配線は、図-4の「冷媒配管接 続及び渡り配線接続1を参照して間違いのないように接続してください。また、各系統の室内基板の位置 は、電気配線図(P15)の機器配置図を参照してください。

注)室内基板と室外基板の渡り配線及び、室内機と室外機の冷域配管の接続が正しく行なわれていない場合、 正常な運転を行なうことができません

16

保たれないとドレンの米はけが悪くなります。

間に 的版パッド を入れてくだかい。

を固定してください。





硃 電源電圧は定格電圧の±10%以内を守ってください。不適切な電圧で運転しますと故障の原因となり、 質の対象とはなりません。

電気配線の注意事項

- 室内・室外ユニットとも必ずアース線を取り付けてください。
- 室外機側の漏電遮断器は、室外機の系統別にそれぞれ接続してください。

ユニット間の配線を正しく行なってください。誤配線しますと故障の原因となります。

- 配線は必ず所轄の電力会社の諸規定および電気設備技価基準(内線規定)に従ってください。
- 室内ユニットと室外ユニットには別々の電源が必要です。
- 弊社提出の仕様表・配線図を参照してください。
- 設置場所によっては漏電造断器の取付けが必要となります。漏電遮断器は電気設備技術基準第 41 条および第 177 条により、設置基準が定められています。漏電遮断器を取り付けていないと感電の原因になること があります
- 接地工事は、法律により D 種接地工事が必要です。アース端子より電気設備技術基準、内線規定など関係法規に従って施工してください。ガス管や水道管へのアース接続はしないでください。アースが不完全体場合は、発電の原因になることがあります。


室内ユニットの電気配線

室外機-室内機間の渡り配線は、図-8 の配線結線図にしたがい配線を行なってください。また、操作配線は 表-5の電気配線仕様表に従って電源電線接続は、スイッチボックスの電源端子 R.S.T に接続してください。 動力線かの難つト格Hフトへだかい。

室内外連絡配線およびコントロールパネル間の配線

図-8の配線結線図に従って配線を行なってください。

図-8 配線結線図 RPA-AP2242H-A/B、2802H-A/B の場合



1.回は端子板を示します。 2弦線は、現場的線を示します。 3.壁外機、室内機の内部配線図は、各々の機種の配線図を参照してください。 紐

-12-

図ー7 ベルトの張り

ペルトに張りを与え、2~3 分運転してからスパンの中央部に荷重をかけ、8 (mm)だわんだ時の荷重 Td(kg) が次表に示す最小値以上、34位以下となるようにベルトの張りを調整してください。ペルトの張りが適正でないと、送風量の低下や異常振動の原因となります。 でないと、送風量の低下や異常振動の原因となります。 ペルトには伸びが発生するので定期的に調整を行なってください。 約入後は初期伸びが発生しますので指別後 1ヶ月で再度張りの調整を行なってください。

2ベルトの張り調整

	Ŀ
標準ベルト使用時)	大学し口田田や井
標準ベル	(+/-:
プーリー、	1十二二十十世 世代十二二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二十十二
メ荷重(標準	れたと、竹
表-4 たわみと適正たわみ荷重(標準プーリー、	カセン おもい 対策国ニ 茶一
たわみ	1
表4	1.55

_	建	たむや	たわみ荷重最小値	たわみ荷重最大値Td(kg/本)	C値Td(kg/本)	中国距離	>- スラアサ
	RPA-	(8 mm)	Td(kg/本)	ベルト交換時	張り直し時	(mm)	ズ×本数
	AP2242H-A	6.7	9'0	6.0	0.7	421±11	B-55 x 1
	AP2242H-B	9.9	9'0	6.0	0.7	421±11	B-60 × 1
	AP2802H-A	6.8	1.0	1.5	1.3	424±9	B-54 x 1
	AP2802H-B	6.7	1.0	1,5	1.3	424±9	B-56 x 1
	AP4502H-A	3.6	1.6	2.4	2.1	233±30	B-42 × 1
	AP4502H-B	3.5	1,5	2.1	1.9	233±30	B-46 x 1
	A-H5602H-A	3.7	1,5	2.1	1.9	233±30	B-43 × 1
	8-HZ0954V	3.6	1,3	1.9	1.7	233±30	B-47 × 1

111

モータブーリとファンブーリは一直線上に配置してください。2 つのブーリの側面に定規を当てることによって容易に芯出しが行なえます。


プーンの特田で

送風機の調

プーリの芯出しが不完全だとVベルトの寿命が著しく減少したり、余分な動力が消費されます。 図ー6 プーンの特出し












[室外機が2系統の機種の室内外渡り誤配線確認方法]



- ① まず、治媒配管が上図の様に正しく接続されているか確認を行ないます。
- ④ 室内基板 No.1 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.2 の LED ③ 次に、窒外機 No.2 の元電源を OFF とします。

は点灯しません。また、室外機 No2 の元電源を OFF としてから、約 5 分間、リモコン操作は受け付け


- ⑤ ④の状態で、試運転を行ないます。試運転操作手順を参照して No.1 系統のみ試運転を行ない、空気熱交 換器 No.1 と室外機 No.1 の治媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください, ません。約5分経過した後、次の⑤の操作を行なってください。
- ◎ No.1 系統の試運転が終了したら、室内機及び室外機 No.2 の元電源を ON とし、室外機 No.1 の元電源 を OFF とします。また、室外機 No.1 の元電源を OFF としてから、約5分間、リモコン操作は受け付
- ⑦ 室内基板 No.2 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.1 の LED は点灯しません。

けません。約5分経過した後、次の⑦の操作を行なってください。

❸ ⑦の状態で、試運転を行ないます。試運転操作手順を参照して No.2 系統のみ試運転を行ない、空気熱交 換器 No.2 と室外機 No.2 の冷媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください。

注)室内基板と室外基板の渡り配線及び治媒配管の接続が正しく行なわれていない場合、正常な運転を行なうこ

室内熱交換器は上側から順に No.1、No.2 系統(4502H-A/B、5602H-A/B) となっています。室内基板も同 様に No.1、No.2 系統用に分かれています。各系統の室内基板の位置は、電気配線図の機器配置図を参照して



- ② 室外機、室内機のすべての元電源を ON として室内機のアドレスを確定させます。この際、自動アドレス

- **試運転前の点検が完了したら、以下に示す試運転操作手順に従って試運転を行なってください。室外機が2系統** の機種(4502H-A/B、5602H-A/B)の場合は、以下に示す「室内外滅り誤酌線確認方法」の確認手順に従って、

室温がサーモ OFF するような条件では、以下に示す試運転操作手順にて強制運転ができます。 強制運転は、連続運転を防止するため、運転を60分経過すると試運転を解除し停止します。

h. コニット通電が12時間前からであり、圧縮機底部がヒータにて加熱されていることを確認してください。

s. 電源を入れる前に、電源端子板とアース間を 500V メガで計って 1MQ以上であることを確認します。

1MΩ未満のときは運転しないでください。

f. 室外ユニット(圧縮機)のサービス/バルブは全関になっているか確認してください。

e. 室内ユニットのパネルはしっかり取り付けられているか確認してください。

d. 室内側送風機のプーリ芯出し、ベルトの張りが適切であることを確認してください。

b. 電気配線系統の機器の配置および配線接続にゆるみはないか確認してください。

の、室内コニットのドレン配管の施工はよいが確認してください。

试運転前には、必ず次の項目を点検し、正常な試運転を行なってください。 a. 治媒配管の接続および保温に誤りはないか確認してください。

運転前点検

注)電磁接触器を押して強制的に試運転することは絶対にやめてください。保護装置が作動しないため大変危険

の機種(2242H-A/B、2802H-A/B)については、 試運転操作手順(P17)に従って試運転を行なってください。 また、試運転は記録をとりながら進めてください。

注)強制運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。

コニット電源を試運転前に最低 12 時間以上入れつづけて、クランクケースヒータによる 冷凍機油の加熱を行なってください。

東芝キヤリア空調システムズ





【パワーセーブ設定】

既設の電源設備で、電源配線径が標準仕様より小さい場合、このスイッチを設定することで、電流をセーブし、 既設電源配線の流用を可能にします。

・運転電流値の上限を制限し、表一7の電源設備に対応できます。

表一7 パワーセーブ時配線サイズ


N N	以 割 り る 電 派 記 級 任	红何時	設定時
6700 E 2000	20m 以下	14mm²	8mm ²
電源配数任	20m 超~50m 以下	38mm²	22mm ²
手	手元スイッチ(A)	09	09
ע	ヒューズ(A)	09	90

(出荷時を基準とした時の、能力比率で示してあります。) ・このとき、冷暖房能力は、表-8のようになります。


100% 100% % 出荷晤 基準 揖 華 暖房能力 冷廃能力 (成別)

数一8 パワーセーブ時能力比率

室外機制御基板上のディップスイッチ SWO7 のビット 3 を ON にしてください。 この場合、暖房能力が低下する場合があります。



パワーセーブ時 出荷品



1 8 1

室外機制御基板のスイッチ配置

24-44 (47-E) (4-10)

@ 0


【室外ファン高静圧設定】

室外送風機へ吹出しダクトを設置する場合に設定します。

- ・この設定により、機外静圧 30Pa(3mmAq)までのダクト設置が可能なように風量を設定します。
 - ・ダクト抵抗が 15Pa(1.5mmAq)を超える吹出しダクト

30Pa(3mmAa)以下を、設置する場合には、本設定を必ず実施してください。

室外機制御基板上のディップスイッチ SW10のピット2を ON にしてください。



高静圧設定時

出荷邸

-17-

◎「運転切換」ボタンで、運転モードを「冷房」か「暖房」にしてください。

・[冷房]/[暖房]モード以外では使用しないでください。

・[試運転]中は、温度調節はできません。

・異常検出は、通常通り行ないます。

①「点検」ボタンを4秒以上押すと、しばらくして表示部に[試運転]と表示されます。

試運転中は表示部に[試運転]と表示されています。

②「運転/停止」ボタンを押します。

試運転操作手順

④ 室内送風機の回転方向を点検してください。逆回転のときはユニット電源を切り、3相のうち2相を入れ

⑤ 試運転が終了したら、「運転/停止」ボタンを押して運転を停止してください。

かえてください。

● 運転を停止させたら、「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります。

(表示部の表示が手順①と同じになります。)

点検ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。




高等 (資) 等上



注][取消]ポタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。 ・[項目コード]に合わせて、不具合が発生した室内ユニット No が表示。 ・[項目コード]に合わせて、順次点検コードを[点検]に表示。

確認と点検

- エアコンに不具合が発生した場合、右図のようにリモコン表示部
- 表示が消えてしまった場合は、下記の「故障履歴」に従って操作し 確認してくだない。



				١
全停止	盤外道段センサ(TETS)、盤外 PC 板…整交道板センサのオーブン・ショート を核出した場合	整外	編外機 過度センサ(TE,TS)異常	·~
全停止	室外温度センサ(TD)、室外 PC 板…吐出温度センサのオーブン・ショートを検出した場合	室外	室外機 吐出温度センサ(TD)異常	
自動復帰	熱交センサ(TC)、室内 PC 板…熱交センサ(TC)のオーブン・ショートを検出し た場合	室内	室内コニット 熱交センサ(TC)異常	
自動復帰	熱交センサ(ICJ)、室内 PC 板…熱交センサ(ICJ)のオーブン・ショートを検出した場合	解	室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常	
自動復帰	室内 PC 板…室内親子間の定期通信ができない場合	繁内	室内コニット親子間 定期通信エラー	
自動復帰	室内 PC 板…メイン-モータ-マイコン間の MCU 間通信が興幣の場合	整内	CPU間通信異常	_
₩	リモコンアドレス棋船定…2リモコン制御で2台とも親に設定した場合 (*注:室内親は蓄報停止、子は運転継続)	リモコン	リモコン親重復	_
自動復播	室内アドレス誤散定…自分と同じアドレスを検出した場合	全人	室内アドレス重複な	~
自警後事	渡り線、室内 PC 板、室外 PC 板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	器	図内外シリアル業務 IPDN-CDB 高路商業務	
自動後事	リモコン、通信アダプタ、室内 PC 板…リモコン及び通信アダプタから通信が 無い場合	器	室内⇔リモコン間 定期通信エラー	-
全傳止	渡り線、室内PC板、リモコン…室内ユニットから信号が受信できない場合	りモコン	リモコン通信関係	١.,
運転機能	リモコンの誤設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	リモコン	リモコン親なし	
H J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	点検箇所と故障内容	無	代表故障箇所	

e C 40%

③確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。

 表一8 点検コードと点検箇所

쇘	コンプ回路…コンプレッサのロックを検出した場合	1000	電外機コンプロック	H02	
供	電流核出回路、電源電圧…電流レリース制御にて min-Hz 到達時、直流動磁以 降の短路電流(kd) 核出など	響外	室外横 コンププレークダウン	된	
	室内 PC 板···E2PROM 異常の場合	器	室内ユニット 他の室内基板異常	F29	
	吸込温度センサ(TA)、室内PC板…室温センサ(TA)のオーブン・ジョートを検出した場合	解	整内コニット 吸込温度センサ(TA)異常	F10	
* 医	室外温度センサ(TO)、室外 BC 板… 室外気温センサのオーブン・ショートを検出した場合	塞外	全外機 外気道センケ実験	F08	
쇘	盤字道数センサ(TETS)、盤外 PC 板…整交道数センサのオーブン・ショートを核出した場合	安	室外機 温度センサ(TE,TS)異常	F06	
休	盤外温度センサ(TD)、窒外 BC 版…吐出温度センサのオーブン・ショートを検出した場合	整外	室や機 吐出温度センサ(TO)異常	F04	
	整女センサ(TC)、鶴内 PC 液…整交センサ(TC)のオーブン・ショートを検出し 市場合	(M)	室内コニット 熱交センサ(TC)異常	F02	
	熱交センサ(ICO)、望内 PC 核…熱交センサICO)のオーブン・ショートを検出した場合	飘	撃内コニット 繋交センサ(TCJ)異常	<u>6</u>	
	室内 PC 板…室内親子間の定期通售ができない場合	(M)	撃内コニット親子間 定期通信エラー	E18	
	室内 PC 板…メイン-モータ-マイコン間の MCU 間通信が異常の場合	飘	CPU問題信義等	E10	
*	リモコソアドレス解設を…2リモコン制御で2台とも親に設定した場合 (*注:室内銀は警報停止、子は運転業績)	リモコン	リモコン親重復	603	
	室内アドレス誤設定…自分と同じアドレスを検出した場合	銀	室内アドレス重複な	E08	
a	渡り線、室内 PC 板、室外 PC 板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	器	図内外シリアル戦制 IPDN-CD8 高級前戦制	Б 4	
	リモコン、通信アダプタ、磐内 PC 板…リモコン及び通信アダプタから通信が 無い場合	器	室内⇔リモコン間 定期通信エラー	E03	
쐈	渡り線、室内PC板、リモコン…室内ユニットから信号が受信できない場合	りモコン	リモコン通信戦略	E02	
製	リモコンの解設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	リモコン	リモコン親なし	6	
i é	点検箇所と故障内容	坐	代表故障箇所	表示	

-20-

故障診断

に点検コードと室内ユニットNoが表示されます。 点検コードは、運転中にのみ表示されます。

故障ユニット(故障系統)位置の特定

[室内機が1台の場合(室外機が2系統)の故障系統の特定方法]

室外機が2系統の機種(4502H-A/B,5602H-A/B)の場合、下記の方法により、異常が生じている系統を特定

① リモコンで故障系統のユニット No を確認します。確認方法については、上記「確認と点検」を参照してくだ

さい。次に、②の操作で故障系統の室外機と室内基板を特定します。 室外機 No.2 の電缆を落とし、No.1 系統のみ運転を行ないます。室外機 No.2 の元電缆を OFF としてから、 約 5 台間、リモコン操作は受け付けません。約5分経過した後、運転機作を行なってください。No.1 系統 に異常がなければリモコンに点検コードは表示されず、定常な運転を開始します。No.1 系統に異常がある場 同は、リモコンに点検コードは表示されず、定常な運転を開始します。No.1 系統に異常がある場 では、リエコンに点検コードが表示されます。室内基板は電缆 ON の場合、赤色 LED が2個点灯しますので、各系統の室内基板がどれかを確認してください。 0

③ No.1 系統に異常が無い場合は、②と同様の手順で No.2 系統の確認を行なってください。

[室内機が複数台で、グループ制御を行なっている場合の故障系統の特定方法]

はじめに、異常が生じている睾内機の特定を行ないます。リモコンに表示された異常発生中の系統及び窒力ユニット No を使用して、 (室内ユニット No は分かるが、その室内ユニット本体の位置を知りたいとき) (P26)の 手順により、異常が発生している室内機の特定を行なってください。特定された室内機が 4502H-A/B のいずれかであった場合は、上記の方法により異常が生じている系統を特定してください。

故障履歴の確認

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされま

す。)運転および停止状態のどちらからでも確認できます

(故障履歴確認手順)

①「セット」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が下図のように表示されます。 表示部に「サービスチェック」が表示されると、故障履歴モードに入ったことを示します。

・項目コード[01]が表示。

. D d-\$-63.00 P

・一番新しい点検コードを[点検]に表示。

◎ 設定温度の[△/∇」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 ・ 不具合が発生した室内ユニット No が表示。

項目コードは、項目コード[01](最新)⇒項目コード[04](一番古い)を示します。

-19-





応用制御設定の切り換え

定変更は、ワイヤードリモコンの操作によって行ないます。

自動復帰

ドレス設定、集中管理リモコン、通信アダプタ…集中管理系通信のアドレス

유류 全部上 全停止 分字计 쓡

・ハー・ルン ショロ 室内フドレス熱設定・・間別室内コニットにグルーン接続整内機が1台でもいる。 基合

室内アドレス誤設定…室内アドレスグループ未設定の時

室内ユニットの能力が未設定

室内能力未設定 LAN 彩通信製制

8

20 7 9

設定分

8

室内アドレス誤設定…グルーブ内に親機が複数存在する場合

劉 超 緊 整

室内ユニット親重複な

ဗ္

個別室内ユニ

707

低圧系異常 室外機

90H

원 모


-ブ様あり☆ -ブ様あり☆ - ブアドレス来

整外 室外


電流検出回路異常室外機

電流核出回路、室外 PC 板…AO-CT IC工異常電流を検出した時、欠相を検出

電流、高圧スイッチ回路、室外PC板…Ps圧力センサ異常、低圧保護動作







全停止

室内ファンモータ、室内PC板…室内ACファンの異常(ファンモータサーマルリレー動作)を検出した場合

室内 海外

室外機 吐出温度異常

室内ファン異常

P3 РОЗ P04

强外

相順異常 その他

9

電源相順、室外 PC 板…三相電源の相顧が異常の時

全停止 全停止

살 다 다

1)IPDVI-CDB 間の MCU 間通信が実帯の場合 2)IGBT のヒートシンク部温度センサにて繋帯温度を検出した場合 外部機器チェック、室外 PC 板…CN80 外部異常入力で異常停止

室外 極

室外機 他の室外機製幣 望内コニットへの外部異常 スカガス (インカーロック) 全停止 ログログの表徴

幕圧スイッチ、IOL が動作した場合・TE による高圧レリース慰御にて繋筆を検出した時

吐出温度レリース制御にて異常を検出した場合

点検箇所と故障内容

被田 图

代表故障箇所

表示

整外

室外機 高圧系翼常

全序止 经

ドレンパイプ、排水括り、フロートスイッチ回路、重み PG…前水系業株、フロートスイッチが製作した重色 ロートスイッチが製作した重め 四方分チェック、異な過度センザICGTのJチェック…機関路線容数交センサ 回泊チェーンの温度を下により実業を後出した重点 整分ファンモーク、資水 PC 核…壁外ファン尾製回路にて業業(過程流・ロック

紧闭 室外 整外

四方弁異常

P19 P22 P26

室外機 室外ファン翼常

室内ユニット溢水検出

P10

全停止

【設定切り換えの基本操作手順】

治部部 運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必ず運転を停止させてください。)

し、最初からやの直してください。(※「点検」ボタンを押した後、 約1分はリモコン操作を受け付けません。) グループ制御の場合、最初に表示される室内コニットNoが規模とな ⑥「セット」+「取消」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右図のように点減します。表示された項目コードが「「O」になっていることを確認してください。項目コードが「「O」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し項目コードが「「O」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消

自動復帰

全部上 全停止

IGBT、室外 PC 板、インバータ配線、コンプレッサ…コンプレッサ駆動回路素子(G-Tr・IGBT)の短絡保護動作が働いた場合

室外 PC 板、高圧スイッチ…コンプレッサモータの位置検出契制を検出した時

室外 製

室外機 位置検出異常

インバータ Idc 動作

室外捷

グループ内部の他の室内が警報中の場合 E03/L07/L03/L08 警報

通信アダ

室内グルーブ内異常

LAN 系通信異常

他の室内ユニット異常

P31

内での子機の異常(手元リモコンは号機とともに詳細表示、

運転継続

運転機能

| リモコン通信線に通信アダプタが複数台ある場合

集中管理系信号の通信異常 *年元リモコンには寿元しません

その他の故障の原因と対策

ります。 *

※室内ユニットの形骸で表示が違います。

が

③設定温度の「△」/「▽」ポタンで、項目コード「**」を指定します。 このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。


** ** **

** **

④タイマー時間の[△]/「▽」ボタンで、設定コード「***」を指定

⑤「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点域から点灯になれば設定終了となります。● 選択した室内ユニット係制以外のセットを変更したいとさは、手順②から行ないます。● 選択した室内ユニット(系制の別の設定を変更したいとさは、手順③から行ないます。

「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は手順②からやり直しとなります。 「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 (※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。) ⑤設定が終了したら「点検」ボタンを押します。(設定が確定する。)





-22-

J		
•		
7		
_		
٦		
X		
K		
ر د د		

-21-

故障の内容	原因	対策
	電源系統。	点検修正する。
送風機が回転しない。	▽√ベルト切れ。	ベルトを交換する。
	過負荷保護装置が働いている。	過負荷の原因を取り除く。
D W ACC ACC	Vーベルトのゆるみ。	張りを調整する。
通びがゆる。	エアフィルタの目詰まり。	洗净する。
においがする。	▽√バルトのゆるみによる焼け。	張りを調整する。
送風機回りのガラガラ音。	ベアリング。	交換する。
送風機回りのキューキュー音。	▽~べルトのゆるみ。	張りを調整する。
冷房(または暖房)能力の低下。	風量が少ない。	送風機を点検する。

な:この時は自動的に自動アドレスモードへ移行します。

通信アダプタが複数台

※室内ユニットの形態で表示が違います。

京

岩品

運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必ず運転を停止させてください。) ①「セット」・「取消」・「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして 表示部が右図のように点減します。

(手動アドレス設定の操作手順)

表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。

● 項目コードが110以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。(※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)※ グループ制御の場合、最初に表示される室内コニット No が親機とな

@

(6) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5)

Ø

法法

②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グルーブ制御内の室内ユニット(以は茶舗)No を顔次表示しますので、 設定を変える皇内ユニット(又は茶紙)を選択します。右上例では、系統アドレス[3]、室内アドレス[3]の室 内ユニットを選択しています。このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。

据付説明書(室内機) 3.1

手動アドレス設定





据え付け条件に応じてフィルタサイン(フィルタ清掃のお知らせ)が点灯する時間を変更することができま 、フィルタサイン点灯時間の変更、

基本操作手順(①→◎→◎→④→⑤→⑥)に従って操作します

手腕③の減日コードは1011を指定します。 手腕④の設定コードは、下表から設定するフィルタサイン点灯時間の設定データを選択します。 9004 10000H 8003 5000H 2500H 0005 80 150円(田神郡) 8 なし フィルタサイン 設定データ 点灯時間

[暖原効率をよりよくするために]

ニットの設置場所、部屋の構造などでどうしても暖まりが少ない場合に、暖房の設定温度に対して暖 房の検出温度を上げることができます。

また、サーキュレータなどを利用し、天井付近の温かい空気を循環させてください。 基本操作手膜(①→②→②→④→⑤→⑥)に従って操作します。

900 手順④の設定コードは、下表から設定する検出温度シフト値の設定データを選択します。 900 8000 0000 0002 888 ● 手順③の項目コードは「06」を指定します。 シフトなし (出荷語) 設定データ

+2°C

+4°C

+3°C

+2°C

+ 1°C

検出温度シフト値

リモコン1個で室外機最大8台までグループ制御できます。

(1) 室内ユニットのリモコン端子板(A・B)から枯の窒内ユニットのリモコン端子板(A・B)に、リモコン配線を それぞれ渡らせて接続します。 [配線手順]

(2)使用しないソモコンの配線を端子板(A・B)から外してください。 (3)電源 ON で自動アドレス設定が行なわれます。

室内機:室外機がすべて1:1のもので構成されるシステムの場合(最大8台まで) (RPA-AP2242H-A/B、2802H-A/Bのみで構成されるシステムの場合) 自動アドレス設定終了までの所要時間は約5分かかります。



:1以外のものを含むシステムの場合(室外機合計最大8台まで)-A/B、5602H-A/Bのいずれかを含むシステムの場合) 室内機:室外機に1:1以/ |RPA-AP4502H-A/B、



光 知的深刻来, Ж ③-2 タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定データを「○○○3」→「○○○2」にします。これにより、系統アドレスが「3」→「2」に変更

表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。(このとき、

◎-3「セット」ボタンを描します。

となります

紙アドレスの表示は[3]のままです。

が

为67年李宗

③−1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「12」を指定します。 (項目コード「12」:米緒アドレス)

③系統アドレスの変更

海岛北京 **(#**) ④室内コニットアドレスの変更
 ④-1 設定温度の「A」/「VD」ボタンで、項目コード「13」を指定します。
 ④ (項目コード「13」: 室内コニットアドレス)
 ④ クライマー時間の「A」/「VD」ボタンで、設定データを「00003」→「0002」にします。これにより、室内コニットアドレスが「3]→「2]

表示が点域から点灯になれば設定終了となります。(このとき、内コニットアドレスの表示は[3]のままです。) ④-3「セット」ボタンを描します。

に変更となります

识 京

-24-


-23-











重転停止中に設定の変更を行ないます。 (※セットは必ず運転を停止させてください。) ①「点検」+「換気」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右 (確認手順)

Ш

T

ių!

2009 Jになっている。 2009 Jになっている。 1、100代も、室内コニットのファンが作動し、位置を確認することができ、1、100代も、室内コニットのファンが作動し、位置を確認することができ 図のよりに広凝します。

●グループ制御の場合は、室内ユニットNoの表示が「ALL」と表示され、 グループ制御内の全室内ユニットのファンが作動します。 表示された項目コードが「O1」になっていることを確認してください。 項目コードが「O1」以外の場合は、「点検」ポタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。 (※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。

※室内ユニットの形態で表示が違います。

计学公司

②グルーブ制御の場合、「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グルーブ制御内の室内ユニット No を順次表示し このとき、選択された室内ユニットのファンが作動し、位置を確認することができます。 (グループ制御の場合、最初に表示される室内ユニット No が親機となります。)

③確認できたら「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります。 「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 (※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)

示 小学 光流 当部縣 C 5

®その他に変更する室内ユニットがある場合は、続けて手順②~⑥を繰り返し、脱定変更を行びいます。 上記設定が除了したら、「室内ユニット選択」ボタンを押して設定変更し 上記設定が除了したら、「室内ユニット選択」ボタンを押して設定変更し 下唇内ユニットを選択し、設定温度の「ム」バワリボタンで項目コード 「12」、「13」、「14」、上順に指定し、変更内容を確認してください。

00.02


(3-3-1) 一致更後: (2-2-2) アドレス放棄機能 至 東町

「取消」ボタンを押すと、今までに設定した内容をクリアできます。 (この場合は手順②からやり直しとなります。)

[点検]ボタンを押すと、表示が消え、右図のように通常停止状態となり 7変更内容を確認したら[点検]ボタンを押します。(設定が確定します。)

(※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。) 点検ボタンを押した後、1分以上経過してもリモコン操作を受け付けな い場合は、アドレス設定を誤っていることが考えられます。 この場合、再度自動アドレス設定を行なっていますので、約5分後に設定変更をやり直してください。





⑥-1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「14」を指定します。 (項目コード「14」:グループアドレス) ⑤グループアドレスの設定

⑤-2 タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定データ「0001」→ [0002]にします。

(設定データ「親機:0001」「子機:0002])

⑤-3「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯にな れば設定終了となります。

124





・据付に 搬入

室内コニットと室外コニットの組合せに確認

室内ユニットと室外ユニットの組合せは下表に示す通りですのでご確認ください。

■ 室内ユニットと室外ユニットの組合せ表

	A DI DINGS
 室内ユニット	室外ユニット ROP-AP
 RDA-AP2241H	2241HT, 2242HT
RDA-AP2801H	2801HT, 2802HT
 RDA-AP4501H	2241HT x 2, 2242HT x 2
 RDA-AP5601H	2801HT x 2, 2802HT x 2
RDA-AP6301H	2241HT x 3, 2242HT x 3
RDA-AP8001H	2801HT x 3, 2802HT x 3

RDA-AP2241H, AP2801H

図-1 外形寸法図

班

外形寸

第6月

20 (595,900) 295 20 (595,90) 20 西奥士 電流記録(接続) 422 / ラファント (高明) 電子機能情報(接近) 422 / ラファント (周明) 連方形別配得[提供) 422 / ラファント (周明) 「高品を出に、ドラン開発を行われませたのます。 ドラン開発をそれを開発に対する場合に、単名にエアシシを促出的くに対象のさす。 第1 PS2SAメスロップのはロコットの内に出催されたす。 9.2ト取付用 18-64.2元 ・発表は大ヒース・2日本部コイル(当を)単位の改合 東に一生、0.20m((常生を与め) (のかの) (東京) 東州メイル (のの)(総理等等) 0.6m(電路) (地下・ 2. インがお雑賞(「場成シインター)を信息は発表には、 活躍は新年が出版画像のをとかります。

外転割入ダクト権疑り 45 170

22.5 mg

9-

890 970 E ()

左側面因

230

※解れス記憶性経口(32) 625.4(3ク程: 編刷)

ドレン配管団保団(注3) PT25Aオネジ(番用)

0F 00 40

イン会体设施は独立(法2) 2-622.シックアウト(南南) 済度342年は独立(北京) 6- 612.7(名う形、南町)

外気的入ダクト(接接口 (条明)(詳細弦楽器)

208コイル(別来品)18株(2-451ノックフラト(番刷)

応用制御

強的電気t-ガ州来品)接続ロ 2-422 10979+(高明)

原

表-1 製品組合社表

新冷媒(R410A)機種

東芝パッケージエアコン〈床置ダクト形〉

据付説明書

TOSHIBA

お知らせ

組み合せ室外機はカタログをご覧ください。

・このエアコンはオゾン層を破壊しない HFC 系治媒 (6410Aを使用しています。・本部領書は室内ユニット側の掲付工事方法を記載してあります。 ・室外機の据え付けは、室外機に付属している据付説明書に従ってください。

この室内ユニットは新治媒(P410A)用です。室外機は必ず新治媒(P410A)用と組み合わせてください。

もくい

ဖ

搬入・据付について

 $\frac{7}{\omega}$ 4 16 9 8 25 7 試運転前の確認 送風機の調整 送風機の特性 電気配線図 電気配線 故障診断 試運転...

40PVA022-01UI


設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ

RDA-AP2241H RDA-AP2801H RDA-AP4501H RDA-AP5601H RDA-AP6301H RDA-AP8001H

〈室内コニット〉














RDA-AP6301H、AP8001Hの場合

図-2 ユニット吊上げ方法(参考)

RDA-AP2241H~AP5601H の場合

ユニットの据付工事を始める前に据付面積とサービススペースがあることを確認してください。(図-1 参照) ● 床がユニットの運転質量を支えるのに充分な強度があることを確認してください。

椛

- 据付末はできるだけ水平にしてください。(ユニットの全長に対し、高低差が 10mm 以内) この水平度が 保たれないとドレンの水はけが悪くなります。
 - 床の構造により、ユニットの振動が床に伝わり不快な音を発生させることがありますから、ユニットと床の 間に防蔽パッドを入れてください。
- ユニットには底部に据付用孔φ12が4箇所関いています。据付に当たっては、下図を参考にしてユニット を固定してください。

図一3 据付基礎施工図(参考)

₩.


∰-

表-2 標準付属品内訳 (個数)


部品名

項目

冷媒ガス配管用異径ソケッ



報 は 3 年 ル 2 ル 式 100 × 100 - 47系



治媒配管

● 冷媒配管の設計は、その配管距離、ユニットの位置関係を考慮して決定してください。

許容配管長さ及び冷媒追加量については、室外ユニットの据付説明書を参照してください。 ● 治媒配管は、付属のエルボを使用すれば左右どちらの勝手にも接続が可能です。

● 室内熱交換器は上側から順にNo.1、No.2、No.3 系統(6301H、8001H)、No.1、No.2 系統(4501H、 5601H)となっています。室内基板も同様にNo.1、No.2、No.3 系統用に分かれています。室内機、室 外機の渡り配管及び渡り配線は、図-4の「冷媒配管接続及び渡り配線接続」を参照して間違いのないよう に接続してください。また、各系統の室内基板の位置は、亀気配線図(P19)の機器配置図を参照してくだ

注)室内基板と室外基板の渡り配線及び、室内機と室外機の治媒配管の接続が正しく行なわれていない場合、 正常な運転を行なうことができません。

-10-

治媒配管の設計

			表-3 製品仕様表	土様表			
機種	RDA-	AP2241H	AP2801H	AP4501H	AP5601H	АР6301 H	AP8001H
組合せ室外コニット ROP-AF	H ROP-AP	2241HT 2242HT	2801HT 2802HT	2241HT x 2 2242HT x 2	2801HT x 2 2802HT x 2	2241HT x 3 2242HT x 3	2801HT x 3 2802HT x 3
運転質量 (kg)	kg)	142	142	200	215	275	295
数。				R41	R410A		
送風機				シロッコファン(ベルト駆動)	ハベルト駆動)		
	11/2	52	70	100	145	170	200
風量(m³/min)	標準	70	28	140	170	210	255
	器大	84	104	170	200	250	290

PT32Aオネジ 令媒配管用エルボ、異径ソケットはビニール袋に入れ、ドレンパンの上にのっています。 PT25Aオネジ ドラン配制被禁口

3.7

3.7

2.2

5

7.


戦争しァンモータ出力 (KWI

液側接続径 (mm) ガス側接続径 (mm)



-12-





ドレン配筒

配管には必ず 100mm 以上のトラップを設け、掃除用のブラグを取り付けてください。

図―5 ドレン配筒

#54器No.1


12 17

#

RDA-AP4501H,5601H の場合

RDA-AP2241H,2801H の場合

図-4 冷煤配管接続及び渡り配線接続



ダクトの接続寸法は図-1を参照してください。

吸気ダクトの接続

- ダクト系の防振のためキャンパス継手を使用してください。
- 主ダクトは曲げ半径や、送風機の回転方向を考慮してユニットに取り付けてください。

リターンダクトの接続

- コニットのフランジを利用し接続してください。
- 外気を取り入れる場合は、リターンダクトに接続してください。

服外體No.1 至外槽No2 RDA-AP6301H,8001H の場合 100 M

コニットの治媒回路には水分、ごみ等の侵入を防ぐため、窒素ガスを大気圧より少し高い圧力でチャーシし てあります。室外ユニットとの連絡配管を行なう直前まで、キャップは外さないようにしてください。連絡 配管はロー付けにより接続してください。

ロー付けの際は次に示す事柄に注意して行なってください。

- ① キャップを外した後はできるだけ速やかに室外機との連絡配管を行なってください。
- ② 配管ロー付け作業中は、必ず窒素ガスあるいは炭酸ガスを通しながら行なってください。また、配管中

に異物が混入しないように注意してください。

-11-

製込業






RDA-AP2241H, AP2801H

図-8 送風機特性

注)馬力アップは工場オプションのみとなります。

RDA-AP4501H, AP5601H




たと、北京衛星大幅下2009/太1

「プーンの特出し

モータブーリとファンブーリは一直線上に配置してください。2 つのブーリの側面に定規を当てることによ って容易に芯出しが行なえます。

プーリの芯出しが不完全だとVベルトの寿命が著しく減少したり、余分な動力が消費されます。



2.ベルトの張り調整

が次表に示す最小値以上、最大値以下となるようにベルトの張りを調整してください。ベルトの張りが適正 ベルトに張りを与え、2~3 分運転してからスパンの中央部に荷重をかけ、8 (mm) たわんだ時の荷重 Td(kg) でないと、送風量の低下や異常振動の原因となります。

納入後は初期伸びが発生しますので据付後1ヶ月で再度張りの調整を行なってください。

ベルトには仲びが発生するので定期的に調整を行なってください。

図ー7 ベルトの張り

標準ベルト使用時)	本心に見なら事件
標準へ	(*)
表一4 たわみと適正たわみ荷重(標準プーリー、	たわみ荷番黒大価エム(kg/太)
- たわみと適正た	かわな。一かた、な控制館と語一
表—4	またみ
	1

123.13		「いいついりません」。	たもがらま数へ値10(58/45)	/但IUNS/45/	#WIEJULPRE	>
	(മന്ന)	Td(kg/本)	ベルト 対数距	張り直し時	(mm)	Ŕ
_	6.7	1.0	1.5	1.3	424±9	B-5
_	6.8	1.0	1,5	1,3	424±9	8-5
AP4501H	3.8	6.0	1.3	1.1	233±30	B-4
AP5601H	3.5	1.3	1.9	1.7	222±25	8-9
AP6301H	4.5	1.2	1.8	1.6	287±21	B-4
AP8001H	3,5	8.	2.7	2.3	227±20	B-4





標準風量 210(m³/min)

RDA-AP6301H

電気配線の注意事項

- 硃 電源電圧は定格電圧の±10%以内を守ってください。不適切な電圧で運転しますと故障の原因となり、
- ・室内・室外ユニットとも必ずアース線を取り付けてください。
- ・室外機側の漏電遮断器は、室外機の系統別にそれぞれ接続してください。
- ・ユニット間の配線を正しく行なってください。誤配線しますと故障の原因となります。
- ・配線は必ず所轄の電力会社の諸規定および電気設備技価基準(内線規定)に従ってください。 ・ 室内ユニットと室外ユニットには別々の電源が必要です。
 - 弊社提出の仕様表・配線図を参照してください。
- 設置場所によっては漏電遮断器の取付けが必要となります。漏電遮断器は電気設備技術基準第 41 条および第 1/17 条により、設置基準が定められています。漏電遮断器を取付けていないと感亀の原因になることが あります。
- 接地工事は、法律により D 種接地工事が必要です。アース端子より電気設備技術基準、内線規定体と関係法規に従って施工してください。ガス管や水道管へのアース接続はしないでください。アースが不完全体場合は、発電の原因になることがあります。

室内ユニットの電気配線


表-5の電気配線仕様表に従って電源電線接続は、スイッチボックスの電源端子 R,S,T に接続してください。 室外機・室内機間の渡り配線は、図-8 の配線結線図にしたがい配線を行なってください。また、操作配線は 動力線から難して施工してください。

室内外連絡配線

図-9の配線結線図に従って配線を行なってください。

RDA-AP2241H, 2801H の場合

図-9 配線結線図



注) 1.⑥は端子校を示します。 2.破線は、現場配線を示します。 3.電外機、部内機の内部原線図は、各々の機構の配線図を参照してください

-16-

220 200 180 160 100 800 700 900 200 400 300 200 0 (Pa) 五韓金

原量 (m³/min) 注)馬力アップは工場オプションのみとなります。

260

240


RDA-AP8001H

-15-






		表一5 電気配線仕様	線仕様		
室内ユニット形名		RDA-AP2241H	RDA-AP2801H	RDA-AP4501H	RDA-AP5601H
モータ出力	(KW)	1.5	1.5	2.2	3.7
スイッチ容量	₹	15	15	30	30
ヒューズ容量	₹	15	15	20	30
電源トランス容量	(KVA)	3.5	3.5	4.8	7.5
オーバロード設定値	3	6.5	6.5	9.5	<u>τ</u>
おがまま	松	15	15	15	တ္တ
	感度電流(mA)	တ္တ	30	99	30
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	20m以下の場合	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 2.0mm
A.最強的機の捌い入の	50m以下の場合	単線 2.0mm	紫線 5.5mm²	紫線 5.5mm ²	紫線 8.0mm ²
Bアース線の最小太さ		単線 41.6mm	単線 ø 1.6mm	単線 ø 1.6mm	単線 42.0mm
	70m 以下の場合	単線 41.6mm	単線 Ø 1.6mm	単線 41.6mm	単線 41.6mm
こまが精一単四十一 アイ	*120m以下の場合	紫線 3.5mm²	蒸線 3.5mm ²	燃線 3.5mm²	蒸~ 3.5mm ≥ 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1
室内ユニット形名		RDA-AP6301H	RDA-AP8001H		
モータ出力	(KW)	3.7	5.5		
スイッチ容量	₹	S	09		
ヒューズ容量	₹	99	20		
電源トランス容量	(KVA)	7.5	11.3		
オーバロード設定値	₹	15	21		
おりません	松 (A)	30	20		
	感度電流(mA)	တ္တ	100		
	20m以下の場合	単線 2.0mm	紫線 5.5mm²		
A.電源配機の機切る	50m以下の場合	紫線 8.0mm²	紫線 5.5mm ²		
Bアース線の最小太さ		単線 42.0mm	蒸線 5.5mm ²		
1 f	70m以下の場合	単線 41.6mm	単線 ø 1.6mm		
トラーザのオーラン	*120m以下の場合	紫線 3.5mm²	紫線 3.5mm²		
* 70mを超える場合(最長120m)は、配線間の浮遊容量による誤動作を防止するため、 -ブルで分けて配線してください。	長120m)は、配ててだない。	線間の浮遊容量によ	る誤動作を防止する	ため、端子番号 1,	2と3を別々のケ
※ファンモータは、工場出荷時以外は馬力アップできません。	七荷時以外は馬力ア	ップできません。			
		表-6 電磁開閉器			
定格容量(KW)	適用モータ	主回路·操作回路	路 補助接点構成	サーマル	数定值[A]
1.5			1 VI F		6.5
22	- 4極三相かい形	200V 50/60Hz		2素子標準形	9.5
7.00	!		1a1b以上		15
)	_				-









ユニット電源を試運転前に最低 12 時間以上入れつづけて、クランクケースヒータによる 冷凍機油の加熱を行なってください。

運転前点検

試運転前には、必ず次の項目を点検し、正常な試運転を行なってください。 a. 冷媒配管の接続および保温に誤りはないか確認してください。 b. 電気配線系統の機器の配置および配線接続にゆるみはないか確認してください。 c. 室内ユニットのドレン配管の施工はよいか確認してください。

d. 室内側送風機のプーリ芯出し、ベルトの張りが適切であることを確認してください。

e. 室内ユニットのパネルはしっかり取り付けられているか確認してください。

B. 電道を入れる前に、電源端子板とアース間を 500V メガで計って 1Mの以上であることを確認します。 1Mの未満のときは運転しないでください。 f. 室外ユニット(圧縮機)のサービスバルブは全関になっているか確認してください。

h. ユニット通電が12時間前からであり、圧縮機底部がヒータにて加熱されていることを確認してください。

注)電磁接触器を押して強制的に試運転することは絶対にやめてください。保護装置が作動しないため大変危険

-20-

26 26 16 16 MCC-1403 MCC ELEF 阿內多種語戲記 SCHALLINA) AND SCHALLINA S 室内外連絡配線 없음경매 7980 電気配線 -19-医数据检查 CONTROL OF CONTROL MCC-1403

MCC-1403

Similar measurements of the contraction of the con MCC-1403 TALES OF 表名記書日 RDA-AP2241H, AP2801H RDA-AP4501H, AP5601H a ca 7000 2060





【確認手順】 (例として室外機3台連結(6301H、8001H)の場合)

- ① まず、冷燥配管が上図の様に正しく接続されているか確認を行ないます。
- ② 室外機、室内機のすべての元電源を ON として室内機のアドレスを確定させます。この際、自動アドレス 設定が行なわれ、設定終了まで約5分かかります。この間、リモコン操作は受け付けません
- ④ 室内基板 No.1 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.2 および No.3 の LED は点灯しません。<u>また、室外機 No.2、No.3 の元電源を OFF としてから、約5分間、リ</u> モコン操作は受け付けません。約5分経過した後、次の⑤の操作を行なってください。 ③ 次に、窒外機 No.2、No.3 の元電源をOFF とします。
 - ⑤ ④の状態で、試運転を行ないます。試運転操作手順を参照して No.1 系統のみ試運転を行ない、空気熱交
- ◎ No.1 系統の試運転が終了したら、室内機及び室外機 No.2 の元電源を ON とし、室外機 No.1、No.3 の 元電源を OFF とします。また、窒外機 No.1、No.3 の元電源を OFF としてから、約5分間、リモコン 換器 No.1 と室外機 No.1 の治媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください 操作は受け付けません。約5分経過した後、次の⑦の操作を行なってください。
 - ② 室内基板 No.2 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.1 および No.3 の LED は点灯しません。
- ❸ ⑦の状態で、試運転を行ないます。試運転操作手順を参照して No.2 系統のみ試運転を行ない、空気熱交 換器 No.2 と室外機 No.2 の治媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください。
- ③ No.2 系統の試運転が終了したら、室内機及び室外機 No.3 の元電源を ON とし、室外機 No.1、No.2 の 元電源を OFF とします。また、室外機 No.1、No.2 の元電源を OFF としてから、約5分間、リモコン 操作は受け付けません。約5分経過した後、次の⑩の操作を行なってください。
- ⑩ 室内基板 No.3 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.1 および No.2 のLED は点灯しません。
 - ⑪ ⑩の状態で、試運転を行ないます。試運転操作手順を参照して No.3 系統のみ試運転を行ない、空気熱交 換器 No.3 と室外機 No.3 の冷煤配管が正しく接続されているか確認を行なってください.
- 注)室外機2台連結の場合(4501H、5601H)も3台連結の場合と同様の手順で確認を行なってください。

試運転操作手順

- ①「点検」ボタンを4秒以上押すと、しばらくして表示部に[試運転]と表示されます。 試運転中は表示部に[試運転]と表示されています。

室内熱交換器は上側から順に No.1、No.2、No.3 系統(6301H、8001H)、No.1、No.2 系統(4501H、5601H)

とができません。

となっています。 室内基板も同様に No.1、No.3 X統用に分かれています。 各系統の室内基板の位置は、

電気配線図の機器配置図を参照してください。

注:案内基板と室外基板の渡り配線及び冷媒配管の接続が正しく行なわれていない場合、正常な運転を行なうこ

44年

Z S

- ③「運転切換」ボタンで、運転モードを「冷房」か「暖房」にしてください。
- ・[冷房]/[暖房]モード以外では使用しないでください。
- ・[試運転]中は、温度調節はできません。
- ・異常検出は、通常通り行ないます。
- ④ 室内送風機の回転方向を点検してください。逆回転のときはユニット電源を切り、3相のうち2相を入れ
- ⑤ 送風運転により、ダクト系の送風量を正しく調整してください。

②「運転/停止」ボタンを押します。

- かえてください。

-21-

试運転前の点検が完了したら、以下に示す試運転操作手順に従って試運転を行なってください。室外機が2系統 火上の機種(4501代、5601代、6301代、8001代)の場合は、以下に示す「室内外渡り誤配線確認方法」の確認 室外機が1系統の機種(2241H、2801H)については、試運転操作手順(P22)に従って試運転を行なってくださ

室温がサーモ OFF するような条件では、以下に示す試運転操作手順にて強制運転ができます。 強制運転は、連続運転を防止するため、運転を60分経過すると試運転を解除し停止します。 注)強制運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。

い。また、試運転は記録をとりながら進めてください。

手順に従って、冷煤配管と渡り配線の接続先に誤りがないか確認しながら系統別に試運転を行なってください。

[室外機が2系統以上の機種の室内外渡り誤配線確認方法]

整外槽No.2

B氣無交換器No.2

2気無交換器

空気無交換器No.1

202 202 203

網牙櫃No.1

警内機

既設の電源設備で、電源配線径が標準仕様より小さい場合、このスイッチを設定することで、電流をセーブし、

既設電源配線の流用を可能にします。


【パワーセーブ設定】





◎ 試運転が終了したら、「運転/停止」ボタンを押して運転を停止してください。 (表示部の表示が手順①と同じになります。)

運転を停止させたら、「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります。 点検ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。



表一7 パワーセーブ時配線サーラる電源配線径 20m以下 14mm 20m以下 14mm 20m以下 38mm たスケッチ(A) 60	福 解 出 7
	を担告がほどうよりによる。 対応・ 電源配線 電源配線 医・ 手手

設定時

部時 틸

8mm 22mm 8 8


このとき、冷暖房能力は、表一8のようになります。

(出荷時を基準とした時の、能力比率で示してあります。)

表一8 パワーセーブ時能力比率

_ :	(4) 特権 (A)	#		
	%06	黄⁄	(原道)	
	100%	素聋	暖房能力	
	100%	春準	冷房能力	
	設定時	出荷時		

室外機制御基板上のディップスイッチ SWO7 のピット3を ON にしてください。 この場合、暖房能力が低下する場合があります。



【冷風吹出的止制御】

室外機制御基板のスイッチ配置

標準仕様では、除霜運転時及び暖房運転開始時にもファンが常時運転を行ないますが、リレー(52FX)が接続 されているコネクタ CNO32 を室内基板から外すことにより (P19,20 電気配線図参照)、除霜運転時及び暖房 8001Hについては、全ての系統の室外機が同時に除霜運転を行なった場合に限り、除霜運転中のファンの運 運転開始時のファンの運転を止めることができます。(冷風吹出防止) ただし、4501H、5601H、6301H、 転を停止し、それ以外の場合ではファンの運転は停止しません。

高静圧設定時

出荷昂

・この設定により、機外静圧 30Pa(3mmAa)までのダクト設置が可能なように風量を設定します。

室外機制御基板上のディップスイッチ SW10 のピット2を ON にしてください。

Û

S 5

30Pa(3mmAg)以下を設置する場合には、本設定を必ず実施してください。

・ダクト抵抗が 15Pa(1.5mmAq)を超える吹出しダクト

室外送風機へ吹出しダクトを設置する場合に設定します。

[室外ファン高静圧設定]




-26-





- ・[項目コード]に合わせて、順次点検コードを[点検]に表示
- 「項目コード」に合わせて、不具合が発生した室内ユニットNo が表示。注)(取消)ボタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。

③確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。



10.	
胭	
417	
楽	
===	
低	
١i	
~	
Ľ	
-	
J	
Ċ	
11	
本	
+30	
Æ	
α	
Ť	
- 1.	
表	
III	

エアコンの状態	コン) 運転機能	い場合全体に	ら通信が、自動復用	る場合 自動復帰	自動復帰	4 2	自動復帰	自動復帰	ートを検 自動復帰	を検出し 自動復帰	一卜を検 全停止	ショート 全停止	ートを検 運転継続	を検出し 自動復帰	自動復帰	直流励磁以 全序止	
点検箇所と故障内容	リモコンの誤設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	変り線、室内 PC 板、リモコン…室内ユニットから信号が受信できない場合	リモコン、通信アダプタ、聖内 PC 板…リモコン及び適信アダプタから通信が 無い組合	変り線、室内 PC 板、室外 PC 板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	室内アドレス誤設定…自分と同じアドレスを核出した場合	リモコンアドレス辞設定…2リモコン制御で2台とも親に設定した場合 (*注:室内親は警報停止、子は運転継続)	室内 PC 板…メイン-モータ-マイコン間の MCU 間適信が異常の場合	室内 PC 板…室内親子間の定期通信ができない場合	繁交センサ(ICJ)、 窘内 PC 板…繁交センサ(ICJ)のオープン・ショートを検 出した場合	「繁交センザ(TO)、警内 PC 板…繁交センサ(TO)のオーブン・ショートを検出し 「た場合	室外温度センサ(TD)、室外 PC 板…吐出温度センサのオーブン・ショートを検 出した場合	盤外温度センサ(TETS)、 電外 PC 板…繋交温度センサのオーブン・ショート を核出した場合	窒外温度センサ(TO)、窒外 PC 板…室外気温センサのオープン・ショートを検 出した場合	盤硝センサITA、窒内 PC 板… 열硝センサITAのオーブン・ショートを核出し 広観合	室内 PC 板…E2PROM 異常の場合	電流技出回路、電源電圧…電流レリース制御にて min-Hz 到達時、直 降の短絡電流(ido)技出など	
田女	リモコン	リモコン	部	室内	整沿	リモコン	器	器	## S	銀	響外	響	超外	保	包	塞外	
代表故障箇所	リモコン親なし	リモコン通信機能	整内やリモコン語定道通信エラー	室内外シリアル異常 IPDU-CDB 間透信異常	室内アドレス重複か	リモコン親重復	CPU 西路信義等	室内ユニット親子間 定期通信エラー	室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常	室内コニット 熱女センサ(TO)異常	室外機 吐出端後センサ(TD)戦制	部外権 通展センサ(TE,TS)関係	室外機外気温センサ異常	室内コニット 吸込温度センサイス製料	室内ユニット 他の室内基板異常	室外機 コンプブレークダウン	御外棋
表示	E01	E02	E03	E04	E08	E03	E10	E18	F01	F02	F04	506	F08	F10	F29	H04	00

CD <u>، ۹</u> 不具合が発生している 室内ユニット No

故障ユニット(故障系統)位置の特定

【室内機が1台の場合(室外機が2系統以上)の故障系統の特定方法】

室外機が2系統以上の機種(4501代,5801代,8301代,8001円,の場合、下記の方法により、異常が生じている 系統を特定してください。

があっている。 のリモンアで改革系統のニット No を確認します。確認方法については、上記「確認と点検」を参照してくだ さい、次に、②の操作で故障系統の室外機と室内基板を特定します。 ② 室外機 No.2 と写好機 No.2 と写好機 No.3 を記るCBO1H88のHの通過の導行を基化し、No.1 系統の砂運転を行ないます。 型外機 No.2、No.3 の元極減を OF としてから、約 5 分間、リモコン操作は受け付けません。約5 分離 リた後、建転操作を行なってください。No.1 系統に異常がある場合は、リモコンに点検コードは表示されず、正常な運転を開始します。No.1 系統に異常がある場合は、リモコンに点検コードは表示されず、配象を重認の No.8 から Heb がある場合は、リモコンに点検コードが表示されます。室内基板は 電源 No.8 の場合、赤色 LED が2 個点がしますので、各系統の室内基板がどれがを確認してください。 降系統の確認を行なってください。

はじめに、異常が生じている室内機の特定を行ないます。リモコンに表示された異常発生中の系統及び室内コニット No を使用して、「室内ユニット No は分かるが、その室内ユニット本体の位置を知りたいとき〕 P320の手順 により、異常 が発生している 室内 機の特定を行なってください。特定された室内機が4501H,5801H,6801H,8001H,001H,0がすれかであった場合は、上記の方法により異常が生じている系統を特定

[室内機が複数台で、グルーブ制御を行なっている場合の故障系統の特定方法]

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされま す。)運転および停止状態のどちらからでも確認できます。

故障履歴の確認

[故障履歴確認手順]

①「セット」・「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が下図のように表示されます。 CJ , C 表示部に「サービスチェック」が表示されると、故障履歴モー ドに入ったことを示します。

一番新しい点検コードを[点検]に表示。

項目コード[01]が表示。

設定温度の「△/▽」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 #-C3# ・ 不具合が発生した室内ユニット No が表示。 0

エアコンに不具合が発生した場合、右図のようにリモコン表示部

に点検コードと室内ユニット No が表示されます。

点検コードは、運転中にのみ表示されます。

故障診断

確認と点検

表示が消えてしまった場合は、下記の「故障履歴」に従って操作し

解認してくだない。





加無制

応用制御設定の切り換え

出荷時は、全て[標準]に設定されていますので、必要に応じてのみ室内ユニットの設定を変更してください。設 定変更は、ワイヤードリモコンの操作によって行ないます。

自動復帰

アドレス設定、集中管理リモコン、通信アダプタ…集中管理系通信のアドレス

- min - mi

外部機器チェック、室外 PC 板…CN80 外部異常入力で異常停止

電源相順、室外 PC 板…三相電源の相順が異常の時

全停止

全停止 全停止 全停止 全停止

睾丸ファンモータ、警攻 PC 板…警内 AC ファンの異常(ファンモータサーマルリレー動作)を検出した場合

亀田スイッチ、IOL が動布した結合・TE にそる植田フリース制御にた呪結を抜出した時

吐出温度レリース制御にて異常を検出した場合

室外機 吐出温度異常

P03 8

室内コニット室内ファン異常

8

相顧異常 その色

 $\tilde{\omega}$

ဓ

室外機 高圧系異常

代表故障箇所

表示

全停止

全停止

室内アドレス誤設定…個別室内ユニットにグルーブ接続室内機が1台でもいる

個別室内ユニットにグル ープ縁ありな

70

室内ユニット親重複な

ဗု

アドレス来

設定女

80 8 8 53

室内アドレス誤設定…室内アドレスグループ未設定の時

室内ユニットの能力が未設定

プタ集中

室外 智力 室外 经内 室外 室外 被田 整内 整内 室外 室外 室外 室内

室外機 他の室外機異常

室内アドレス誤設定…グループ内に親機が複数存在する場合

全停止 全停止

全停止 全停止 全導生


電流検出回路、室外 PC 板…AC-CT にて異常電流を検出した時、欠相を検出


室外 室外 劉 氧乃 图图 图

電流検出回路異常

室外機 低圧系異常

電流、高圧スイッチ回路、室外 PC 板…Ps 圧力センサ異常、低圧保護動作





【設定切り換えの基本操作手順】

全停止 全停止 全傳止 分字 全停止

ロートスイッチが動作した場合 ロートスイッチが動作した場合 の消費チェック・第の消費をナンサバC(TC)チェック・・・機構時争の熱交センサ の過程低下により異常を検出した場合 室外ファンモーク・室外 PC 核・・塞外ファン騒動回路にて異常過電流・ロック

・レンパイプ、排水詰め、フロートスイッチ回路、室内 PC…配水系異常、

点検箇所と故障内容

の状態

適転を止中に設定の変更を行びいます。(※セットは砂砂運転を停止させてください。)
 ①「セット」・印第」・「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右図のように点減します。
 表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。
 ● 項目コードが「10」になっていることを確認してください。
 ● 取自コードが「10」になっていることを確認してください。
 ● 取自コードが「10」以の場合は、「成検」ボタンを押して表示を消し、認知からやの直してください。(※「広検」ボタンを押して表示を消息はありませた。
 総1分はリモコン優作を受け付けません。)
 ※ グループ制御の場合、最初に表示される室内コニットNoが親機とな※室内コニットNoが親機とな※室内コニットNoが親機とな

自動復帰

窒外 PC 板、高圧スイッチ…コンプレッサモータの位置検出異常を検出した時

グループ内部の他の室内が警報中の場合

E03/L07/L03/L08 警報 リモコングループがでの子機の異常(手元リモコンは号機とともに詳細表示

通信アダ

室内グループ内裏常

他の室内ユニット異常

<u>8</u>

GB1、室外 PC 板、インバータ配線、コンプレッサ…コンプレッサ語動回路教子(G-T・・GB1)の泊絡保護動作が働いた場合

運転継続

運転継続

リモコン通信機に通信アダプタが複数台ある場合

ブタ 集中管理側の砂表示) 通信アダ 集中管理系信号の通信異常 ブタ集中 *手元リモコソには表示しません 通信アダ | リキーン・温価値に温便のはサント

その他の故障の原因と対策

原因

故障の内容

送風機が回転しない。

虱量が少ない。 こおいがする。

※室内ユニットの形態で表示が違います。

②「ユニット選択」ポタンを押すごとに、室内ユニット(系統)No を順次表示しますので、設定を変える室内ユニ ット(系織)を選択します。(※RDA-AP2241H、2801H の場合は、1-1 のみ表示されます。) このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。 * *

** ** ** /|`

不必

④タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定コード「***」を指定

対紙

③設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「**」を指定します。

⑤「セット」がタンを押します。このとき、表示が点域から点灯になれば設定終了となります。 ● 選択した室内コニット(系術)以外のセットを変更したいときは、手順②から行ないます。 ● 選択した室内コニット(系術)の別の設定を変更したいときは、手順③から行ないます。

「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は手順②からやり直しとなります。

⑤設定が終了したら「点検」ボタンを押します。(設定が確定する。) 「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 (※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)



ダクト系および送風機を点検する。 過負荷の原因を取り除く ベルトを交換する。 張りを調整する。 張りを調整する。 張りを調整する。 交換する。 光浄する。 過負荷保護装置が働いている。 **/-ベルトのゆるみによる焼け**。 エアフィルタの目詰まり。 <u>/-ベルトのゆるみ。</u> ~べルトのゆるみ。 ~くうてむた 風量が少ない。 ノニイン

-21-

冷房(または暖房)能力の低下

送風機回りのキューキュー音。

送風機回りのガラガラ音。

な:この時は自動的に自動アドレスモードへ移行します。

通信アダプタが複数台

LAN系通信異常

室内能力未設定 LAN 系通信異常 室外機 室外ファン異常

四方弁異常

P19 P22 P26 P29

室外機インパータ Idc 動作 室外機 位置検出異常

室内コニット浴水検出

P10

11/

運転停止中に設定の変更を行ないます。(<u>※セットは必ず運転を停止させてください。</u> ①「セット」+「取消」+「点検」ポタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして

[手動アドレス設定の操作手順]

<u>φ</u>φ<u>φ</u>

Θ

TEMOTE CONTROLLER 0 :: 選帳/序止

洪

手動アドレス設定

(163-2.4-2.5-2.

据付説明書(室内機) 3.1





据え付け条件に応じてフィルタサイン(フィルタ清掃のお知らせ)が点灯する時間を変更することができま (フィルタサイン点灯時間の変更)

基本操作手順(①→②→③→④→⑤→⑥)に従って操作します。 手順③の項目コードは「01」を指定します

to,

を選択します		
設定データを	0004	5000Н 10000Н
/点灯時間の	E000	H0005
ィルタサイン	0005	2500H
設定するフ・	0001	150H (出荷語)
、下表から	0000	なし
6.4.6.0 設定コードは、下表から設定するフィルタサイン点灯時間の設定データを選択しま す	設定データ	フィルタサイン 点灯時間

暖房効率をよりよくするために】

筆内ユニットの設置場所、部屋の構造などでどうしても暖まりが少ない場合に、暖房の設定温度に対して暖房の検出温度を上げることができます。

また、サーキュレータなどを利用し、天井付近の温かい空気を循環させてください、基本操作手顧(①→②→②→④→⑤→⑥)に従って操作します。

手順④の設定コードは、下表から設定する検出温度シフト値の設定データを選択します ● 手順③の項目コードは「06」を指定しまず

800 ე.9+ 000 **12**0 8 +4°C 800 ೭೪ (田神田) 0002 8 1 検出温度シフト値 シフトなし 8 設定データ

グループ 距

リモコン1個で室外機器大8台までグループ制御できます。

(1) 睾内ユニットのリモコン端子核(4・B)から街の睾内ユニットのリモコン指子核(4・B)に、リモコン配線を

それぞれ渡らせて接続します。 (2) 使用しないソモコンの配線を端子板(A・B)から外してください。 (3) 電源 ON で自動アドレス設定が行なわれます。

| 自動アドレス設定終了までの所要時間は約5分かかります。



3系統アドレスの変更

: 1以外のものを含むシステムの場合(室外機合計最大8台まで) . 5601H、6301H、8001Hのいずれかを含むシステムの場合) 室内機:室外機に1: (RDA-AP4501H、


[UE32]

リモコン

リモコン

リモコン

室内機



※室内ユニットの形態で表示が違います。 ②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グルーブ制御内の室内ユニット(又は系統)No を順次表示しますので、 設定を変える室内ユニット(又は系統)を選択します。右上例では、系統アドレス[3]、室内アドレス[3]の室 内ユニットを選択しています。このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。 表示部が右図のように活薬します。 表示部が右図のように活薬します。 表示された項目コードが101になっていることを確認してください。 ・ 原目コードが101以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消 し、最初からやり直してください。(※「点検」ボタンを押した後、 約1分はリモコン操作を受け付けません。 ※ グループ制御の場合、最初に表示される室均コニットNoが規機とな ③-1 設定温度の「△」/「▽」ポタンで、項目コード「12」を指定します。

学品 学 治四二 が記れ (項目コード「12」: 系統アドレス) ③-2 タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定データを「0003」→ 「0002」にします。これにより、系統アドレスが「3]→「2」に変更

表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。(このとき、系 統アドレスの表示は「3」のままです。) ③-3「セット」ボタンを押します。

となります。

④-2 タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定データを「0003」 「0002」にします。これにより、室内コニットアドレスが「3」→「2」 ④-1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「13」を指定します。 (項目コード[13]:室内ユニットアドレス) ④室内ユニットアドレスの変更 に変更となります。

表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。(このとき、室 内ユニットアドレスの表示は「3」のままです。) ④-3「セット」ボタンを挿します。

<u>米</u> 光 10 00 H 1000


-30-

-29-



-32-





(※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。) 点検ボタンを押した後、1分以上経過してもリモコン操作を受け付けな い場合は、アドレス設定を誤っていることが考えられます。 この場合、再度自動アドレス設定を行なっていますので、約5分後に設定変更をやり直してください。 [点後] ボタンを押すと、表示が消え、右図のように通常停止状態となり ⑦変更内容を確認したら[点検]ポタンを押します。(設定が確定します。)

-31-

三 ()

学

松品

14 # 50 #

0.02

上記設定が終了したら、「室内ユニット選択」ポタンを押して設定変更した室内ユニットを選択し、設定温度の「ム」/「マ」ポタンで項目コード141、141、と順に指定し、変更内容を確認してください。

3その他に変更する室内ユニットがある場合は、続けて手順②~⑤を繰り

返し、設定変更を行ないます。

®-3「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。

⑤-2 タイマー時間の「△]/「∇」ボタンで、設定データ「0001」→

「0002」にします。 (設定データ「親機:0001」「子機:0002」)

⑤−1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「14」を指定します。

(項目コード「14]: グループアドレス)

⑤グループアドレスの設定

50.00

S

I取消」ボタンを押すと、今までに設定した内容をクリアできます。 (この場合は手順②からやり直しとなります。)

(3-3-1) →変更後: (2-2-2)

変更前:

アドレス変更確認

エバ

כס





「保証書」には必ず所定の事項(*印箇所)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。 「保証書」、「取扱説明書」と、この「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。

「取扱説明書]の内容を十分ご説明のうえ、引渡しをお願いします。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336番地





·据付 搬入

室内ユニットと室外ユニットの組合せご確認

室内ユニットと室外ユニットの組合せは下表に示す通りですのでに確認ください。

表-1 製品組合社表 ■ 室内ユニットと室外ユニットの組合せ表

室外ユニット	ROP-AP2241HT, AP2242HT	ROP-AP2801HT, AP2802HT	ROP-AP2241HT x 2, AP2242HT x 2	ROP-AP2801HT x 2, AP2802HT x 2	ROP-AP2241HT x 3, AP2242HT x 3	ROP-AP2801HT x 3, AP2802HT x 3
室内ユニット	RDA-AP2241UHUHN	RDA-AP2801UH,UHN	RDA-AP4501UH	RDA-AP5601UH	RDA-AP6301UH	RDA-AP8001UH

外形口讯

网-1 外形寸法図

RDA-AP2241UHN、AP2801UHN:ファンインバータ駆動

	<u> </u>	\$222537HHMD	
200 000	86.55 80.00	15 54	9
(2955944A)	880 (ビッチ220)	1170	
250 e0	28 88 88 88 88 88	51	00
11. ユニットの利服には、単ケ形ジサビススペースを 研りてくたをい。 (ma)	200. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.		2. 工程が認知は、ドレン設置基準の回避を知ります。 ドレン設置等をも他的回来要する場合は、認知でプラクを 反対的に実置を手を 、

 $\frac{1}{\omega}$ 16 9 22 24 24

試運転前の確認

故障診断 心田制御

試運転...

電気配線図.

電気配線

9

Ø

搬入・据付について、

送風機の調整 送風機の特性

Ø26THERE

スイッチホックス下面

1881 TEN

20-04.2礼 ドレン配管15括ロ(注2) PS25Aオネシ(高明) 到がコイル(別表品)提供日 2-eStフックアフト(高明) 冷却活動を移転口 612.7(ネラギ、英朝) ※私力ス製管発売口 625.4(ネラギ、南朝)

(064.52)

西田田

840 (7525842)

田田田

191

左側面図

も利用区

新冷媒(R410A)機種

東芝パッケージエアコン〈天井埋込ダクト形〉

TOSHIBA 据付説明書

RDA-AP2801UH/UHN RDA-AP2241UH/UHN 〈室内ユニット〉

RDA-AP4501UH RDA-AP5601UH RDA-AP6301UH

RDA-AP8001UH 組み合せ電外機はカタログをご覧ください。

お知らす

・このエアコンはオゾン層を破壊しない IHC 系治媒(R410A)を使用しています。 ・本説明書は室のユニット側の路位工事方法を記載してあります。 ・室外機の据え付けは、室外機に対域している路付説明書に従ってください。 ・この室内ユニットは新治媒(R410A)用です。室外機は必ず新治媒(R410A)用と組み合わせてください。

40HVA022-01UI












表-2 標準付属品内訳(個数)

(7/8") (1/2") (7/8" – 1")	4	RDA-AP	RDA-AP	RDA-AP
歌放射線書		2241UH/UHN 2801UH/UHN	4501UH, 5601UH	6301UH, 8001UH
海内財産事業を対するのでは、 ・ 実証事業を対するのでは、 ・ 大阪政力をのでは、 ・ 大阪政党を用工しが、 ・ 大阪ガスの等用工しが、 ・ 大阪ガスの等用工しが、 ・ 大阪ガスの等用質をソフット (## 68 #	1		-
保証書 冷媒ガス記憶用エルボ 冷媒が及び管用エルボ 冷媒液配管用エルボ 冷媒液配管用エルボ 冷媒次乙配管用異径ソケット (#B93	-	-	-
冷媒ガス配管用エルボ 冷媒換配管用エルボ 治媒ガス配管用異径ソケット (*	-	-	-
冷媒液配管用エルボ 冷媒ガス配管用異径ソケット (_	-	,	1
治媒ガス配管用異径ソケット(1	1	-
		٦	2	ო
/ お譲打ス配着用ストワードチューブ (7/8")	f-c4		2	m
8 ドレン配管接続用ニップル		PS25A x 1	PS32A x 1	PS32A x 1

表-3 製品仕様表

横種	RDA-	AP2241UHN	AP2801UHN	AP2241UH	AP2801UH	RDA- AP2241UHN AP2801UHN AP2241UH AP2801UH AP4501UH	AP5601UH	AP6301UH	AP8001UH
-000 1 ··· KR844-988	9		AP2801HT	AP2241HT	AP2801HT	AP2241HT x 2	AP2241HT AP2801HT AP2241HT AP2801HT AP2241HT×2 AP2801HT×2 AP2801HT×3 AP2801HT×3	AP2241HT x 3	AP2801HT x 3
#00 E #24 - 2	2		AP2802HT	AP2242HT	AP2802HT	AP2242HT x 2	AP2242HT AP2802HT AP2242HT AP2802HT AP2242HT x 2 AP2802HT x 2 AP2842HT x 3 AP2802HT x 3	AP2242HT x 3	AP2802HT x 3
運転質量 (Kg)	(g)	8	8	92	8	190	205	255	275
数织					æ	R410A		1	
米回米		シロッコファン(直結駆動)	ン(直結駆動)			47ロベロぐ	シロッコファン(ベルト駆動)		
	√)/≅	56	70	56	2	8	145	154	192
風量(m³/min)	類	70	87	22	87	140	170	210	255
	農大	84	104	84	104	170	200	230	288
標準ファンモータ出力 (kW)	出力(KW)	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	5.5
冷煤配管接続	號				35	ろう付接続			
カス側接続径 (mm)	径 (mm)				Þ	φ25.4			
(ww) 瑟瓣赛順聚	径 (mm)				Þ	412.7			
トレン四等技能口	口機器		PT254	PT25Aオネシ			DT32	DT324オスペン	

「このようなよう」 治媒配管用エルボ、異径ソケット等はビニーに換に入れ、ドレンパンの上にのっています。

譺

- コニットは梱包したままの状態で据付場所に搬入してください。
- ・ワイヤ掛けをする場合には、ユニットの天吊金具を利用してください。パネルとワイヤの間に毛布やふとんをはさみ、パネルの損傷を防いてください。



- (注) このユニットは睾丸指が用として設計されています。ユニットが直接風雨にさらされる場所への指付はさけてください。また、据付は配管・ダクト工事および電気配線工事に支障のない場所を進んでください。
- ・コニットを据付場所に搬入したら監協し、輸送中の傷の有無、および付属品の点検をしてください。
- コニットの掲付工事を始める前に掲付面積とサービススペースがあることを確認してください。(図-1参照)
- (共) 昭売職気 にータあるいは加禁コイル組込みの場合、どわのかー方の画面にエータ組込みスペースが受験です。スペースの対話は、図-1 の外形は法図のサービススペースを参照してください。

点検パネルの取外し

コニットはできるだけ水平になるように調整してください。(コニット全長に対して高低差が±10mm 以内) この水平度が保たれないとドレンの水はけが悪くなります。

・天井またはハリにユニットの運転質量を支えるに十分な強度があることを確認してください。


ユニットの据付は図-2のように、吊ボルト類を現地手配の上施工してください。

必<u>顕繊閣係の点核と調整(PDA-AP****U-N型)</u> 点核パネル A(スイッチボックスカパー)を取り外して、インパータの▲▼ボダンにより送風凝回転数の調整 を行なうことができます。

電気配線とスイッチボックスの点検 点検パネル A(スイッチボックスカバー)を取り外して、亀源配線、操作回路の結線及びスイッチボックスの 点検を行なうことができます。

スイッチボックスは、取り付けてあるサイドパネルと共に、ヒンジにより開閉することができます。スイッチボックスを手前側に開けることにより、ベルトの点検を行なうことができます。 ベルトの点様(RDA-AP****UH型)

ドレンパンの点検 点検パネルBを取り外して配管部品とドレンパンの点検を行なうことができます。




-10-








図―4 冷媒配管接続及び渡り配線接続

RDA-AP4501UH,5601UH の協合 RDA-AP2241UH/UHN,2801UH/UHN の協合









RDA-AP6301UH,8001UH の協印

てあります。室外ユニットとの連絡配管を行なう直前まで、キャップは外さないようにしてください。連絡 コニットの治媒回路には水分、ごみ等の侵入を防ぐため、窒素ガスを大気圧より少し高い圧力でチャージレ 配管はロー付けにより接続してください。

ロー付けの殿は次に示す事柄に注意して行なってください。

① キャップを外した後はできるだけ速やかに室外機との連絡配管を行なってください。② 配管ロー付け作業中は、必ず窒素ガスあるいは炭酸ガスを通しながら行なってください。また、配管中に異物が混入しないように注意してください。

ダクト接続

名気ダクトの接続

給気ダクトは送風機の回転方向を考慮し、抵抗の少ない施工を行ない、ユニットにダクトの重みがかからない機にダクトを支持固定してください。また振動を防止する為にキャンバス総手を使用してください。

*ノ*ターンダクトの接続 レターンダクトはユニットにダクトの重みがかからない様にダクトを支持固定してください。また振動を防 止する為にキャンバス継手を使用してください。

エアフィルタの取付

ダクトを施工する際には、ダクトにエアフィルタ(現地手配)を取り付けてください。

-12-

ESSENO.1 ENTENO3 1 0 100

室内コニット û

(注)ドレントラップを設けないた、ドレン配管から空気を吸い込みドレンパンにたまった水をはお上げて、水もれの原因となります。

図-3 ドレン配節

・施工上、ドレン配管の下の勾配が取れない場合は、別売品のドレンアップキット(RDA-AP2241型、2801

型に対応)を取り付けてください。

ドレン配管のユニット付近や屋内部分には、結構的止のための保温を施してください。

記答に勾配を持たせて 室内部分は程温をしてください。 3

治媒配管

- 治媒配管の設計は、その配管距離、コニットの位置関係を考慮して決定してください。 治媒配管の設計
- 許容配管長さ及び治媒追加量については、室外ユニットの据付説明書を参照してください。
- 5601UH)となっています。室内基板も同様にNo.1、No.2、No.3 系統用に分かれています。室内機、室 接続してください。また、各系統の室内基板の位置は、電気配線図(P22)の機器配置図を参照してください。 ● 窒内聚交換器は上側から順に No.1、No.2、No.3 条統(6301UH, 8001UH)、No.1、No.2 条統(4501UH, 外機の渡り配管及び渡り配線は、図-4の「冷媒配管接続及び渡り配線接続」を参照して間違いのないように 注)室内基板と室外基板の渡り配線及び、室内機と室外機の治煤配管の接続が正しく行なわれていない場合、 正常な運転を行なうことができません。

-11-

・ドレン配管には図-3 に示すようにトラップを設けてください。なおトラップは掃除ができる構造にしてくだ

ドレン配管は排水溝に向かって 1/25~1/50 の下り勾配をつけてください。

P9 の製品仕様表を参照ください。

ドフン 配管はコニットのドフン 四管 披続 ロカ同い 管サイズ で酌管 フトヘだみご。 ドフン 配管 被続 ロサイズ は

ドレン配御

65mmH± 50mmH±





- その状態で、インバータの操作パネルの ▲ (アップキー) を2回押すと"C XX"の表示に切替わのま ٥i
- "C XX"の"XX"の数字が"C 80"以下であることを確認してください。

80を超える場合 (インバータの過負荷運転防止の為、出力周波数変更が必要です)

ENT L Ŋ STOP MOM ~ O **>** 4

ダクトが短い現場や、設定周波数を上げた場合 は、電流値が大きくなり易いため、必ずご確認 願います。 運転中の電流値は、現場のダクト系統の長さ (静圧) により変わります。

工場出荷時設定周波数(標準風量時で機外静圧 約 100Pa 確保できます)

RDA-AP2801UHN

*通常のダクト長(機外静圧 約 100Pa)の場合は、工場出荷時の設定周波数で運転可能です。ダクト系

(インパータ型式 VF-S9 の場合) コニット納入時インパー夕設定

_	0	-	8	-	-
おまかせトルクアップ	運転指令:端子台	周波数指令:操作パネル	最高周波数	瞬停ノンストップ	まろやか制御
AU2	CNOP	FNOd	ЬH	F302	F312
		おまかせトルクアップ 運転指令:端子台	おまかせトルクアップ 運転指令:端子台 周波数指令:操作パネル	おまかせトルクアップ 運転指令:端子台 周波数指令:操作パネル 最高周波数	おまかせトルクアップ 運転指令: 端子台 周波数指令: 操作パネル 最高周波数 瞬停ノンストップ

16ペー%へ

ſſ

-15-

インバータの過負荷運転防止の為、以下の確認をお願いします

- 1. 運転中に、"MON"(モニターキー)を何回か押すと、表示が"Fr-F"に切替わります。
- す。("XX"部は、インバータ定格電流に対する負荷電流の割合を示します。)

80以下の場合

ന്

確認後、"MON"(モニターキー)を押すと、元の周波数表示に戻り確認終了。

"MON"(モニターキー)を押すと、元の周波数表示に戻ります。 周波数表示の状態で、▼ (ダウンキー)を押し、出力周波数を下げて、"ENT"(エンターキー)を押して設定を確定します。再度、上記1に戻り、"C 80"以下であることを確認してください。

表示器 RUN

く参考データン

35.5Hz (約 1010rpm) 38.8Hz (約 1170rpm) RDA-AP2241UHN

統の静圧が極端に少ない場合や、多い場合のみ周波数の調整を行なってください。

_						
設定値	_	0	-	8	-	_
機能	おまかせトルクアップ	運転指令:端子台	周波数指令:操作パネル	最高周波数	瞬停ノンストップ	来ろやか制御
タイトル	AU2	CNOd	FNOd	НЬ	F302	F312

-14-

"出力周波数の変更"以外の設定は変更しないでください。変更すると、撤器が故障したり、ファンの回転数が高回転となり危険です。

*主電源を切った場合にもリセットが働きます。

リセットしてください。

*その他のエラーが発生した際にも、原因を取り除いた後に、"STOP" (ストップキー)を2回続けて押して

約 1 分後に"STOP" (ストップキー) を2回簿けて押してインバータをリセットしてください。

"MON"(モニターキー)を3回押して、表示項目を周波数表示に切り替える。

出力周波数の設定を下げ"ENT"(エンターキー)を押して確定する。

"MON" (モニターキー) を1回押してエラー表示にする。

トリップした場合の対応

送風機は、付属のインバータの設定により、任意の回転数に調整することができます。 インバータの操作パネルの ▲(アップキー)、▼(ダウンキー)を押すことにより、出力周波数を調整し"ENT" (エンターキー)を押して設定を確定します。出力周波数と送風機回転数の関係は、下図の様になります。(運転状態により±20rpm 程度変動します。)出力周波数は、通常 40hz 以下で使用願います。

AP2241UHN · AP2801UHN 型

※三機の

表示器

表示器

送風機回転数

1800 1700

▼ MON ENT

STOP

RUN

0

35.

インパータ媒体パネル

8 53

೫ 22 注:表示器に数字(現在の周波数)が表示されていない場合は、"MON"(モニターキー)を押して、表示項目 回転数が低すぎると、正常な運転を続けることができませんので、送風機特性グラフを参照して、使用範囲内

を切り替えてから周波数を設定してください

の風量に調整してください。

回転数を上げすぎると過負荷運転になり、インバータの保護が働きトリップします。(エラーコード "OL2"

が次表に示す最小値以上、最大値以下となるようにベルトの張りを調整してください。ベルトの張りが適正 ベルトに張りを与え、2~3分運転してからスパンの中央部に荷重をかけ、8 (mm)たわんだ時の荷置 Td(kg)

納入後は初期伸びが発生しますので据付後 1ヶ月で再度張りの調整を行なってください。

ベルトには伸びが発生するので定期的に調整を行なってください。

でないと、送風量の低下や異常振動の原因となります。

3ペルトの張り閲整

表―4 標準電動機プーリ、送風機プーリ、A ベルトー覧表

たわみ (& mm)

出荷時回転数 (r.p.m)

新西斯斯 (mm)

トイントサイ × X X





AP2241UH・AP2801UH・AP4501UH・AP5601UH・AP6301UH・AP8001UH型


1.固定プーリによる回転数の変更


天井埋込ダクト型では固定プーリを使用しています。送風機の回転数を変更する場合は、下記の通りおこなっ てください。次式により送風用電動機プーリの径を計算し現地で調達してください。

送風機プーリ有効径(mm)×送風機回転数 送風用電動機プー!J有効径(mm) = -

プーリを交換(一般には送風機用電動機プーリ)する場合上記の軸間距離を参考にしておこなってください。 送風用電動機回転数(r.p.m)

d:電動機プーリ有効怪 (mm) (mm) $(D-q)^2$ 4 4 Vベルト長さ決定 L=2A+1.57(D+d)+-D: 送風機プーリ有効径 (mm) しを25.4で割ってインチ長さを求めます。 A: 軸間距離 (mm)






RDA-AP4501~AP8001UH

RDA-AP2241~AP2801UH

2プーンの特出し

モータプーリとファンプーリは一直線上に配置してください。2 つのプーリの側面に定規を当てることによっ プーリの芯出しが不完全だとVベルトの寿命が落しく減少したり、余分な動力が消費されます。 図-6 ベルトの張り て容易に芯出しが行なえます。

図~7 光函機存在 RDA-AP2241UHN、AP2801UHN:ファンインバータ駆動



注)馬力アップは工場オプションのみとなります。

-15-

0


-16-

図―5 プーリの特出し

3.1 据付説明書(室内機)














ωſ ტ ლ@ 三相200V 50/60Hz m @ RDA-AP2241UH/UHN、2801UH/UHN の場合 三福200V 50/60Hz O

1.回は第子校を行します。 2接線は、現場局線を示します。 3単外機、壁内盤の応貨局線図は、各々の機構の配線図を参照してください。 劍

電気配線

電源電圧は定格電圧の±10%以内を守ってください。不適切な電圧で運転しますと故障の原因となり、保

電気配線の注意事項

証の対象とはなりません。

等のコニットと写外コニットには別々の電流が必要です。 撃社提出の仕様表・配線図を参照してください。 設置場所によっては漏電遮断器の取付けが必要となります。漏電遮断器は電気設備技術基準第 41 条および第 177 条により、設置基準が定められています。漏電遮断器を取付けていないと感電の原因になることが

ユニット間の配線を正しく行なってください。誤配線しますと改運の原因となります。 配線は必ず所轄の電力会社の路規定および電気設備技術基準(内線規定)に従ってください。

室外機側の漏電遮断器は、室外機の系統別にそれぞれ接続してください。

室内・室外ユニットとも必ずアース線を取り付けてください。

接地工事は、法律により D 種接地工事が必要です。アース端子より電気設備技術基準、均線規定など関係 法規に従って施工してください。ガス管や水道管へのアース接続はしないでください。アースが不完全な場合は、影電の原因になることがあります。

あります

RDA-AP****UH 型の場合、スイッチボックスは取付けてあるサイドパネルと共にヒンジにより開閉することができます。(ベルト点検用)電源配線を行なう場合は、スイッチボックスの開閉ができるように電源配線等をスイッチボックス付近で固定せず、たるみを持たせてください。

室内ユニットの電気配線

い。交錯すると正常な運転ができません。

図-8の配線結線図に従って配線を行なってください。この空間機は、1つ(2241UH/UHN,2801UH/UHN) 又は2つ(4501UH/UHN,5601UH/UHN)、又は3つ(6301UH/UHN,8001UH/UHN)の治療サイクル になっています。2 コ以上のユニットの場合、室内機及び室外機の配管と配線は絶対に交錯しないでくださ

室内外連絡配線およびコントロールパネル間の配絡


図-8 配線結線図

室外機・室内機関の渡り配線は、図-8 の配線結線図にしたがい配線を行なってください。また、操作配線は動力線から難して施工してください。電気ヒータを組込む場合は、別売品の取扱説明書に従ってください。 表-5 の電気配線仕様表に従って電源電線接続は、スイッチボックスの電源端子 R, S, T に接続してください。

3.1 据付説明書(室内機)







		表一5 電気配線仕様	線仕様		
室内コニット形名		AP2241 IHN	RDA-	AP28041 IHN	RDA-
室内ファン駆動方式		インバータ	ベルト	インバータ	メルト
モータ出力	(KW)	1,5	1,5	1,5	2.2
スイッチ容量	3	15	15	15	30
ヒューズ容量	3	15	15	5	20
電源トランス容量	(KVA)	3,5	3.5	3,5	4.8
オーバロード設定値	3	6,5	6.5	6.5	9.5
	(A)	15	15	15	15
	感度電消(mA)	90	30	30	30
000000000000000000000000000000000000000	20m以下の場合	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm	単線 1.6mm
A・高速的機の機が入の	50m以下の場合	単線 2.0mm	単線 2.0mm	単線 2,0mm	燃線 5.5mm²
Bアース線の最小太さ		単線 41.6mm	単線Φ1.6mm	単線φ1.6mm	単線φ1.6mm
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	70m以下の場合	単線 ø 1.6mm	単線φ1.6mm	単線 φ 1.6mm	単線 φ 1.6mm
○王7/徳一王P3ユーツ L	*120m以下の場合	撚線 3.5mm²	蒸線 3.5mm²	撚線 3.5mm²	燃線 3.5mm²
D:リモコン配線(VCTF)		0,5 mm²~2.0 mm²	0.5 mm²~2.0 mm²	0,5 mm²~2,0 mm²	0.5 mm²~2.0 mm²

室内ファン駆動方式		ベルト	バルト	スピア	ベルト
モータ出力	(KW)	2.2	3.7	3.7	5.5
スイッチ容量	₹	30	30	30	09
ヒューズ容量	3	20	30	တ္တ	20
電源トランス容量	(KVA)	4.8	7,5	7,5	11.3
オーバロード設定値	₹	9.5	15	15	21
	松 (A)	15	30	တ္ထ	20
海电池图记	感度電消(mA)	30	30	တ္တ	18
	20m 以下の場合	単線 1.6mm	単線 2,0mm	単線 2.0mm	紫線 5.5mm²
A. 種類に自己表ののです。	50m以下の場合	蒸線 5.5mm²	撚線 8.0mm²	撚線 8.0mm²	燃線 14mm²
Bアース線の最小太さ		単線 φ 1.6mm	単線 42.0mm	単線 42.0mm	蒸線 5.5mm ²
1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	70m以下の場合	単線φ1.6mm	単線φ1.6mm	単線 d 1.6mm	単線 φ 1.6mm
という世界が出る	*120m以下の場合	紫線 3.5mm²	紫線 3.5mm²	撚線 3.5mm²	蒸線 3.5mm²
D:リモコン配線NCTF)		0,5 mm²~2,0 mm²	0.5 mm²~2.0 mm² 0.5 mm²~2.0 mm²	0,5 mm²~2,0 mm²	0,5 mm²~2,0 mm² 0.5 mm²~2,0 mm²

	設定値[A]	6.5	9.5	15	21	
	サーマル		は無事が持つ	ム米コ原子の		
o)Ao	補助接点構成	7	IdMT	4045NF	I DIAL	
表-6 電磁開閉器	主回路・操作回路					
	Ħ					
	適用モータ					
	定格容量(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	

-21-

3.1 据付説明書(室内機)





ユニット電源を試運転前に最低 12 時間以上入れつづけて、クランクケースヒータによる

冷凍機油の加熱を行なってください。

運転前点検

試運転前には、必ず次の項目を点検し、正常な試運転を行なってください。


- a. 冷媒配管の接続および保温に誤りはないか確認してください。
- b. 電気配線系統の機器の配置および配線接続にゆるみはないか確認してください。
 - c. 室内ユニットのドレン配管の施工はよいか確認してください。
- 4. 室内側送風機のプーリ芯出し、ベルトの張りが適切であることを確認してください。(****UH型)
- e. 室内ユニットのインバータの設定はよいか確認してください。(***UHN型) f. 室内ユニットのパネルはしっかり取り付けられているか確認してください。
- g. 室外ユニット(圧綿機)のサービス/バルブは全開になっているか確認してください。
- h. 電源を入れる前に、電源端子板とアース間を 500V メガで計って 1MΩ以上であることを確認します。 1MΩ未満のときは運転しないでください。

ユニット通電が12時間前からであり、圧縮機底部がヒータにて加熱されていることを確認してください。 注)電磁接触器を押して強制的に試運転することは絶対にやめてください。保護装置が作動しないため大変危険

の確認手順に従って、冷媒配管と渡り配線の接続先に誤りがないが確認しながら系統別に試運転を行なってくだ 試運転前の点検が完了したら、以下に示す試運転操作手順に従って試運転を行なってください。 室外機が2系統 以上の機種(4501UH、5601UH、6301UH、8001UH)の場合は、以下に示す「室内外渡り誤配線確認方法」 さい。 室外機が1 系統の機種(2241UH/UN、2801UH/UHN)については、試運転操作手顧(P26)に従って試 室温がサーモ OFF するような条件では、以下に示す試運転操作手順にて強制運転ができます。 強制運転は、連続運転を防止するため、運転を60分経過すると試運転を解除し停止します。 注)強制運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。 運転を行なってください。また、試運転は記録をとりながら進めてください。

-24-

52FR SIFR ē E PERMIT 2 五元品牌 CONTRACTOR STORY CONTRACTOR 29,198 2000




設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ

RDA-AP4501UH, AP5601UH





[室外機が2系統以上の機種の室内外渡り誤配線確認方法]



: 室内基板と室外基板の渡り配線及び冷煤配管の接続が正しく行なわれていない場合、正常な運転を行なうこ

室内熱交換器は上側から順に No.1、No.3、No.3 系統(6301UH、8001UH)、No.1、No.2 系統(4501UH、5601UH)となっています。室内基板も同様に No.1、No.2、No.3 系統用に分かれています。各系統の睾内基 阪の位置は、電気配線図の機器配置図を参照してください。

(確認手順) (例として室外機3台連結(6301UH、8001UH)の場合)

①ます、冷燥配管が上図の様に正しく接続されているか確認を行ないます。 ②室外機、室内機のすべての元電源を ON として室内機のアドレスを確定させます。この際、自動アドレス設定が行なわれ、設定終了まで約 5 分かかります。この間、リモコン操作は受け付けません。 ②次に、室外機 No.2、No.3 の元電源を OFF とします。 ④室内重板 No.1 の赤色 LED が2 國所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.2 および No.3 の工程の主任の が2 超れていているか確認してください。この際、室内基板 No.2 および No.3 の上D は高れいません。主た、室外機 No.2、No.3 の元電源を OFF としてから、約 5 分間、リモコン操作は受け付けません。約 5 分間、リモコン操作は受け付けません。約 5 分配、次の⑤の操作を行なってください。

⑤No.1 系統の試運転が終了したら、室内機及び室外機 No.2 の示電源を ON とし、室外機 No.1、No.3 の元電 源を OFF とします。また、室外機 No.1、No.3 の元電源を OFF としてから、約 5 分間、リモコン操作は受 気熱交換器 No.1 と室外機 No.1 の冷媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください。

80の状態で、試運転を行ないます。次ページの試運転操作手順を参照して No.2 系統のみ試運転を行ない、空 ⑦室内基板 No.2 の赤色 LED が2箇所点灯しているか確認してください。この際、室内基板 No.1 および No.3 け付けません。約5分経過した後、次の⑦の操作を行なってください。 のLED は点灯しません。

気熱交換器 No.2 と室外機 No.2 の治媒配管が正しく接続されているが確認を行なってください。 ⑤No.2 系統の試運転が終了したら、室内機及び室外機 No.3 の元職等を ON とし、室外機 No.1、No.2 の元職 原を OFF とします。また、室内機 Mo.1、No.2 の元職等を OFF としてから、約 5分間、リモコン操作は受 原を OFF とします。また、室内機 No.1、No.2 の元職等を OFF としてから、約 5分間、リモコン操作は受 Iガロません。約 5分経過した後、次の⑩の操作を行なってください。 ③室の基板 No.3 の赤色 LED か2 箇所試りているが確認してください。この際、室内基板 No.1 および No.2


D®の状態で、試運転を行ないます。次ページの試運転操作手順を参照して No.3 系統のみ試運転を行ない、空 気熱交換器 No.3 と室外機 No.3 の冷媒配管が正しく接続されているか確認を行なってください。

注)室外機2台連結の場合(4501UH、5601UH)も3台連結の場合と同様の手順で確認を行なってください。

試運転操作手順

- ①「点検」ボタンを4秒以上押すと、しばらくして表示部に[試運転]と表示されます。 試運転中は表示部に[試運転]と表示されています。

 - ②「運転/停止」ボタンを押します。
- ③「運転切換」ボタンで、運転モードを「冷磨」か「暖磨」にしてください。
 - ・[治廃]/[暖房]モード以外では使用しないでください。
- ・[試運転]中は、温度調節はできません。
- ・異常検出は、通常通り行ないます。
- ④ 室内送風機の回転方向を点検してください。逆回転のときはユニット艦源を切り、3相のうち2相を入れ かえてください。
- ⑤ 送風運転により、ダクト系の送風量を正しく調整してください。
- ◎ 試運転が終了したら、「運転/停止」ボタンを押して運転を停止してください。 (表示部の表示が手順①と同じになります。
- ② 運転を停止させたら、「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります 点検ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。



(室外ファン高静圧設定)

室外送風機へ吹出しダクトを設置する場合に設定します,

- ・この設定により、機外静圧 30Pa(3mmAq)までのダクト設置が可能なように風量を設定します。
 - ダクト抵抗が 15Pa(1.5mmAq)を超える吹出しダクト

30Pa(3mmAq)以下を設置する場合には、本設定を必ず実施してください。

室外機制御基板上のディップスイッチ SW10 のピット2を ON にしてください。



高静圧設定時

化有品

-27-





既設の電源設備で、電源配線径が標準仕様より小さい場合、このスイッチを設定することで、電流をセーブし、 既設電源配線の流用を可能にします (パワーセーブ設定)

運転電流値の上限を制限し、表一7の電源設備に対応できます。

	設定時	8mm ²	22mm²	90	20
時配線サイス	出荷晤	14mm ²	38mm²	60	09
表ー7 パワーセーブ時配線サイズ	対応する電源配線径	20m以下	20m 超~50m 以下	手元スイッチ(A)	ピューズ(A)
	侵权	50 60 ENEX	电流铝橡件	手	, L

(出荷時を基準とした時の、能力比率で示してあります。) このとき、冷暖房能力は、表一8のようになります。

5能力比率	設定時	100%
パワーセーブ時	出荷時	東晋
表—8		冷磨能力


100%


標

暖房能力

室外機制御基板上のディップスイッチ SWO7 のピット3を ON にしてください。 806 斯舞

Û この場合、暖房能力が低下する場合があります。





室外機制御基板のスイッチ配置

(治國欧出防止制御)

標準仕様では、除霜運転時及び暖房運転開始時にもファンが常時運転を行ないますが、リレー[52FX]が接続 5301UH、8001UHについては、全ての系統の室外機が同時に除霜運転を行なった場合に限り、除霜運転中 されているコネクタ CNO32 を室内基板から外すことにより「P22,23 電気配線図参照)、除霜運転時及び暖房 運転開始時のファンの運転を止めることができます。(冷風吹出防止)ただし、4501UH、5601UH、 のファンの運転を停止し、それ以外の場合ではファンの運転は停止しません。

故障診断

確認と点検

- エアコンに不具合が発生した場合、右図のようにリモコン表示部
 - に点検コードと室内ユニット No が表示されます。
- 点検コードは、運転中にのみ表示されます
- ・ 表示が消えてしまった場合は、下記の「故障履歴」に従って操作し 編踏してくだない。

不異合が発生している 室内ユニット No þ 小り上げ

故障ユニット(故障系統)位置の特定

[室内機が1台の場合(室外機が2系統以上)の故障系統の特定方法]

室外機が2系統以上の機種(45010H,56010H,63010H,80010H)の場合、下記の方法により、異常が生じ ている系統を特定してください。

① リモコンで故障系統のユニット No を確認します。確認方法については、上記「確認と点検」を参照してくだ

0

- <u>室外機 No.2、No.3 の元電源を OFF としてから、約5分間、リモコン操作は受け付けません。約5分経過した後、運転操作を行なってください。No.1 系統に異常がなければリモコンに点検コードは表示されず、</u> 正常な運転を開始します。No.1 系統に異常がある場合は、リモコンに点検コードが表示されます。室内基 さい。次に、②の操作で故障系統の室外機と室内基板を特定します。 室外機No.2と室外機No.3(63010H,8001)Hの場合)の電源を落とし、No.1系統のみ運転を行ないます
- 板は電源 ON の場合、赤色 LED が2 個点灯しますので、各条紙の室内基板がどれかを確認してください。 No.1 系統に異常が無い場合は、No.2 系統、No.3 系統 (8301 NH8001 NH の場合)の順に②と同様の手順 で故障系統の確認を行なってください。 <u></u>

手順により、異常が発生している室内機の特定を行なってください。特定された室内機が 4501UH,5601UH,6301UH,8001UH のいずれかであった場合は、上記の方法により異常が生じている系

はじめに、異常が生じている室内機の特定を行ないます。リモコンに表示された異常発生中の系統及び室内ユニット No を使用して、【室内ユニット No は分かるが、その室内ユニット本体の位置を知りたいとき】(P35)の

【室内機が複数台で、グループ制御を行なっている場合の故障系統の特定方法】

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされま す。)運転および停止状態のどちらからでも確認できます。

故障履歴の確認

[故障履歴確認手順]

①「セット」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が下図のように表示されます。 表示部に「サービスチェック」が表示されると、故障履歴モー

ドに入ったことを示します

- ・項目コード[01]が表示。
- 一番新しい点検コードを[点検]に表示。

4-62413

٩

- ・不具合が発生した室内ユニット No が表示。
- 設定温度の「△/▽」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 **(**)

-29-





な:この時は自動的に自動アドレスモードへ移行します。

その他の故障の原因と対策

投障の内容	展	搬技
	インバータの設定不良。(***UHN型) 納入時の設定に直す。	納入時の設定に直す。
送風機が回転しない。	▽ へん ト 切 た。 (*** ○ +型)	ベルトを交換する。
	過負荷保護装置が働いている。	過負荷の原因を取り除く。
	▽~ベルトのゆるみ。(***∪1型)	張りを調整する。
風量が少ない。	エアフィルタの目詰まり。	洗浄する。
	送風機回転数が低い。(***UHN型)	インバータ出力周波数を調整する。
においがする。	▽ へ	張りを調整する。
送風機回りのガラガラ音。	ベアリング。(***UH型)	交換する。
送風機回りのキューキュー音。	▽~ ハントのゆるみ。 (***∪ 上型)	張りを調整する。
冷房(または暖房)能力の低下。	風量が少ない。	ダクト系および送風機を点検する。

-30-

エアコンの状態	通転機	全停止	自動復帰	自動復帰	自動復帰	松	自動後帰	自動復帰	自動復帰	自動復帰	全停止	全停止	運転継続	自動復帰	自動復帰	全停止	全停止
点検箇所と故障内容	リモコンの誤設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	変り線、室内 PC 板、リモコン…室内ユニットから信号が受信できない場合	リモコン、通信アダプタ、室内 PC 板…リモコン及び通信アダプタから通信 が無い場合	逡り線、室内 PC 板、室外 PC 板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	室内アドレス誤設定…自分と同じアドレスを検出した場合	リモコンアドレス誤設定…2リモコン制御で2台とも親に設定した場合 (*注:室内親は警報停止、子は運転継続)	壁内 BC 核…メイソ-モータ-マイコン間の MCU 間通信が興発の場合	室内 PC 板…室内親子間の定期通信ができない場合	熱交センサ(TCJ)、室内PC 板…熱交センサ(TCJ)のオープン・ショートを検 出した場合	数交センサ(IC)、室内 PC 板…熱交センサ(IC)のオープン・ショートを検出した場合	室外温度センサ(ID)、室外 PC 板…吐出湿度センサのオープン・ショートを 核出した場合	盤外調整センサ(TETS)、窒外 BC 板…繋交望度センサのオープン・ショートを後出した場合	室外温度センサITO)、室外 PC 板…室外気温センサのオープン・ショートを 検出した場合	吸込温度センサ仟A、室内PC板…窒温センサ仟Aのオープン・ショートを 校出した場合	窒内 PC 板···E2PROM 異常の場合	電流技出回路、電源電圧…電流レリース制御にて min-Hz 到達時、直流勧磁 以降の短絡電流(Ido) 技出など	コンブ回路…コンプレッサのロックを検出した場合
一班	りモコン	リモコン	器	室内	超分	リモコン	超	整份	强	器	超外	室外	室外	整	图	室外	室外
代表故障箇所	リモコン親なし	リモコン通信異称	室内やリモコン間 定期通信エラー	室内外シリアル異常 IPDU-CDB 間通信異常	室内アドレス重複か	リモコン親重復	CPU問題高異常	室内ユニット親子間 定期通信エラー	室内コニット 熱交センサ(TCJ)異常	室内コニット 熱交センサ(TO)異常	室外機 吐出温度センサ(TD)異常	室外機 温度センサ(TETS)異常	室外機 外気温センサ異常	室内ユニット 吸込温度センサ(TA)異常	室内ユニット 他の室内基板異常	室外機 コンププレークダウン	室外機 コンプロック
表示	E01	E02	EO3	E04	E08	E03	E10	E18	704	F02	704	F06	F08	F10	F29	H01	H02

・「項目コード」に合わせて、不具合が発生した室内ユニットNoが表示。 注「取消」ボタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。

③確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。

*o~ ... \$ C. 1825

項目コードは、項目コード[01](最新)⇒項目コード[04](一番古い)を示します。

・[項目コード]に合わせて、順次点検コードを[点検]に表示。







房の検出温度を上げることができます。 また、サーキュレータなどを利用し、天井付近の温かい空気を循環させてください。 基本操作手類(①→②→③→④→⑤→⑤)に従って操作します。 ● 手順②の項目コードはじの言名指定します。 ● 手順④の設定コードは、下表から設定する検出温度シフト値の設定データを選択します。

[暖房効率をよりよくするために]

設定データ

9000 ၃.9+ 8 **၂** 8 +**4**ပိ 800 +3್೦ +2℃(出荷時) 0002 8 +1 C 8 シフトなし 検出温度シフト値


グループ 制御

リモコン1個で室外機最大8台までグループ制御できます。

(1)リモコンを室内ユニットのリモコン端子板(A・B)に接続します。(2)リモコンを接続した室内ユニットのリモコン端子板(A・B)から他の窪内ユニットのリモコン端子板(A・B)だ、リモコン配線をそれぞれ変らせて接続します。(3)に、リモコン配線をそれぞれ渡らせて接続します。


○ 自動アドレス設定終了までの所要時間は約5分かかります。

室内機:室外機がすべて1:1のもので構成されるシステムの場合(最大8台まで) (RDA-AP2241UH/UHN、2801UH/UHNのみで構成されるシステムの場合)



室内機

室内機:室外機に1:1以外のものを含むシステムの場合(室外機合計製大8台まで) IPDA-AP4501UH、5601UH、6301UH、8001UHのいずれかを含むシステムの場合)



-33-

***** ** **


AKOに当かユニット:米板の別の放たを変更したいこさは、手根心がられないます。 「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は手桶②からやり直しとなります。 ⑤「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります ●選択した室内ユニット(茶師)以外のセットを変更したいときは、手順②から行ないます。●選択した室内ユニット(茶師)の別の設定を変更したいときは、手順③から行ないます。

-35-

応用制

応用制御設定の切り換え

全て「標準」に設定されていますので、必要に応じてのみ室内ユニットの設定を変更してください。設 ワイヤードリモコンの操作によって行ないます。 出荷時は、 定変更は、



(44479) (47479 。 :: 編稿/傳述 <u>ட</u>்கு மிதி @

【設定切り換えの基本操作手順】

運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必ず運転を停止させてください。) ①「セット」+「取渕」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくレ

て表示部が右図のように点滅します。

このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。


③設定温度の「△」/「▽」ポタンで、項目コード「*」を指定します。 ④タイマー時間の[△]/「▽」ボタンで、設定コード「****」を指定

3股定が終了したら「点検」ボタンを押します。(設定が確定する。)

「点検」ポタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 |※点検ボタンを押した後、約1分はリモニン操作を受け付けません。|







Ш # للمالة \$ للمالة 00°02 20 OO

الباءً المادة 50.00

⑤-3「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯にな れば設定終了となります。

(設定データ「親機:0001」「子機:0002])

[0002]にします

⑤グループアドレスの設定

手動アドレス設定

返し、設定変更を行ないます。 上記設定が終了したら、「幸内ユニット選択! ボタンを押して設定変更し た室内ユニットを選択し、設定温度の「Δ」/「∇」/ボタンで項目コード ③その他に変更する室内ユニットがある場合は、続けて手順②~⑤を繰り

「12」、「13」、「14」、と順に指定し、変更内容を確認してください。


アドレス変更確認 (3-3-1) →変更後: (2-2-2) 変更前:

|取消」ボタンを押すと、今までに設定した内容をクリアできます。 (この場合は手順②からやり直しとなります。)

⑦変更内容を確認したら[点検]ボタンを押します。(設定が確定します。) [点検]ボタンを押すと、表示が消え、右図のように通常停止状態となり

(※点検ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。) 点検ボタンを押した後、1分以上経過してもリモコン操作を受け付けな い場合は、アドレス設定を誤っていることが考えられます。 この場合、再度自動アドレス設定を行なっていますので、約5分後に設定変更をやり直してください。

-35-



N17 沙灣 運転停止中に設定の変更を行ないます。(※セットは必<u>す運転を停止させてください。)</u> ①「セット」+「取消」+「麻検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして 表示された項目コードが「10」になっていることを確認してください。 ● 項目コードが「10」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消 し、最初からやり直してください。(※「点検」ボタンを押した後、

表示部が右図のように点滅します。

(手動アドレス設定の操作手順)

※室内ユニットの形態で表示が違います <u>約1分はリモコン操作を受け付けません。</u>) グループ制御の場合、最初に表示される室内ユニット No が親機とな

②「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グルーブ制御内の室内ユニット(又は系統Nb を順次表示しますので、 設定を変える室内ユニット(又は系統)を選択します。右上例では、系統アドレス[3]、室内アドレス[3]の室 内ユニットを選択しています。このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します。

光点に ③系統アドレスの変更 ③-1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「12」を指定します。 (項目コード「12」:系統アドレス) ③-2 タイマー時間の「△」/「▽」ボタンで、設定データを「0003」→ 「0002」にします。これにより、系統アドレスが「3」→「2」に変更 表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。(このとき、系統アドレスの表示は[3]の表まです。)

11 X 光線が 洲 品 治院

[#] (頃目コード[13]: 睾内ユニットアドレス) ④-2 タイマー時間の[△」/「ワ」ボタンで、設定データを「0003」→ 「0002」にします。これにより、睾内ユニットアドレスが「3]→「2] ④−1 設定温度の「△」/「▽」ボタンで、項目コード「13」を指定します 表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。(このとき、

-34-

内ユニットアドレスの表示は「3」のままです。)

4-3「セット」ボタンを挿します。

に変更となります

③-3「セット」ボタンを挿します。

となります。

④室内ユニットアドレスの変更

ります。 *

3.1 据付説明書(室内機)





- 「保証書」、「取扱説明書」と、この「据付説明書」を必ずお客様に渡してください
- 「保証書」には必ず所定の事項(★印箇所)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。
- 「取扱説明書」の内容を十分ご説明のうえ、引渡しをお願いします。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336番地

-37-

※室内ユニットの形態で表示が違います 種馬等に中に設定の数更を行ないます。 (※セットは必ず種類を停止させてください。) ①「点検」+「検気」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が右 図のように点域します。


●グルーブ制御の場合は、室内コニットNoの表示が「ALL」と表示され、 グルーブ制御内の全室内コニットのファンが作動します。 表示された項目コードが「O1」になっていることを確認してください。 項目コードが「O1」以外の場合は、「点検」ポタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。

②グルーブ制御の場合、「ユニット選択」ボタンを押すことに、グルーブ制御内の室内ユニット No を順次表示し このとき、選択された室内ユニットのファンが作動し、位置を確認することができます。 (グループ制御の場合、最初に表示される室内ユニットNo が規機となります。)

(※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)

③確認できたら「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります。 「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 (※「点検」ボタンを押した後、約1分はリモコン操作を受け付けません。)

-36-



(確認手順)

設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ





TOSHIBA

新冷媒(R410A)機種

東芝パッケージエアコン〈室外機〉

据付説明書

形名 インバーター

> ROP-AP2242HT ROP-AP2802HT

[工事業者様用]

- ●このたびは東芝パッケージエア コンをお買い上げいただきまし て、まことにありがとうござい ました。
- ●据え付けの前に、この説明書を よくお読みになり正しい据え付 けを行ってください。

お知らせ

- ●据え付けるユニットに間違いないか機種名の確認を行ってください。
- ●冷媒配管の溶接作業では必ず窒素を通して作業してください。
- ●室内ユニットの据え付けは、室内ユニットに付属の据付説明書をお読みください。
- ●室外機と室内ユニット間の配線が70mを超える場合(最長120m)は、配線間の浮遊容量による誤動作を防止するための配線が必要です。(P.10参照)

もくじ

安全上のご注意 ·······2	3.冷媒配管6
新冷媒エアコンの据え付けについて3	4.電気配線10
据付場所の選定4	5.試運転11
1.室外機の搬入	6.故障診断12
2.室外機の据え付け5	

付属部品

◇お客様への引き渡し

- 『保証書』「取扱説明書」「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。保証書には必ず所定事項(★印箇所)をご記入のうえお客様に渡してください。
- 室内ユニットに付属している「取扱説明書」も必ずお客様に渡してください。
- ●「取扱説明書」の内容を十分ご説明のうえ引渡しをお願いします。





安全上のご注意

- ●据え付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ据え付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

▲ 警告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を 示します。
⚠ 注意	※1 ※2 「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

※1:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

※2:物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。

●据え付け工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、 お手入れの仕方を説明してください。

また、この据付説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

⚠ 警告

据え付けは販売店、または専門業者に依頼すること ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ や感電、火災などの原因になります。

据え付け工事は、R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付説明書に従って確実に行うこと

使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に 比べ圧力が約1.6倍高くなります。

専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行うこと 強度が不足している場合は、ユニットの落下により、 けがの原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事 を行うこと

据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故 の原因になります。

据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を 行うこと

漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認すること

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原 因になります。

室外機への冷媒回収は絶対しないこと

移設や修理時の冷媒回収は必ず冷媒回収機で行って ください。室外機への回収はできません。

室外機への冷媒回収を行うと破裂・けがなどの重大な事故の原因になります。

⚠ 警告

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用すること

電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確 実に固定すること

接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。

アースを必ず取り付けること

法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー ス線に接続しないでください。

/ 注意

漏電ブレーカーを取り付けること

漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原 因になることがあります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しないこと

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火 の原因になることがあります。

フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め 付けること

フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。





新冷媒エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系新冷媒(R410A)を採用しています。

- ●R410A冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受け やすくなります。また、新冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従 来の冷媒や冷凍機油などが新冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
- ●冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージロや据え付けツールの接続部分のサイズを従来冷媒用と違えており、下記の新冷媒(R410A)用専用ツールが必要です。
- ●接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミを混入させないよう施工してください。 また、 既設配管を使用する場合は、11ページの「既設配管対応」の項を参照してください。

必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。

これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明 ◎: 新規に準備(R410A専用としてR22・R407Cと使い分けが必要) △: 従来工具を流用可

使用する機器	用途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	◎新規に準備、R410A専用
チャージングホース	および運転チェック	◎新規に準備、R410A専用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可(冷媒充填ハカリによること)
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△R22(現行品)
フレアツール	配管のフレア加工	△寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△R22(現行品)
冷媒回収機	冷媒の回収	◎R410A専用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎ ¢ 12.7は専用
パイプカッタ	配管の切断	△R22(現行品)
冷媒ボンベ	冷媒充填	◎R410A専用
		識別:冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△R22(現行品)
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△R22 (現行品)

冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、新冷媒対応のフレア方 式配管キットを使用してください。

■新冷媒(R410A)用配管キットを使用する場合 新冷媒エアコンの発売に伴い、エアコンの据え付け に使用する配管キットには、配管の梱包箱に冷媒 種・対応冷媒名・配管肉厚が表示されています。こ のエアコンの据え付けには、必ず、

冷媒種:2種、対応冷媒名:R410A

と表示されている配管を使用してください。(適用 冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約1mごとに記号 化して表示してあります。この表示が「②」のもの を使用してください) また、フレア加工、フレアナットも新冷媒 (R410A) 用のものが必要ですが、この表示のある 冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工 してあるものは、そのまま使用できます。

- ■新冷媒(R410A) 用配管キットを使用しない場合
- 1. 従来の配管キットを使用する場合
- ●適用冷媒種の表示のない従来の配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚がφ6.4,φ9.5,φ12.7は0.8mm、φ15.9は1.0mm、φ25.4は1/2H材で1.0mmのものを使用してください。従来の配管キットで、配管肉厚が上記以下の薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

(つづく)

3





新冷媒エアコンの据え付けについて (つづき)

- 2. 一般の銅管を使用する場合
- ●銅管はJIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の C1220タイプで、内部の付着油量40mg/10m以 下、配管肉厚はφ6.4, φ9.5, φ12.7は0.8mm、 φ15.9は1.0mm、φ25.4は1/2H材で1.0mmの ものを使用してください。
 - 上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。
- 3. フレアナットおよびフレア加工
- ●フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なり ます。
 - フレアナットはエアコン本体付属のもの、または R410A用を使用してください。
- ●フレア加工は『冷媒配管の接続』の部分をよく読み、加工してください。

据付場所の選定

⚠ 警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行うこと

強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。



介注意

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しないこと

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



下記の条件にあった場所にお客様の了解を得てから据え付けてください。

- ≫水平に据え付けできる場所
- ●保守点検を安全に行えるサービススペースを確保できる場所
- ●排水されたドレン水が流れても問題ない場所


建物の金属部とエアコン金属部との電気絶縁は電気設備技術基準(第182条)にしたがってください。

以下のような場所は避けてください。

- 塩分の多い場所(海岸地区)や、硫化ガスの多い場所(温泉地区) (ご使用の場合は特別な保守が必要です。)
- ●油(機械油を含む)・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生する場所
- ●高周波を発生する機械がある場所
- ≫室外機の吹出風が隣家の窓へ吹きつける場所
- ●室外機の運転音が伝わる場所 (特に隣家との境界線では、公害対策基本法第9条の規定に基づく 騒音にかかる環境基準を満たすように据え付けてください。)
- ●ユニットの重量に耐えられない場所
- ◎風通しの悪い所

据付スペース

機能上、工事、サービス上必要なスペースを確保してください。 (下右図は3台設置時の場合です。)



外機背面のサービススペースを500mm以上確保してください。

※3別売クリーンコンバータ(TCB-HCR1)を取り付ける場合は、室

してください。






室外機の搬入

下記の点に注意して荷扱いをしてください。

- 1.フォークリフト等による積み降ろしは、下図のように荷扱い用角穴にフォークのツメを入れて輸送願 います。
- 2.吊り上げるときは荷扱い用角穴に製品質量に十分耐えるロープを通し、4本掛けしてください。 (ロープが室外機自身にあたる所は当板等をそえて室外機外表面に傷、変形が生じないようにして

(横方向には補強板がありますのでロープは掛けられません)



室外機の据え付け

警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行うこと 強度が不足している場合は、ユニットの落 下により、けがの原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け 工事を行うこと


据え付け工事に不備があると、転倒などに よる事故の原因になります。




- ●室外機よりドレンが排出されます。(特に暖房時) ドレンが流れてもよい水はけのよい場所に据え付け てください。
- ◎異常音(振動・騒音)が発生しないよう基礎の強度、 水平度に十分注意して据え付けてください。
- < 降雪地区における据え付けの場合>
- ①降雪の影響を受けないよう基礎を高くするか、架台 を設置してその上に据え付けてください。
 - ●架台の高さは積雪以上にしてください。
- ●架台はドレンの排水性を妨げないように、アング ル構造にしてください。(設置面が平面状のものは さけてください。)
- ②吸込口、吹出口に防雪フードを取り付けてください。 ◎防雪フードは吸込口、吹出口の抵抗にならないよう 十分スペースを確保してください。
- 1.室外機を複数台設置する場合は20mm以上の間隔で配 置してください。

室外機をM12アンカーボルトで固定してください。 (4カ所/1台)

アンカーボルトの長さは20mmが適しています。






5





室外機の据え付け(つづき)

◎アンカーボルトピッチは右図の通りです。





2.冷媒配管を下取りする場合は ゲタ基礎とし、基礎の高さを 500mm以上とってください。

3.四隅を受ける基礎は やめてください。

4.防振ゴム(防振ブロックを含む)の取り付けは室 外機固定脚の全面で受けるようにしてください。







据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を 行うこと

漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガス が発生する原因になります。




据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを 確認すること

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ス トーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガ スが発生する原因になります。




冷媒配管の接続

- 1.冷媒配管接続部は、室外機内部にあります。前面パネルと配管配線用 パネルを取りはずしてください。(M5:9本)
 - ・前面パネルには右図のように左右に1カ所ずつ引掛け用の爪がついて います。前面パネルを上方へ持ち上げるように取りはずしてください。
- 2.配管は室外機の前方、下方へ取り出し可能です。
- 3.前方取り出しする場合、配管は配管配線用パネルを介して外部へ出し、 サービス等を考慮して室外機と配管の間を500mm以上とってください。 (万一のコンプレッサ交換作業のためには、500mm以上のスペースが必要です。)
- 4.下方取り出しする場合、室外機の底板のノックアウト部をはずして室 外機外部へ配管し、左右あるいは後配管してください。



ガス側バルブ配管接続方法(例)



実に締め付けてください。接続に不備がありますとガスリークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。 従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確

配管内の水分・ゴミ等の除去

2.トルクをかけ過ぎますと、据え付け条件によってはナットが割れる場合があります。3.フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。 1. 弁棒キャップにスパナをかけないでください。弁が壊れる恐れがあります。

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

③配管接続部は据え付け工事終了後、窒素で必ずガス漏れ検査を実施してください。

●R410AはR22に比べ、圧力が約1.6倍高くなります。

(無位 mm)

据付説明書(室外機) 3.2

ト配管バルブ

弁棒キャップ

①接続配管の中心を合わせフレアナットを指先で十分締めた後、

図のようにスパナで固定し、トルクレンチで締め付けます。

フレアナット 節まる

で行ってください。片スパナで行うと、必要な締付トルクでの締 @ファアナットの織め、締め付けは、図のように必ずダブルスパナ

め付けができません。 銅管外径

(単位:N·m)

12.7mm | 50~62 (5.0~6.2kgf · m)

節付トルク






治域配管(つづき)


冷燥配管の溶接作業では、配管内部の酸化を防ぐため、必ず窒素を通して作業してく ださい。窒素を通さないと酸化スケールによる冷凍サイクルのつまりが発生します。 大願い

SO 100 100	リジッド (クラッチ式) の場合		一 インネンドラ (レイン)
世上に	R410A用ツール使用時 従来ツール使用時	従来ツール使用時	ナット) の場合
12.7	0~0.5	1.0~1.5	2.0~2.5
アノレア	■フレア加工の銅管出し代:A (単位:mm)	A (単位:mm)	

7 +		アンアン Trea Trea Trea Trea Trea Trea Trea Trea
(未) いる日 (米) (米) (米) (米)	1.0~1.5	A (単位: mm) ※従来のフレア・ フレア加工を引 約0.5mm多め に加工で書表す
ハノハド (ノノン) EX DSMBA用ツール使用時 従来ツール使	0~0.5)額管出し代: A (単位)

鍋管外径 12.7







	継手の	最小噂さ		0.50	0.60	0.70	0.80	0.80	0.95
	だ円値			0.06以下	0.08以下	0.10以下	0.13以下	0.15以下	0.18以下
	差し込みの	最小深さ	9	ဖ	7	8	8	20	12
嗣	差しジ	最小	У	7	8	6	6	11	13
報	фф	基準内径(許容差)	ш	6.45 (+0.02)	9.62 (+004)	12.81 (+0.04)	16.00 (+0.02)	19.19 (+0.04)	25.56 (±0.05)
	##	基準外径 基準外径(許容差)	۵	6.35 (±0.03)	9.52 (±0.03)	12.70 12.70 (±0.03)	15.88 (±0.03)	19:05 (±0:03)	25.40 25.40 (±0.04) 25.56 (±0.05
	接合銅管	野外径		6.35	9.52	2.70	15.88	19.05	5.40
	報	幽		۳	١,,	-	-	-	Ø

●冷煤配管設置時に水分、ゴミ等の異物が入ることがあります。配管を各ユニットに接続する前に配管内の水分 真空ポンプによるエアパージ 据え付け時のエアパージ(接続配管内の空気の ●真空ポンプ方式にてセット内の残留空気(窒素等)を除去してください。空気が残留すると能力低下などをまねくことがあります。 排出)は、地球環境保護の観点から「真空ボン プ方式」でお願いします。 ●地球環境保護のため、フロンガスを大気中に ゴミ等の除去を必ず行ってください。 放出しないでください。

30m 30m

 2管長さ(片道)
 実長(L)

 室外機一
 室外機が上の場合(H)

 室内ユニット
 室外機が下の場合(H)

配管長さ(片道)

配管許容落差

●真空ポンプは、ポンプ停止時にポンプ内のオイル

ださい。


●菓空引きは必ず液側、ガス側の両方から行ってく


(真空ポンプのオイルがR410A採用のエアコンに がエアコン配管内に逆流しないよう、逆流防止機

混入すると冷凍サイクルの故障の原因となりま

€ (°

髯の付いた真空ポンプを必ず使用してください。





バックドゾレブ解節図 マーホーレント (AME) マンボート (AME) マンボ	\$00 - \$00 -
--	---------------

室内ユニット

φ25.4 (1/2H材, 肉厚1.0)

ガス側 氫

熈

問はインス

配额材数

空調用リン脱酸銅絲目無管 φ12.7 (0村. 肉厚0.8)

▶室外機の配管材料及び配管サイズ

配管材料及びサイズ 配管許容長さ・

設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ

■フフア拉工の避衡払した:B(単位:mm)

および施



電源三相200V 50/60Hz



■時間は配管長さにもよりますが2~3時間真空引きを行います。この時、バックドバレブの液側・ガス側とも全閉 ♪真空ポンプは到達真空度の良い(一755mmHq以下)排気量の大きい(400/分以上)ものを使用します。

- ▶2時間以上真空引きしても―755mmHg以下にならない場合は、さらに1時間以上引いてください。3時間以上引 (フロントシート) になっていることを確認してください。
 - 東沿ボン ブを止め、そのまま1時間放置し、真空度が変わらないことを確認します。変われば、漏れ箇所があります。漏 ●2時間以上真空引きし、一755mmHg以下になったら、ゲージマニホールドのバルブVL、VHを全閉し、 いても一755mmHgに到達しない場合は、漏れ箇所のチェックを実施します。
- |以上真空引き作業終了後、真空ポンプを冷媒ポンベに替え、冷媒追加充墳作業に移ります。 れ箇所のチェックを実施します。

冷媒追加



●冷媒追加量計算式

A:1m当たりの冷媒追加量 0.070(kg/m) L:配管長さ (片道) 実長(m) **冷媒追加雪 (kg)** = A×(L−10)

⇒室外機のバルブを閉じたまま、必ず液側のサービスポートから液冷媒で封入して

●規定量が封入できない場合は、室外機のバルブを液側、ガス側とも全開にした後、 ガス側パルブを少し閉側にもどした状態で冷房運転を行いガス側サービスポート

●冷媒漏れが発生し、システムが冷媒不足となった場合、システム内の冷媒を回収して、新規の冷媒を正規量に再 から封入します。この時、ボンベのバルブ操作で冷媒を絞り気味にし、液冷媒で封入してください。液状態のた め冷媒が急激に充填される場合がありますので、作業は慎重に行い、冷媒を徐々に入れるようにしてください。

び封入してください。

バルブの全開

事室外機のバルブを全開にします。

液側・ガス側ともに低温になりますので、結繋防止のため、必ず液側・ガス側とも断熱してください。 ▶配管の断熱は液側とガス側の両方を別々に行ってください。 ● 冷 所 所 が

ガス側配管は、暖房運転時高温となるため断熱材は120℃以上の耐熱性のものを必ず使用してください。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」 <mark>付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用すること</mark> 電源回路容量不足や施工不備があると火災や感電などの原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端 子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に 固定すること

接続や固定が不完全な場合は、火災などの

原因になります。

アースを必ず取り付けること 法律によりD種袋地工事が必要です。アースが不完 全体場合は、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、路雷針、

繊糖プレーカーを取り付けること 瀋鴨プレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。 極大

●電源の配線は電気工事士の資格がないとできません。 ●圧縮機保護のため、2000~電源からクランクケース ヒーターへ通電し、圧縮機を暖める必要があります。 シーズン中はエアコン用電源スイッチを入れたまま ご使用ください。 お願い

●電源は、電気設備技術基準により漏電ブレーカーを取 ●必ずアース線を取り付けてください。(D種接地工事) ●所轄の電力会社の規定及び、電気設備技術基準にした

り付けてください。

がって行ってください。

●電源は必ず専用の分岐回路からとしてください

聖川 熈 20m以下 議職プレーカ 841 手元開閉器 學 電源仕様 3

17

電源配線は室外機の電源端子板(K・S・T)

接続してください。

電源配線は右記の通り行ってください。

50/60Hz ヨリ線38mm² ヨリ線 5.5mm²以上 60A (100mA) 0.1sec以下 ヨリ繰14mm² 8 2002 50m以下 ス線 電線管) 🛕


お願い

ユニット間の配線

●室外機と室内ユニット間の配線は配線間の浮遊容量によ

●ユニット間の配線を正しく行ってください。誤配線 ▶配線する際は必ず端子番号を合わせて接続してくだ しますと故障の原因となります ŝ

る誤動作を防止するため、70mを超える場合(最長150m)は、端子No.〇,〇と〇を別々のケーブルで ₹₩35% 0000 渡り線70mを超える場合 (最長120m) 分けて配線してください。 αi



配線仕様:

電源三相200V 50/60Hz

単線φ1.6×3本

お願い

100%

黄海

パワーセーブ設定限 NO NO S S S S T T S

工場出荷時 服房能力 (魚温) 冷房能力

> ●室外機制御基板上のディップスイッチSW07 のパット3をONにしてください。この場合、

Û

暖房能力および冷房能力が低下する場合があ

SW07

X 確 下 極

設定時

設定時 100% 806

田神田

報 費 黄海

ROP-AP2241HT

●このとき、冷暖房能力は、右表のようにな

(出荷時を基準とした時の、能力比率で

示してあります。)

ヒューズ

田 中 中 神 神 神 神

ROP-AP2801HT

8 50

8

14mm²

20m超~50m以下

20m1

電源配線径

運転電流値の上限を制限し、右表の電源設備

に対応できます。

ブレ、既存電源配線の流用を可能にします。

パワーセーブ設定

対応する電源配線径

据付説明書(室外機) 3.2

既設の電源設備で、電源配線径が標準仕様より小さい場合、このスイッチを設定することで、運転電流をセ





(しどを)

試運転

起動時の圧縮機保護のため、試運転を行う12時間以上前にエアコン用電源スイッチを投入してください。

バルブが「開」になっていることを確認してから試運転してください。

試運転

- (バルブの操作には4mmの六角レンチが必要です) ĝ
- 室内ユニットに付属の据付説明書にしたがって実施してください。 電気部品カバーは4本のねじで確実に固定してください。(固定されていないと水が入り故障の原因となります)

既設配管対応

既設配管を流用する場合には、下記の点に十分注意してください。


- ●既設システムのガス回収を実施する前に、30分以上、冷房運転すること●配管内の水分、油の浸入、ゴミなどの浸入が無いことを点検すること●フレアのゆるみ、溶接部の漏れが無いことを点検すること
 - - ●錮管、断熱材の劣化が無いことを点検すること
- に付属のフレアナットに交換して新たにフレア加エしてください。 ●フレアは、ガス漏れ防止のため再利用せず、製品 既設配管流用時の注意項目
 - ●配管内部のクリーン度を保つため、窒素ガスによ ●現地配管途中に溶接部がある場合、溶接部のガス るブロー等を行ってください。

漏れチェックを行りてください。

下記に該当する配管は流用せず、新規施工してく ていた場合 だない。

ずし開放状態にしていた場合 ●流用前にR22・R410AまたはR407Cの冷媒を使 ●流用前に圧縮機異常を起こした室外機が接続され ●室内ユニットまたは室外機を、長期間配管からは 用していない室外機が接続されていた場合

- 制御基板のスイッチ配置・ ●既設配管には、JIS B 8607 [一般冷媒配管用銅管の種類・寸法] に



SW07 SW07 この場合、暖房時外気温および室内温度によっては暖房能力が低下 配管肉厚が上記に満たない薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので ▶既設配管を使用する場合は、室外機制御基板上のディップスイッチ

室外ファン高静圧設定

SW07のビット4をONにしてください。

する場合があります。

絶対に使用しないでください。

室外送風機へ吹出しダクトを設置する場合に設定します。

室外ファン高静圧設定時

工場出荷時

仓

SW10

- ▶この設定により、機外静圧30Pa(3mmAq)までのダクト設置が可能
 - (30Pa(3mmAq)以下)を、設置する場合には、本設定を必ず実施し なように風量をアップします。 ▶ダクト抵抗が15Pa(1.5mmAq)を超える吹出しダクト
- ●室外機制御墓板上のディップスイッチSW10のビット2をONにして てください。

SWOS SWOS SWOS SWOS	8888	工場出荷時 既設配管対応時 ON ON 1 2 3 4

1/2H村 1/2H材

 $\phi 25.4$

0

1.0 0.

φ12.7 φ15.9 φ19.1 φ22.2

411	検 検出 ト 場所	点検コード内容	点 春 春田コード 場所	点検コード内容	点コーサー	被 型 形	
04		インバータ通信異常、誤配線	1F	コンプレッサ・ブレークダウン	핅		低压
8	₩	四方弁系異常	21 室	高压SW異常	S	(AH	温度セ
14		インバータ過電流保護回路動作	22	高压保護動作	g		TH2
16	*	インバータ位置検出回路系異常	A0 ≯	TD1センサ異常	ф	≴	آلا آ
17		電流検出回路系異常	A2	TSセンサ異常	pp		室外沙
9	_	TEセンサ異常	A6	吐出温度TD1異常	E4		シ
14	_	室外送風機系異常	A7	TS条件ガスリーク検出	E2		3
1b		TOセンサ異常	ΑF	相順異常 (欠相異常)	EC		L Y
10		拡張 I C、EEPROM異常	ΑE	TD条件ガスリーク検出			
7		コンプレッサ異型	4	身番十八4世界 の大力と			

点検コード内容(室外7セグメント表示) SW01:1, SW02:1, SW03:1のときに表示します。

室内リモコンによる点検コードに加えて、室外機制御基板のアセグメント表示により室外機の故障診断ができ

点検後はディップスイッチの各ビットをOFFの位置にもどしてください。

ます。各種チェックにお役立てください。

■7セグメント表示と

点板コード

 $oldsymbol{arphi}_{ ext{g}}^{ ext{g}}$

08

表示内容

SW01 SW02 SW03

ロータリースイッチ 設定値

点検コード表示

表示なし

⋖

室外機点検コード

-

パータ2 ケースサーモ系動作 ハータ1 ケースサーモ系動作

プレッサ台数異常

センサ誤接続異常 (TE-TS)

点検コード内容

トシンク過熱異常

液パック検出 ンヤ無純 保護動作

東芝井ヤリア林式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

SN:EH99826101

規定されているものと同等以上の肉厚が必要です。

なる対

0

基準外径(mm) | 肉厚(mm)


0 044

49.5

φ6.4








リモコン取扱説明書 3.3












(2) 新サブリモコン

■ 修理を依頼される前に……10 樣………………… ■ 各部のなまえとはたらき……7 汉 ■ 運転のしかた…………… ■ 安全上のご注意……… Ш Ħ

形名 RBC-AS21

ご使用前に、この取扱説明書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読み ください。お読みになったあとは、い つでも見られるところにエアコンの取 扱説明書とともに大切に保管してくだ




ライングラン こうりょう はいかい こうりょく 十川 アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(回の) ISOX (配) /OX (図付) IO	埋込·露出兼用		DC16V (室内ユニットより供給)
· + 1 自	今形立所(層)		取り付け方法	

50% ひとり シャル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	きますと、修理などを依頼される時便利です。		# B B	
	お買いあげの際記入しておきますと、	88	据付年月日	お買いあげ販売店名











修理を依頼される前に

() () () () () () () () () () () () () (ر ا	再度、リモコンの運転 停止 ボタンを押す。	切れていたら入れる。	切れていたら交換する。
修理を依頼される前に、次のことをお調べください。	原因	も 多島 会別 会別 会別 会別 会別 会別 会別 会	手元電源スイッチは?	ヒューズは?
多理を依頼される前	症状	ベも スイッチを < 2 入れても運	が履動しない	電の
-	Ь——			

お買いあげの販売に品番を近状をごうができます。 お買いあげの販売に品番を近状をごうがある。 から絶対にしないでださい。また、リモコンの液晶表示部に点検マークと「デ・パ・パータ のアルファベットと数字の組み合わせが表示されたときは、その内容もご連絡く ださい。 以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは手元電源スイッチを切り、

手元電源スイッチを運転開始の5時間以上 前に入れてください。 温度設定 (一) (で) のいずれかを押して、お好みの温度にします。 運転切換 を押して、暖房、冷房、 26~28°C 22~24°C 運転/停止を押します。 送風のいずれかにします。 おすすめ温度 **医** 医 電源 3 $\Theta \Theta$


●温度センサーが感じる温度は室内ユニット、吸込口付近の温度ですので、据付状態により室温とは多少異なります。数定数値は変少異なります。数定数値は室温の目やすとしてください。 5000

リモコンで停止した場合、筆外ユニットの 圧縮機が停止しても、筆外ユニットファン は、しばらく達転する時があります。

停止

運転/停止を押します。

●通常の方法で停止できないとき 手元毫須スイッチを切ってから、お買いあげの販売 店へお知らせください。







プログラムウィークリータイマー

取扱説明書 RBC-EXW21 形名

読みいただき、正しくお使いください。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお エアコンの取扱説明書とともに大切に 保管しておいてください。

万一のときにお役にたちます。

9

3. 現在時刻の合わせかた 4. 曜日の合わせかた

2. エアコンの電源を入れる 1. 操作手順 …………………

各部のなまえとはたらき…


正しい使いかた

安全上のご注意………

ထ ဂ : :

プログラム運転の合わせかた…9
 セットエラーについて………13

7. ブログラム運転時刻のコパーのつかだ・8. ブログラム運転活刻の確認のしかだ… 9. ブログラム運転時刻の変更のしかた 10. プログラム運転の解除のしかた




お客さまメモ

			_	
5きますと、修埋等を依頼される時便利です。		年月日		() 金田田 () 金田田 ()
ار در درا	糊	Ш	#0 60	
お買いあげの際に記入しておき		Œ	反売	
		#	いあげ販売店	
<u>8</u> 7		₽	買いる	
お買い	œ	茄	#6	

設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ	空冷式ヒー	トポンプパッケージ
以間用バソソーノエノコン利印殊フリーへ	T.19.74 C	14.4 /////







移設・修理時の注意事項

ㅂ

滐

移動再設置は、 販売店に 相談する 册 9 訓 また、修理は、お買いあげの 販売店にご相談ください。 修理に不備があると感電や火 \leq 災等の原因になります。 設修はしない 닉

က

懨

卅

 \triangleleft

使用上の注意事項

安全上のご注意


強い衝撃を

製品を落したり、 与えない

故障の原因になります。







リモコン取扱説明書 3.3

正しい使いがた






∞

3. 現在時刻の合わせかた

正しい使いがた

(例:現在時刻が11時45分の場合) ●現在の時刻をセットします。

(4)「セット」ボタンを押しながら「時」ボタンを押し、現在時刻の時を合わせます。



「時」ボタンを1回押すと、順次 「セット」ボタンを描しながの、 カウントされます。


「時」ボタンを押し続けると早送 (例:11時にするときは11で離し 「セット」ボタンを押しながの、 りになります。

シトされ点滅から点灯となります。 「セット」ボタンを離したときむ てください。)

4. 曜日の合わせかた

(例:水曜日の場合) ● きょうの曜日をセットします。

(4) 「セット」ボタンを押しながら「曜日」ボタンを押し、きょうの曜日に合わせ



「曜日」ボタンを押しただけでは曜日の変更はできません。

的にもとの表示(通常表示)に戻ります。 もう一度はじめから操作してください。

(鰤川))

「分」ボタンを1回押すと、順次

「セット」ボタンを押しながの、

2)「セット」ボタンを押しながら「分」ボタンを押し、現在時刻の分を合わせます。

●点滅中に「曜日」または「時」・「分」ボタンを押さずに30秒間経過すると目動

「分」ボタンを押し続けると早送

「セット」ボタンを挿しながの、

#S:

00-65-85-400

カウントされます。

明明 日月火水木金土

70クラム運転人所対

707541 707542

707543

(例:45分にするときは45で難し

りになります。

●「セット」ボタンを難したときセ

器 # #

(S)

1443 BB 7560L

WEEKLY TIMER

てください。)

ットされ、点滅から点灯となりま

- 的にもとの表示(通常表示)に戻ります。

もう一度はじめから操作してください。

〈輝洪汀〉

●点滅中に「曜日」または、「時」・「分」ボタンを押きずに30秒間経過すると自動 ●「時」ボタン、「分」ボタンだけを押しただけでは時刻の変更はできません。

^



5



正しい使いがた

「曜日」ボタンを押し、ブログラム運転をする曜日を選択し「セット」ボタン

を押します。

<u>(0)</u>

5. プログラム運転の合わせかた


正しい使いがた

現在時刻と現在曜日は正しくセットしてください。 正しいプログラム運転ができません。

躍日ごとに、1日3サイクルまでのプログラム運転がセットできます。 (1サイクルまたは2サイクルのセットも可能です。)

「入」→「切」時刻のセット (「入」のみのセットはできません。) プログラム運転はつぎの内容がセットできます。

プログラム運転の表示部とそのなまえ




例:月曜日の運転時刻をつぎのようにセットしたい場合 運転する 12時40分から16時50分まで } 8時00分から12時00分まで 17時00分から19時00分まで

「プログラム」ボタンを押すと運 転予約表示■が点滅します。 (1) 最初に「ブログラム」ボタンを押します。

7005% TRANS THE BANK A BI 22 N S IN 70754)[📭 B A Decor 107543 . . NEEKLY TIMER

「セット」ボタンを押すと予約運転表示=が点滅から点灯にかわり、同時にプ ログラム1の入時刻が点滅します。

「時」・「分」ボタンを押し、入時刻をセットし、「セット」ボタンを押します。 **@**



「セット」ボタンを押すと入時刻(例では8:00)が点滅から点灯にかわり、 同時にプログラム1の切時刻が点滅します。

班到 医角ズ水木金土 54) (#B) (本하卜) (#B) 馬 会 取消 確認 WEEKLY TIMER 10クラム運転 人男到 705542 707543

თ






用しい使いがた


(4)「時」・「分」ボタンを押し、切時刻をセットし、「セット」ボタンを押します。

正しい使いがた



「セット」ボタンを押すと切時刻(例では12:00)が点滅から点灯にかわり、 同時にプログラム2の入時刻が点滅します。


⑤ 続けてブログラム2、3の運転時間をセットします。



(例では19:00) が点滅から点灯にかわり、同時にプログラム1の入時刻が点 プログラム3の切時刻をセットしてから「セット」ボタンを押すと、切時刻 滅します。

🜀 最後に「ブログラム」ボタンを押します。

セット後30秒間以内に「プログラム」ボタンを押してください。



この状態では、現在時刻ガブログラム1の入、切時刻内にあるためプログ 以上で1日(例では月曜日)のプログラム運転のセットが完了しました。 入・切表示は、現在時刻が、設定時刻内にあるとき表示します。 ラム1の内容が表示されます。

このとき、セットしたい曜日の運転時刻が、すでにセットされている曜日の運 **転時刻と同じ場合は、「7. プログラム運転時刻のコピーのしかた」をご覧く** (才) 上記①~⑥頃と同様に他の曜日のブログラム運転をセットしてください。 だない。

〈御川ご〉

②: 50は24: 50として取り扱います。 (例) つぎの場合は設定可能です。 ●プログラム時刻の設定について 83;∂ 83;∂ 切時刻 8:88 8:88 入時刻

●点滅中に「曜日」または「時」・「分」ボタンを押さずに30秒間経過すると自動 的にもとの表示(通常表示)に戻ります。 もシー度はじめがら操作してください。 12

F



4



正しい使いがた

23:59

▶下記のように入切時刻をセットした場合、セットエラーと表示します。

切 \prec \prec 0:00

00:20 ▲ 00:11 00:21 ▲ 00:8

(1)運転時間がかさなった場合

(輝州))

プログラム運転セット時、"セットエラー"を点滅表示した場合、下記の

方法により時刻を修正してください。

6. セットエラーについて

正しい使いがた

①"セットエラー"を点滅表示した場合、エラーしたプログラムの入時刻が点滅しま

入時刻

逐:

②切時刻が入時刻より早い場合

₹ 23:59 豆 \prec 切 \prec 4 8:0 00:0 8

00:8 ▲ 00:21

(3) 入時刻・切時刻が同じ場合

TOPENS (1.00) 14:00 (1) WERRY

| ▼ |日月火水木金土

切時刻

プログラム運転 入時刻

切胎刻

入時刻

图:

切胎刻

入時刻

逐

4)入時刻または切時刻だけセットした場合 00:8 ▲ 00:8

切時刻 (来セット)

歐..

入時刻 8:00

切

●つぎのような場合はセットエラーとはなりません。 (1) 前のサイクアの切と後のサイクアの入が同時刻の場合

とを形

入時刻 88

<u>家</u>

★ 23:59

入時刻切時刻

₹ 23:59

乜

豆

₹ 120

Ŕ

(2:40▼(5:50 ZD75J#9 8:00▼(2:00 8:00 ▼ 12:00 8:00 ▼ 12:00 8:00 ▼ 12:00 8:00 ▼ 12:00 ▼ 12:00 ▼ 12:50 8:50 (3)人・切時刻が (3:0:0 の場合 入時刻 切時刻

入時刻 室:

切時刻

24時間の連続運転と なります。

G : : : : : : : :

ಭ

②「セット」ボタンを押し、修正する時刻を点滅させます。

③「時」・「分」ボタンにより入切時刻を修正します。

倒セットボタンを押します。

正しくセットされた場合はセットエラー表示が消えます。

⑤ 「プログラム」ボタンを押して修正完了です。






7. プログラム運転時刻のコピーのしかた

正しい使いがた

ブログラム運転をセットするとき、セットしようとする曜日の運転時刻 が、すでにセットされている曜日の運転時刻と同じ場合は、コピーする ことができます。

例:月曜日の運転内容を、火曜日にコピーする場合

- ①通常表示の状態から「確認」ボタンを押します。
- ②「曜日」ボタンを押し、すでにブログラム運転がセットされている曜日(例では 「月」) に運転予約表示 ●を合わせます。
 - 「プログラム」ボタンを押します。 0



現在曜日表示▼と 運転予約表示■ガ

点滅します。

④ 「曜日」ボタンを押し、現在曜日表示▼をコピーする曜日(例では、「火」)に合 **|連続でコピーする場合には、「セット」ボタンを押してから「曜日」ボタンを押**


⑤「プログラム」ボタンを押します。 すことを繰り返してください。

コピーした曜日の下に運転予約表示■ガ点灯します。

8. プログラム運転時刻の確認のしかた

正しい使いがた

(4) 「確認」ボタンを押します。



例:月曜日に水曜日のブログラ、 **仏運転時刻を確認する場合**

●通常表示の状態から運転予約表示 ■が点滅します。

●曜日ボタンを押すたびに運転予約 を合わせた曜日のプログラム運転 表示■ガ点滅し、運転予約表示■

(2)「曜日」ボタンを押し、確認する曜日に運転予約表示■を合わせます。

時刻内容が表示されます。

02:31 · CP:51 suevor

702541

VEEKLY TIMER

③ 確認ボタンを押します。

通常表示に戻ります。

10分 取消 確認

〈職状ご〉

1. 確認点滅中に曜日、確認、プログラム以外のボタンを押しても表示はかわり ません。

確認点滅中に曜日、確認、ブログラムボタンを押さずに30抄間経過すると目 動的にもとの表示(通常表示)に戻ります。 16

5

④「プログラム」ボタンを押します。

運転予約表示■ガ消えます。

展別

(E)

日本) (本本) (日本) (本日)

WEEKLY TIMER

プログラム時刻が消えます。 ③「取消」ボタンを押します。

リモコン取扱説明書 3.3

①「プログラム」ボタンを押します。

◎「曜日」ボタンを押し、運転予約 表示■を解除する曜日に合わせま

3.5

707543 709341 702542

日月火水木金土

プログラム連絡 人再到





48

圧しい使いがた

10. プログラム運転の解除のしかた

●曜日の取り消しかた

9. プログラム運転時刻の変更のしかた

正しい使いがた


①通常表示の状態から「プログラム」ボタンを押します。

②「曜日」ボタンを押し、運転予約表示■を変更する曜日に合わせます。

③「セット」ボタンを押します。

④続けて「セット」ボタンを押すと点滅部分が下記の順序でかわります。 変更する時刻に合わせてください。





●プログラムの一部取り消しかた

- ①「プログラム」ボタンを押します。
- 「曜日」ボタンを押し、運転予約表示=を一部取り消す曜日に合わせます。
- ◎「セット」ボタンを押します。
- **倒再び「セット」ボタンを押し、取り消したいプログラムの入または切時刻を点滅** させます。
- これでプログラムの内容の一部取り消しと、同時に残ったプログラムを自動的に 並び換えます。

⑤「取消」ボタンを押します。

◎「プログラム」ボタンを押します。

◎「セット」ボタンを押します。 ⑦最後に「プログラム」ボタンを押して変更完了です。

⑤「時」・「分」ボタンにより、時刻を変更します。

17






正しい使いがた

11. 休日の設定のしかた

●休日セットにより、曜日単位の運転予約を一時的に取り消すことがで みます。



ト表示1を休日セットする曜日に ②「曜日」ボタンを押し、休日セッ 休日セット表示Ⅱが点滅します。 ①「休日」ボタンを押します。 合わせます。

休日セット表示しが点滅から点灯 ◎「セット」ボタンを押します。

明 分 製湯 (確認) 70グラム (曜日) (マット) (本日 班到 日月火水木金 WEEKLY TIMER 70クラム選モ人給到 707541 707542 705543

①エアコンの電源(ブレーカー)を入れ(ON)します。

@リモコンでエアコンを運転します。

③プログラムウィークリータイマーの「プログラム」ボタンを押します。 コロン(:)が点滅から時計表示にかわり通常の状態に戻ります。 この場合、バックアップ機能により、プログラム運転内容は記憶していますので 再セットの必要はありません。

2. プログラムウィークリータイマーとエアコンの製作いしいて

コン操作またはプログラムウィークリータイマーのいずれかの運転とな プログラムウィーグリータイマーを取り付けたエアコンの運転は、



NONETT したロン豪行 通覧・手口が多い プログラム・ タイマー 入切設定

16:50 17:00 19:00 Ell A Ell

12: 40

8:00 12:00 A

① 1日の運転パターン

家

20 のメルー網階しない。 機械や送してめる が不田むシ下によ の取の送し タイマー運転をする。 田 四 八 八 二 千 十 **めイレー領報フなこ。** (運転予約なつ)

② 1週間の運転/(ターン

〈輝洪汀〉

プログラム予約されていない曜日は、休日の設定はできません。

休日にセットされた曜日は運転を一時的に取り消し、翌日からは休日セット表示

■が消え運転予約表示■に戻ります。

●動作の説明

9

1. 停電について

当してい がが かたいい と

運転中に停電し、電源が復帰した 場合は右の表示になります。 (現在時刻のコロン":"が点滅) (します。

●再運転のしかた

(ⅰ) にかわります。

● 「休日」セットの解除のしかた

①「休日」ボタンを押します。

②「曜日」ボタンを押し、休日セット表示11を休日セットを解除する曜日に合わせ

休日セット表示ⅰガ消え運転予約表示■にかわります。

◎「セット」ボタンを押します。

リモコン取扱説明書 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬カ

3.3 リモコン取扱説明書






22

X H

颒

RBC-EXW21	(高さ)120×(幅)120×(奥行)16	埋込型	水暑時計	十30秒/月(常温)	液晶表示	液晶表示	液晶表示	24時間	13	DC16V(Jモコンスイッチより供給)	
	(mm)	法	村	ΦEX	兲	币	⊩	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	∄	₩	
Ā	法(m)						表	刪	毌		
		乜	万	龗	嵌	表	設定	7	田	田	
					_		1	5	新		l
	形	(I)	杣	丰	図		7	7		漁	
忠	#				虚	型	4		7		
	≮	畄	盤	虚	表示		J	\$	a		




21

トワークアダプタ取付説明書 3.4







TOSHIBA

東芝パッケージエアコン用ネットワークアダプタ

付説明書 室内ユニット専用

TCB-PCNT20

(部品とねじの組み合わせ詳細は3ページをご覧ください)

ネットワークアダブタ基を固定用(産内ユニットの電気都品精の衝金上に基板を乗せるとき使用) ネットワークアダブタ基板固定用(運内ユニット影響によって必要です) 中継網子台面定用(インスタン・ファンスを トランスの収録は使用(トランスを付べ一スとかパーの2締品です。4方向と床スタンドで使用) ネットワークアダブタへの電源供給用 ンスBOX組立用(M4 ×6g、4方向と床スタンドのみ) ンスBOX固定用(4方向はM4 ×10 g、床スタンドはM4 ×6 g とM4 ×12 g) ンスBOX固定用(床スタンドのみ使用) トワークアダプタ基板とX,Y中継端子台との接続用(赤色コネクタ) トワークアダプタ基板とリモコン端子台との接続用(青色コネクタ トランス固定用 (M3×6.0) AIネット対応用PC板本体 中集田の端子や 構成部品 増子台固定用ねじ 中継ケーブル (A) 中継ケーブル (B) 3

御洪ご 安全上の

△警告 △注意 ●取り付け工事の前に、この「安全上のご注 意」をよくお節みのうえ正しく取り付けて、 ●ここに示した注意事項は、安全に関する重 大な内容を記載していますので、必ず守つ 表示と意味は次のようになっています。

※1:編書とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 などをさします。 ※2:物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。 図記号の意味

図門市

強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに輪や文章で指示します。 禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図配号の中や近くに絵や文章で指示します **●取り付けは、お買い上げの販売店または専門集者に依頼すること**

4 0

ご自分で終え付け工事をされて不確かあると、影響や父父の原因になります。 一意見り付け工事は、この政化批解等にしたがって選案に行うこと 取り付けに不確があると、影響や父父の原因になります。 再発展する場合は、派売はまさは専門業者に依頼すること 取り付けに不確があると、影響や父父の原因になります。

●電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線接程」、および この政化設別等にしたかって第工し、必ず界用回路を使用すること また、電圧は製品の定補管圧と合わせること 電源回路容量大足や路工に不着があると、感電や火災の原因になります。


●取り付け工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。 また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

トワークアダプタ取付説明書 3.4





3




ネットワークアダプタ 用トランス * 中継ケーブル(A)・(B)の配線接続後、ケーブルのはさみ込み等がないように近くの配線に沿かせて結束パンド固定してください。 ネットワークアダプタ用トランス (基板の下に設置) 中継ケーブル(A) x Y端子台とアダプタ基板CN03接続 中継ケーブル(B) リモコン端子台(A,B)とアダプタ基板CN02接続 K Y中継端子台 室内基板 室内基板 リモコン用A B端子台 リモコン用A B端子台 群 細 別売ネットワークアダプタ TCB-PCNT20 52FRX 52FX 51FRX Q. <u>۾</u> Ž Š Č ●RPA-AP2242, 2802H-A/B の場合 ■床置タイプの場合(RDA-AP****H, RPA-AP****H-A/Bシリーズ) RDA-AP2241H, 2801H, RPA-2242H-A/B, 2802H-A/B の場合 ●RDA-AP2241, 2801H の場合 E ネットワークアダプタ基板 ネットワークアダプタ基板 XY中機端子台 年 順 空内ユニット電気部品権の図の位置にト ランスをトランス用固定用ネジにて取り 付けます。 ●電気部品箱カバー裏側に電気配線図 があります。配線接続時に参照してください。 室内ユニット電気部品箱の図の位置にある専用ブラケットにネットワークアダプタ基板本体を基板取付スペーサ(A)に取り付けます。 室内ユニット電気部品箱の図の位置に XY中継端子台を端子台固定用ネジにて取り付けます。 ●ネジを締めるときケーブルをいためな いように注意してください トランスの黄色コネクタを室内基板上の CN309に、白色コネクタをネットワークア ダプタ基板本体のCN01に配線します。


りネットワークアダプタ基板の取付体業及び中継ケーブルの取りはずしは、必ずエアコンおよび集中管理リモコンの電源をOFFにして、しばらく(1分程度)してから行ってください。ネットワークアダプタ基板本体を破損するおそれがあります。

ネットワークアダプタ取付説明書 3.4









トワークアダプタ取付説明書 3.4





アドレスNo. の設定方法 (つづき)

×:OFF盘

O:ONE

2|8|8|8|8|8|8|8

ネットワークアドレスNo.設定表 (SW01) (秦2) ネットワークアダプタを用いて、室内ユニットを集中管理リモコンに接続する場合は、室内ユニットのネット −クアドレスNo.の設定が必要です。

®ネットワークアドレスNo.と集中管理リモコンの系統No.を一致させる必要があります。

●出荷時のネットワークアドレスは1に数定されています。 設定には、以下の2つの方法があります。


※ネットワークアダプタ基板上の数定スイッチSWO1の「7」がOFFであるときのみ有効です。 1. 室内ユニット側リモコンから設定する方法 **〈手順〉停止中に行なってください。**


この時、選択されている全ての室内ユニットのFANが運転、フラップのある機種はスイング動作もし グループ制御している場合、最初はユニットNo. RLL を表示し、グループ制御内の全室内ユニットが グループ制御していない個別リモコンの場合は、系統アドレスと室内ユニットアドレス表示します。 ます。(「エラトトトトトササ】ボタンを押さないでRLLの表示の状態にしておいてください) ① 甌 + 圖 ボタンを、4秒以上押します。 選択されます。(図1)

③ タイマー時間(五) / 毛) ボタンで、粉定データを選択します。数定データを下敷に示します。(教1) ④ (色) ボタンを押します。(教示が点灯すればOK) ② 温度散定 【▲】/ 〔▼〕 ボタンで項目コード ß を指定します。

・設定する項目を変更したい場合は②へ戻ります。

ネットワークアドレスNO. 通常の停止状態になります。 ⑤ (重ボタンを押します。 000 000 9 (聚1)





リモコンがない場合や、リモコンでネットワークアドレスNO.散定を変えたくない場合は、ネットワークアダプ **タ基板上の設定スイッチSWO1(ネットワークアドレスNo.設定スイッチ)を用いてアドレスNo.を設定してく** (**M**2) リモコンでのアドレスNo 設定集効 ₩. このことにより、リモコンからのアドレスNo.設定は無効になります。 ③ アドレスNo.設定スイッチSW01の「6」~「1」のON/OFF組み合わ ① 亀瀬を切ります。 ② アドレスNo.設定スイッチSWO1の「7」をON側にしてください。

わせてください。

板上の設定スイッチSW01(ネットワークアドレスNo. 設定スイッチ)の設定を、交換前の基板設定に必ず合 本製品をサービス部品として使用し、ネットワークアダブタ基板を交換される際は、ネットワークアダブタ基

ス時のお願い

(**88**3) アドレス和16数定例 アドレス物 散定 ネットワークアドレスNo.全変更した場合は、必ず集中管理リモコンの職業主えれ 直すか、集中管理リモコン議作パネルのリセット穴によりリセットしてください。 ON/OFF組み合わせとアドレスNo.との関係は、(表2)のとおりです。

使用

●集中管理リモコン(RBC-SXC1P)の取扱説明書をごらんください。

ω

(図3) にアドレスNo.を16とした場合を示します。

せによりネットワークアドレスNo.を設定します。

2. ネットワークアダプタ基板上のスイッチで設定する方法


未設定 (工場出商時状態)

9064

ネットワークアダプタ取付説明書 3.4







4. 別 売 部 品 編

4.1 別売部品一覧





●床置直吹タイプ

		床置直吹形(RPA-AP**+H-A/B)					
	別売付属品名	2242	2802	4502	5602		
	ネットワークアダプタ		TCB-P	CNT20			
1	ウィークリータイマー		RBC-E	XW21			
	集中管理リモコン			SXC1P			
	ON-OFFコントローラー			CC161			
室	別売りモコン			AS21			
	温水・蒸気ヒータ	RBP-CP	10B-R/L	RBP-CP			
内	雷気ヒーター	RBP-EHP8-8B	RBP-EHP10-10B	RBP-EHP15-16B	RBP-EHP20-20B		
	電気ヒーター	8kW	10kW	15(8+7)kW	20(10×2)kW		
樺	エコノスタット(電気ヒータ補助サーモ)		_	RBP-ATH			
	ロングライフフィルタ(重量法50%)	RBP-L	F10B	RBP-LF20B			
	超ロングライフフィルタ(重量法50%)	RBP-L	FL10B	RBP-LFL20B			
	高性能フィルタ(比色法65%)※1	RBP-U	FM10B	RBP-UFM20B			
	高性能フィルタ(比色法90%)※1	RBP-U	FH10B	RBP-UFH20B			
	木 台	TCB-CN-	AP2801	TCB-CN-AP5601			
	スプリング式防振架台	TCB-NSN	1011PAC	TCB-NSM012PAC			
室	防雪フード 鋼板(吹出吸込セット)	TCB-S0	G81KU	TCB-SG81KU2			
外	防雪フードステンレス(吹出吸込セット)	TCB-S0	G81SU	TCB-SG81SU2			
	平置架台(1台設置用)※2	BH-100	0-300H				
機	高 置 架 台(1台設置用)※2	BH-100	0-500H				

^{| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10}

吹出フードのみ必要な場合はそれぞれ次の個数が必要です。

	,	1台設置	2台設置
abili = 1° (NC E)	鋼 板 製	TCB-SG81KU-F X 1	TCB-SG81KU-F × 2
吹出フード(単品)	ステンレス製	TCB-SG81SU-F X 1	TCB-SG81SU-F X 2
obsili El es es est	鋼 板 製	_	TCB-SG81KU-FKS X 1
吹出用スペーサ	ステンレス製	_	TCB-SG81SU-FSS X 1

●床置ダクトタイプ

				古男 # 4 - 1 15 / D	DA 4D + + +11\		
1	別売付属品名			床置ダクト形(RDA-AP***H)			
		2241	2801	4501	5601	6301	8001
	ネットワークアダプタ			TCB-P	CNT20		
	ウィークリータイマー			RBC-E	EXW21		
	集中管理リモコン			RBC-S	SXC1P		
l _	ON-OFFコントローラー			TCB-0	CC161		
室	別売りモコン			RBC-	-AS21		
	温水・蒸気ヒータ	RBP-CP	10B-R/L	RBP-CP20B-R/L		RBP-CP30B-R/L	
内	雷与ヒータ	RBP-EHP8-8B	RBP-EHP10-10B	RBP-EHP15-16B	RBP-EHP20-20B	RBP-EHP20-25B	RBP-EHP30-30B
	電気ヒーター	8kW	10kW	15(8+7)kW	20(10×2)kW	20(10×2)kW	30(15×2)kW
機	エコノスタット(電気ヒータ補助サーモ)	_	_		RBP-	ATH	
	ロングライフフィルタ(重量法50%)	RBP-I	.F10B	RBP-LF20B		RBP-LF30B	
	超ロングライフフィルタ(重量法50%)	RBP-L	FL10B	RBP-LFL20B		RBP-LFL30B	
	高性能フィルタ(比色法65%)※1	RBP-U	FM10B	RBP-UFM20B		RBP-UFM30B	
	高性能フィルタ(比色法90%)※1	RBP-U	FH10B	RBP-UFH20B		RBP-UFH30B	
	木 台	TCB-CN	AP2801	TCB-CN-AP5601		TCB-CN-AP8001	
	スプリング式防振架台	TCB-NSN	1011PAC	TCB-NSN	MO12PAC	TCB-NSM013PAC	
室	防雪フード 鋼板(吹出吸込セット)	TCB-S	G81KU	TCB-SG81KU2		TCB-SG81KU3	
外	防雪フードステンレス(吹出吸込セット)	TCB-SG81SU		TCB-SG81SU2		TCB-SG81SU3	
	平置架台(1台設置用)※2	BH-100	0-300H	_		_	
機	高 置 架 台(1台設置用)※2	BH-100	0-500H		-	_	

^{※1}高性能フィルタ専用フィルタセクション(プレフィルタ付)が別途必要です(インデント対応)。

吹出フードのみ必要な場合はそれぞれ次の個数が必要です。

		1台設置	2台設置	3台設置
吹出フード(単品)	鋼板製	TCB-SG81KU-F X 1	TCB-SG81KU-F X 2	TCB-SG81KU-F X 3
吹出ノート(単品)	ステンレス製	TCB-SG81SU-F X 1	TCB-SG81SU-F X 2	TCB-SG81SU-F X 3
Dir III 00 7 00 44	鋼板製	_	TCB-SG81KU-FKS X 1	TCB-SG81KU-FKS X 2
吹出用スペーサ	ステンレス製	_	TCB-SG81SU-FSS X 1	TCB-SG81SU-FSS X 2

●天井埋込ダクトタイプ

				T-H-1817 H h 1 T/ /DD			
l	別売付属品名			天井埋込ダクト形(RD			
1		2241	2801	4501	5601	6301	8001
ı	ネットワークアダプタ				CNT20		
l _	ウィークリータイマー			RBC-E	EXW21		
室	集中管理リモコン			RBC-S	SXC1P		
l	ON-OFFコントローラー			TCB-	CC161		
内	別売リモコン			RBC-/	AMT21		
1				RBC-AS21			
機	温水・蒸気ヒータ	RBP-CP	10UB-R/L	RBP-CP2	20UB-R/L	RBP-CP3	BOUB-R/L
"		RBP-EHP8-8UB	RBP-EHP10-10UB	RBP-EHP15-16UB	RBP-EHP20-20UB	RBP-EHP20-25UB	RBP-EHP30-30UB
l	電気ヒータ	8kW	10kW	15(8+7)kW	20(10×2)kW	20(10×2)kW	30(15×2)kW
1	エコノスタット(電気ヒータ補助サーモ)	_	_		RBP-	ATH	
l	ドレンアップキット	特別注	文対応	_	_	_	_
-	スプリング式防振架台	TCB-NSM	MO11PAC	TCB-NSM	MO12PAC	TCB-NSM013PAC	
室	防雪フード 鋼板(吹出吸込セット)	TCB-S	TCB-SG81KU		381KU2	TCB-SG81KU3	
外	防雪フード ステンレス (吹出吸込セット)	TCB-S	G81SU	TCB-S0	381SU2	TCB-SC	381SU3
	平置架台(1台設置用)※	BH-100	BH-1000-300H		_		_
機	高置架台(1台設置用)※	BH-100	0-500H	_			

[※] この架台は1台設置用です。複数台設置については弊社営業担当までお問合せください。

吹出フードのみ必要な場合はそれぞれ次の個数が必要です。

吹口ノートのの必要な場合はてれてれ次の個数が必要です。					
		1台設置	2台設置	3台設置	
nhul - L (NK B)	鋼板製	TCB-SG81KU-F X 1	TCB-SG81KU-F X 2	TCB-SG81KU-F X 3	
吹出フード(単品)	ステンレス製	TCB-SG81SU-F X 1	TCB-SG81SU-F X 2	TCB-SG81SU-F X 3	
吹出用スペーサ	鋼 板 製	-	TCB-SG81KU-FKS X 1	TCB-SG81KU-FKS X 2	
火田用スペーサ	ステンレス製		TCB-SG81SU-FSS X 1	TCB-SG81SU-FSS X 2	


4.2 フィルタ仕様






● ロングライフフィルタ、超ロングライフフィルタ


	製品番号	フィルタ数	適用機種	風量 (m³/min)	初期圧力損失 (Pa)	ろ材	集塵効率	寸法 A	寸法 B
			RDA-AP2241H	70	5.1				
	RBP-LF10B	2	RDA-AP2801H	87	6.9	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	403.5	770
ング	NDF LI 10D		RPA-AP2242H-A/B	_	_	F.F (水ツンロビレン)	(里里丛)50%	403.3	770
ラ			RPA-AP2802H-A/B	-	_				
Ź			RDA-AP4501H	140	8.0				
フ	RBP-LF20B	2	RDA-AP5601H	170	10.6	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	503.5	1100
フィ	NDI LIZOD		RPA-AP4502H-A/B	-	-	1.1 (///) 1200/	(重重五/50%	300.0	1100
ル			RPA-AP5602H-A/B	-	_				
タ	RBP-LF30B	6	RDA-AP6301H	210	8.3	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	455	494
	KBF-LF30B		RDA-AP8001H	255	11.0			433	494
超		2	RDA-AP2241H	70	4.6	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	403.5	
但口	RBP-LFL10B		RDA-AP2801H	87	6.2				770
ン	KBF-LFLIUB		RPA-AP2242H-A/B	-	_				
グ			RPA-AP2802H-A/B	ı	_				
ライ			RDA-AP4501H	140	7.3				
1 フ	RBP-LFL20B	2	RDA-AP5601H	170	9.7	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	503.5	1100
Ź	NDF LI LZOD	2	RPA-AP4502H-A/B	-	_	- アン(ホリノロピレン)	(里重法)50%	303.3	1100
1			RPA-AP5602H-A/B	_	_				
ルタ	RBP-LFL30B	6	RDA-AP6301H	210	7.6	P.P(ポリプロピレン)	(重量法)50%	455	494
×	NDF-LFL30D	0	RDA-AP8001H	255	10.0	F.F(小リノロピレン)	(里里/云)30%	400	494






ロングライフフィルタ






超ロングライフフィルタ

注) ロングライフフィルタもしくは超ロングライフフィルタは標準装備のフィルタ(ポリオレフィン)を取外して使用します。





4.2 フィルタ仕様






● 高性能フィルタ ※ 別途、ユニット本体への高性能フィルタ用チャンバ取付け(インデント対応)が必要です。


	製品番号	フィルタ数	適用機種	風量 (m³/min)	初期圧力損失 (Pa)	ろ材	集塵効率	寸法 A	寸法 B
			RDA-AP2241H	70	39.7				450
高	RBP-UFM10B	4	RDA-AP2801H	87	57.3	不織布	(比色法)65%	383.5	
性	NDF OF WITOD	4	RPA-AP2242H-A/B	ı	-	- 「小成り」	(比已及/05/0	303.3	430
性能			RPA-AP2802H-A/B	ı	-				
フ			RDA-AP4501H	140	43.1				
1	RBP-UFM20B	4	RDA-AP5601H	170	59.8	不織布	(比色法)65%	548.5	600
ルタ	NDF OI WIZOD	4	RPA-AP4502H-A/B	ı	-	- 「小成り」	(比已及/05/0	340.3	000
^			RPA-AP5602H-A/B	ı	-				
(65%)	RBP-UFM30B	6	RDA-AP6301H	210	43.0	不織布	(比色法)65%	491	670
			RDA-AP8001H	255	59.7			731	070
		4	RDA-AP2241H	70	55.1	不織布	(比色法)90%	383.5	
高	RBP-UFH10B		RDA-AP2801H	87	77.0				450
	KBP-UFHIUB		RPA-AP2242H-A/B	ı	-				430
性能フ			RPA-AP2802H-A/B	ı	-				
1 1			RDA-AP4501H	140	59.4				
1	· a_	4	RDA-AP5601H	170	80.0	不織布	(比色法)90%	548.5	600
ルタ	NDF OFFIZOD	4	RPA-AP4502H-A/B	ı	-	1 小桃和	(比已及/90/0	340.3	000
^			RPA-AP5602H-A/B	ı	-				
(90%)	RBP-UFH30B	6	RDA-AP6301H	210	59.2	不織布	(比色法)90%	491	670
	VDE OEUSOB	0	RDA-AP8001H	255	79.8	נוראאוויוי	(比已云)90%	431	0/0





高性能フィルタ取付方法

- 1.フィルタチャンバのアクセスパネルを開いてください。
- 2. 高性能フィルタをフィルタチャンバ内の2ヶ所のフィルタレールに挿入してください。 各レールに挿入するフィルタは2枚もしくは3枚で1組となります。フィルタ同士は連結 して挿入してください。また気流方向ラベルに従いフィルタの向きに注意してください。



フィルタ仕様 4.2





912 962


RPA-AP2242H-A/B, AP2802H-A/B RDA-AP2241H, AP2801H 高性能フィルタチャンバ(インデント対応)


内蔵プレフィルタ仕様		
フィルタ名称	ロングライフフィルタ	
フィルタ数	4枚	
ろ材	P.P (ポリプロピレン)	


内蔵可能エアフィルタ(別売品)				
高性能フィルタ (65%)	RBP-UFM10B			
高性能フィルタ (90%)	RBP-UFH10B			
交換用プレフィルタ	RBP-PF10B			

注意事項

- 1. フィルタチャンバはユニット本体に工場取付けされて出荷 されます。
- 2. フィルタの圧力損失、取付方法についてはフィルタ外形 寸法図を参照してください。
- 3. フィルタチャンバのフィルタ取出口は左右可能です。
- 4. フィルタチャンバを取付けた場合、フィルタ取出口方向に 必ずフィルタ 1枚分の引出しスペース(400mm以上)を 設けてください。
- 5. フィルタチャンバは、プレフィルタ、微差圧計を付属して います。
- 6. 外気取入れダクト接続口より外気を取入れる場合には、 外気取入れダクト内にフィルタチャンバを別途設けて







25

RPA-AP4502H-A/B, AP5602H-A/B RDA-AP4501H, AP5601H 高性能フィルタチャンパ(インデント対応)


内蔵プレフィルタ仕様		
フィルタ名称	ロングライフフィルタ	
フィルタ数	4枚	
ろ材	P.P (ポリプロピレン)	

内蔵可能エアフィルタ(別売品)			
高性能フィルタ(65%)	RBP-UFM20B		
高性能フィルタ (90%)	RBP-UFH20B		
交換用プレフィルタ	RBP-PF20B		


注意事項

- 1. フィルタチャンバは単体出荷されます。現地にて取付け てください。
- 2. フィルタの圧力損失、取付方法についてはフィルタ外形 寸法図を参照してください。
- 3. フィルタチャンバのフィルタ取出口は左右可能です。
- 4. フィルタチャンバを取付けた場合、フィルタ取出口方向に 必ずフィルタ 1枚分の引出しスペース(600mm以上)を 設けてください。
- 5. フィルタチャンバは、プレフィルタ、微差圧計、ユニット 組込時のネジを付属しています。
- 6. 外気取入れダクト接続口より外気を取入れる場合には、 外気取入れダクト内にフィルタチャンバを別途設けて ください。





高性能フィルタ (別売品 (65% あるいは90%) プレフィルタ (ロングライフ



右側面図

1130

1010 960

設備用パッケージエアコン新冷媒シリーズ 空冷式ヒートポンプパッケージ

高性能フィルタ (別売品) (65% あるいは90%)

> プレフィルタ (ロングライフ)

> > 600¤±

· フィルタ引出しスペース

4.2 フィルタ仕様






RDA-AP6301H, AP8001H 高性能フィルタチャンバ(インデント対応)


内蔵プレフィルタ仕様											
フィルタ名称	ロングライフフィルタ										
フィルタ数	6枚										
ろ材	P.P(ポリプロピレン)										

内蔵可能エアフィルタ(別売品)									
高性能フィルタ(65%)	RBP-UFM30B								
高性能フィルタ (90%)	RBP-UFH30B								
交換用プレフィルタ	RBP-PF30B								


注意事項

- 1. フィルタチャンバは単体出荷されます。現地にて取付けてください。
- 2. フィルタの圧力損失、取付方法についてはフィルタ外形 寸法図を参照してください。
- 3. フィルタチャンバのフィルタ取出口は左右可能です。
- 4. フィルタチャンパを取付けた場合、フィルタ取出口方向に 必ずフィルタ 1枚分の引出しスペース(600mm以上)を 設けてください。
- 5. フィルタチャンバは、プレフィルタ、微差圧計、ユニット 組込時のネジを付属しています。





平面図



1400(ピッチ200)

ダクトフランジ取付ナット 28-M8

25

出荷時姿





●床置タイプ

RPA-AP2242H-A/B, AP2802H-A/B RDA-AP2241H, AP2801H (RBP-EHP8-8B, EHP10-10B)

概略仕様表


製品番号	製品番号 A B 電源			定格電流	電源ヒューズ容量	電源スイッチ容量		温度過昇防止等		質量	適用ユニット	
200.8.2	_ ^	U	- P. P.	(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ	サーマルカットアウト	(kg)	超 加立二 5 1
RBP-EHP8-8B	92	40	主回路 三相 200V-50/60Hz	7.5	21.7	30	30	110°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150°C OFF	11.5	RDA-AP2241H RPA-AP2242H-A/B
RBP-EHP10-10B	122	70	操作回路 三相 200V-50/60Hz	10	28.9	30	30	110°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150°C OFF	13.0	RDA-AP2801H RPA-AP2802H-A/B

注1. この電気ヒータを指定のユニットに相込むときは、組込み後「エアコンディショナの電熱装置安全基準 (JRA-4001)」に規定された簡易試験を行い、試験実施証を貼付けてください。


規定に基づき、同封の簡易試験データ書の試験要領に従って試験を行い、各項目に判定と試験値を記入し、 本体の保証書と共に大切に保管してください。

また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、 本体外側の日本冷凍空調工業会の「さ注意」ラベルの下に貼付けてください。

注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。



付 属 品	
コンタクタボックス	x1
温度過昇防止装置	x1
温度ヒューズ予備	x1
コンタクタボックス取付ネジ(M5x10)	x8
ヒータ取付金具	x2 x1
操作回路用電線一式(コネクタ含)	,, i
試験データ書類一式	x1
取扱説明書	x1







RPA-AP4502H-A/B, AP5602H-A/B RDA-AP4501H, AP5601H (RBP-EHP15-16B, EHP20-20B)

概略仕様表


製品番号 電源		容量	定格電流	電源ヒューズ容量	電源スイッチ容量	温度過昇防止装置			質量	適用ユニット
製品番号	电 原	(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ	サーマルカットアウト	(kg)	週州ユーット
RBP-EHP15-16B	主回路 三相 200V-50/60Hz	15	43.3	50	60	150℃ OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150°C OFF	31.0	RDA-AP4501H RPA-AP4502H-A/B
RBP-EHP20-20B	操作回路 三相 200V-50/60Hz	20	57.7	60	60	110°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150°C OFF	31.0	RDA-AP5601H RPA-AP5602H-A/B


注1. この電気ヒータを指定のユニットに組込むときは、組込み後「エアコンディショナの電熱装置安全基準 (JRA-4001)」に規定された簡易試験を行い、試験実施証を貼付けてください。 規定に基づき、同封の簡易試験データ書の試験要領に従って試験を行い、各項目に判定と試験値を記入し、 の反にをランと、山川の間の近い場が フェージのはいまた時に近っておいまた。1975年に下足とおいまで加入 本体の保証書と共に大切に保管してください。 また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、

本体外側の日本冷凍空調工業会の「ご注意」ラベルの下に貼付けてください。


注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。

電気ヒータ外形図 保護ネット 温度過昇防止装置 アースラベル (温度ヒューズ、加熱防止サーモ) サーマルカットアウト リセット注意ラベル






電気ヒータ取付図




RDA-AP4501,5601H



ヒータ、コンタクタボックス取付図


RPA-AP4502,5602H-A/B



<u>ヒータ、コンタクタボックス取</u>付図







電気ヒータ 4.3





RDA-AP6301H, AP8001H (RBP-EHP20-25B, EHP30-30B)


概略仕様表

製品番号	製品番号 電源		定格電流	電源ヒューズ容量	電源スイッチ容量		温度過昇防止装置	質量	適用ユニット
表面钳写	職 /県	(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ サーマルカットアウト	(kg)	週用ユーツト
RBP-EHP20-25B	主回路 三相 200V-50/60Hz	20	57.7	60	60	150℃ OFF	85°C OFF 65.5°C ON 150°C OFF	38.0	RDA-AP6301H
RBP-EHP30-30B	操作回路 三相 200V-50/60Hz	30	86.6	100	100	110°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON 150°C OFF	38.0	RDA-AP8001H

また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、 本体外側の日本冷凍空調工業会の「ご注意」ラベルの下に貼付けてください。

注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。


電気ヒータ外形図



120	温度通昇防止装置取付指示ラベル
40	1540

付 属 品	
コンタクタボックス	x1
温度過昇防止装置	x1
温度ヒューズ予備	x1
コンタクタボックス取付ネジ(M5x10)	×4
ヒータ取付金具	x2
ヒータ取付ネジ(M5x10)	x6
ヒータ取付ネジ(M6×14)	×4
操作回路用電線一式(コネクタ含)	×1
試験データ書類一式	x1
取扱説明書	x1

電気ヒータ取付図




電気ヒータ 4.3






RDA-AP6301H, AP8001H

電気配線図



注)エコノスタット(別売品)使用時は、ターミナル2、3 間及び3、4間 の配線を取り除いてください。

機器配置図



記号説明

記号	名 称
26SH	電気ヒータ過熱防止サーモ
88H	電気ヒータ用電磁接触器
88SH	電気ビータ用リレー (AC 200V)
CN	コネクタ
F	ヒューズ (定格 250V 3A)
Tb	ターミナルブロック
T.C.O	サーマルカットアウト
T.F.	温度ヒューズ
	ターミナル
	盤内結線
	現場結線
23F	エコノスタット(別売品)

●天井埋込ダクトタイプ

RDA - AP2241UH(N), AP2801UH(N)(RBP-EHP8-8UB, EHP10-10UB)

概略仕様表

製品番号	電源	容量	定格電流	電源ヒューズ容量	電源スイッチ容量		温度過昇防止物	美置	質量	適用ユニット	
製品番号電影源		(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ	サーマルカットアウト	(kg)	週出コーツト	
RBP-EHP8-8UB 主回路 三相 200V-50/60H.	7.5	21.7	30	7.0	120°C OFF	71°C OFF 150°C OFF	11.5	RDA-AP2241UH			
KBP-LHF0-0UB	KR5-FH59-80R TMB = # 5004-20/90HZ	7.5	21.7]	30	120 C OFF	61°C ON	130 C 011	11.5	RDA-AP2241UHN	
DDD EUDIO 10UD	RBP-EHP10-10UB 操作回路 三相 200V-50/60Hz	10	28.9	30	30	120°C OFF	120°C OFF 71°C OFF 61°C ON	150°C OFF	11.5	RDA-AP2801UH	
KBF-ENFIU-100B		10	20.9	30	30	120 C OFF	61°C ON	61°C ON 150 C OFF		RDA-AP2801UHN	


注1. この電気ヒータを指定のユニットに組込むときは、組込み後「エアコンディショナの電熱装置安全基準 (JRA-4001)」に規定された簡易試験を行い、試験実施証を貼付けてください。

、規定に基づき、同封の簡易試験データ書の試験要領に従って試験を行い、各項目に判定と試験値を記入し、 本体の保証書と共に大切に保管してください。

また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、 本体外側の日本冷凍空調工業会の「ご注意」ラベルの下に貼付けてください。

注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。

電気ヒータ外形図





付 属 品	
コンタクタボックス	x1
温度過昇防止装置	x1
温度ヒューズ予備	x1
コンタクタボックス取付ネジ(M5x10)	8x
グロメット	x1
操作回路用電線一式(コネクタ含)	x1
試験データ書類一式	x1
取扱説明書	×1







RDA - AP2241UH(N), AP2801UH(N)











RDA-AP4501UH, AP5601UH (RBP-EHP15-16UB, EHP20-20UB)

概略仕様表


製品番号 電源		容量	容量 定格電流 電源ヒューズ容量 電源スイッチ容量 温度過昇防止装置				質量	適用ユニット		
2003年75	PE ///	(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ	サーマルカットアウト	(kg)	週州ユージト
RBP-EHP15-16UB	主回路 三相 200V-50/60Hz	15	43.3	50	60	139℃ OFF	60℃ OFF 49.5℃ ON	150℃ OFF	37.0	RDA-AP4501UH
RBP-EHP20-20UB	操作回路 三相 200V-50/60Hz	20	57.7	60	60	120°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150℃ OFF	37.0	RDA-AP5601UH


注1. この電気ヒータを指定のユニットに組込むときは、組込み後「エアコンディショナの電熱装置安全基準 (JRA-4001)」に規定された簡易試験を行い、試験実施証を貼付けてください。 規定に基づき、同封の簡易試験データ書の試験要領に従って試験を行い、各項目に判定と試験値を記入し、

本体の保証書と共に大切に保管してください。

また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、 本体外側の日本冷凍空調工業会の「ご注意」ラベルの下に貼付けてください。


注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。















RDA-AP6301UH, AP8001UH (RBP-EHP20-25UB, EHP30-30UB)


<u>概略仕様表</u>


製品番号		電 源	容量	定格電流	電源ヒューズ容量	電源スイッチ容量		温度過昇防止	技置	質量	*****
	彩品番号	幅, 川	(kW)	(A)	(A)	(A)	温度ヒューズ	過熱防止サーモ	サーマルカットアウト	(kg)	適用ユニット
	RBP-EHP20-25UB	主回路 三相 200V-50/60Hz	20	57.7	60	1		1010 0 011	150°C OFF	38.0	RDA-AP6301UH
	RBP-EHP30-30UB	操作回路 三相 200V-50/60Hz	30	86.6	100	100	120°C OFF	60°C OFF 49.5°C ON	150°C OFF	38.0	RDA-AP8001UH

注1. この電気ビータを指定のユニットに組込むときは、組込み後「エアコンディショナの電熱装置安全基準 (JRA-4001)」に規定された簡易試験を行い、試験実施証を貼付けてください。 規定に基づき、同封の簡易試験データ書の試験要領に従って試験を行い、各項目に判定と試験値を記入し、 本体の保証書と共に大切に保管してください。 また、試験実施証には、試験年月日、試験実施社名を記入し、試験内容の欄には簡易試験と記入して、 本体外側の日本冷凍空調工業会の「ご注意」ラベルの下に貼付けてください。

注2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。


電気ヒータ外形図






付属品	
コンタクタボックス	x1
温度過昇防止装置	x1
温度ヒューズ予備	x1
コンタクタボックス取付ネジ(M5x10)	x8
グロメット	x1
ヒータ取付金具A	x2
ヒータ取付金具B	x2
ヒータ取付ネジ(M5x10)	x6
ヒータ取付ネジ(M6×14)	x12
操作回路用電線一式(コネクタ含)	x1
試験データ書類一式	x1
取扱説明書	×1


電気ヒータ外形図
















●床置直吹タイプ


RPA-AP2242H-A/B、AP2802H-A/B (RBP-CP10B-R/L)


製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP10B-R/L	6.9	16.0


- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
 - 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。



性様 表 構造 管外径 列数ーフィンピッチ 最高使用圧力(温水/蒸気) 付属品 の.5MPa/0.14MPa 取付ビス(M5x10)x4 コネクタ組立 x1 取扱説明書








RPA-AP4502H-A/B、AP5602H-A/B (RBP-CP20B-R/L)

製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP20B-R/L	11.2	28.0


- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
- 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。





世様表 構造 管外径 列数-フィンピッチ 最高使用圧力(温水/蒸気) 付属品 取付ビス(M5x10)x10 取付金具 x2 コネクタ組立 x1 取扱説明書

組込図

組込図











●床置ダクトタイプ

RDA-AP2241H, AP2801H (RBP-CP10B-R/L)

製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP10B-R/L	6.9	16.0

- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
- 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。



 仕様表

 構造
 キャリフィンコイル


 管外径
 15.88mm(5/8")


 列致ーフィンピッチ
 2列ー14枚/25.4mm


 根高使用圧力(温水/蒸気)
 0.5MPa/0.14MPa

 対付上ス(M5x10)x4
 コネクタ組立
 x1

 取扱説明書








RDA-AP4501H, AP5601H (RBP-CP20B-R/L)

製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP20B-R/L	11.2	28.0

- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
- 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。




性 様 表 構 造 管外径 列数ーフィンピッチ 最高使用圧力(温水/蒸気) 付 届品 の 14枚/25.4mm の .5MPa/0.14MPa 取付ビス(M5x10)x10 取付金具 x2 コネクタ組立 x1 取扱説明書

温水出口

選水入口 蒸気出口

右勝手









RDA-AP6301H, AP8001H (RBP-CP30B-R/L)


製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP30B-R/L	8.0	33.0


- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
- 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。


性 様 表 ブレートフィンコイル 信 徳外径 デルートフィンコイル 12.70mm(1/2") 2列ニフィンピッチ 最高使用圧力(温水/蒸気) 1.0MPa/0.14MPa 取付エス(M5x16)x4 取付にス(M5x10)x26 取付金具 x4 適盟板 x2 コネクタ組立 x1 取扱設明書











温水・蒸気ヒータ 4.4




組込図



●天井埋込ダクトタイプ

RDA-AP2241UH(N), AP2801UH(N) (RBP-CP10UB-R/L)



RDA-AP4501UH, AP5601UH

寸法図

	〈量(L) 製品質量(ko				仕 様 表
RBP−CP20UB−R/L 12 . 吸込側から見て、右勝手(R) 2. 本製品は、工場組込みされる		第四連版 ICM-1 CN304 る。 3	記号説明 205V MR3-7-NW8月(電視年記) CN 345-2-7-NW8月(電視年記) WM 345-2-7-NW8月(電視年記) WM 345-2-7-NW8月(日間年記) WM 345-2-7-NW8月(日間年記) AC 200V	構 造 管外径 列数-フィンピッ 最高使用圧力(温水 付属品	
50 12 AXXX	70 _	1805 9 1669 9 1829	12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	311 26	温水出口、蒸気入口







RDA-AP6301UH, AP8001UH (RBP-CP30UB-R/L)


製品番号	保有水量(L)	製品質量(kg)
RBP-CP30UB-R/L	8.0	36.6


- 注1. 吸込側から見て、右勝手(R)、左勝手(L)となります。
- 2. 本製品は、工場組込みされることを推奨いたします。


仕 様 表							
構造	プレートフィンコイル						
管外径	12.70mm(1/2")						
列数一フィンピッチ	2列-11枚/25.4mm						
最高使用圧力(温水/蒸気)	1.0MPa/0.14MPa						
付属品	取付ビス(M5x16)x4						
	取付ビス(M5x10)x26						
	取付金具 x4						
	遊風板 ×2						
	コネクタ組立 x1						
	取扱説明書						











温水・蒸気ヒータ 4.4





■温水ヒータ能力表

- 1. この能力表は、温水入口温度60℃、室内入口空気温度21℃での値です。
- 2. 風量は、50/60Hzの最少、標準、最大の風量です。
- 3. 出口空気温度は60℃以下にしてください。 60℃以上で運転するとファンモータおよびベアリングの寿命が減少します。

暖房能力(kW)×860 出口空気温度=入口空気温度+ 0.29×60×風量(m³/min)

kW

暖房能力補正

MX //J DC / J													
温水入口	温水入口 入口空気温度(℃)												
(°C)	-8	-5	-2	1	4	7	10	12	15	18	21	24	27
45	1.359	1.282	1.205	1.128	1.051	0.974	0.897	0.846	0.769	0.692	0.615	0.538	0.462
50	1.487	1.410	1.333	1.256	1.179	1.102	1.025	0.974	0.897	0.821	0.744	0.667	0.590
60	1.744	1.667	1.590	1.513	1.436	1.359	1.282	1.231	1.154	1.077	1.000	0.923	0.846
70	2.000	1.923	1.846	1.769	1.692	1.615	1.538	1.487	1.410	1.333	1.256	1.179	1.103
80	2.257	2.180	2.103	2.026	1.949	1.872	1.795	1.744	1.667	1.590	1.513	1.436	1.359

●床置直吹・ダクト形

RBP-CP10B-R/L	kW					
風量m ³ /min	流量L/min					
風重m / min	45	75	110			
52	17.3	19.2	20.6			
70	19.9	22.2	23.9			
84	21.4	24.2	26.1			
水圧損失(kPa)	0.59	1.5	3.1			

RBP-CP20B-R/L(450形)	りがり
---------------------	-----

RBP-CP20B-R/L	(450形)		kW
風量m ³ /min		流量L/mii	n
風重m / min	75	150	225
100	33.8	38.1	41.1
140	40.5	45.9	49.6
170	45.2	51.1	55.5
水圧損失(kPa)	1.5	5.7	12.6

RBP-CP30B-R/L(630形)

風量m³/min		流量L/mii	n
風童m/min	100	200	300
170	47.1	55.0	61.5
210	52.7	60.8	66.8
250	59.0	65.5	72.8
水圧損失(kPa)	6.9	11.9	26.5

DDD_CD1	DB-B/L(280形)	

風量m ³ /min	流量L/min		
風重m / min	45	75	110
70	19.9	22.2	23.9
87	21.6	24.6	26.6
104	22.7	26.5	28.7
水圧損失(kPa)	0.59	1.5	3.1

kW

kW

LW

RBP-CP20B-R/L(560形)

TIEL OF ECO TO ECOUPTY			1111
風量m ³ /min	流量L/min		n
風璽m /min	75	150	225
145	41.3	46.8	50.6
170	45.2	51.1	55.5
200	49.4	55.8	61.0
水圧損失(kPa)	1.5	5.7	12.6

OD D // (000T/)

RBP-CP30B-R/L	_(800形)		kW
風量m³/min		流量L/mi	n
風車m/min	100	200	300
200	51.6	59.3	65.2
255	59.8	66.0	73.6
290	65.5	69.2	78.7
水圧損失(kPa)	6.9	119	26.5

●天埋ダクト形

RBP-CP10LIB-R/L(224#%)

RBP-CP10UB-R/L(224形)			kW
			n
風量m³/min	45	75	110
52	17.0	18.8	20.2
70	19.5	21.8	23.4
84	21.0	23.8	25.6
水圧損失(kPa)	1.8	4.5	9.3

RBP-CP20UB-R/L(450形)

RBP-CP20UB-R/L(450形)			kW
風量m³/min		流量L/mii	า
風重m / min	75	150	225
100	37.7	42.6	45.9
140	45.3	51.2	55.3
170	50.4	57.0	61.9
水圧損失(kPa)	3.5	12.8	27.3

RBP-CP30UB-R/L(630形)

RBP-CP30UB-R/L(630形)			kW
風量m³/min	流量L/min		
風重m / min	100	200	300
170	47.1	55.0	61.5
210	52.7	60.8	66.8
250	59.0	65.5	72.8
水圧損失(kPa)	6.9	11.9	26.5

RBP-CP10UB-R	/L(280形 _.)	k <u>W</u>
風量m ³ /min		流量L/mii	า
風 <u>車</u> m/min	45	75	110
70	19.5	21.8	23.4
87	21.2	24.1	26.0
104	22.3	25.9	28.1
水圧損失(kPa)	1.8	4.5	9.3

RBP-CP20UB-R/L(560形)

NDF OFZOOD N	/ L(JUUJ)2,	/	N Y Y	
風量m³/min		流量L/mi	n	
風重m/min	75	150	225	
145	46.1	52.3	56.5	
170	50.4	57.0	61.9	
200	55.2	62.3	68.1	
水圧損失(kPa)	3.5	12.8	27.3	

DDD_CD30LID_D/L(900#4)

KRH-CH300R-K			kW	
風量m³/min	流量L/min			
風重m/min	100	200	300	
200	51.6	59.3	65.2	
255	59.8	66.0	73.6	
290	65.5	69.2	78.7	
水圧損失(kPa)	6.9	11.9	26.5	

温水・蒸気ヒータ 4.4





■蒸気ヒータ能力表

1. 蒸気ヒータの暖房能力は、標準条件(蒸気圧 0.03 4 M P a 、入口空気温度 2 1 ℃)における能力が表示して あります。

標準条件以外で使用する場合は、暖房能力補正係数により暖房能力を補正してください。

補正暖房能力=暖房能力×補正係数

最大蒸気圧は 0.1 4 M P a です。

2. 出口空気温度

暖房運転時の出口空気温度は次式より算出して、60℃以下になるようにしてご使用してください。 60℃以上で運転を続けると、ファンモータおよび、ファンシャフト用ベアリングの寿命が著しく低下します。

暖房能力(kW)×860 コイル出口空気温度=コイル入口空気温度+ 0.29×60×風量(m³/min)

3. ファンモータおよびファンシャフトベアリングの寿命を低下させないために蒸気を停止してから、1分間送風運転を するような電気回路に変更することをお勧めします。

暖房能力補正

蒸気入口圧力						入口	空気温度	更(°C)					
(MPa)	-8	-5	-2	1	4	7	10	12	15	18	21	24	27
0	1.382	1.338	1.294	1.250	1.206	1.161	1.117	1.088	1.043	0.999	0.955	0.911	0.866
0.034	1.427	1.383	1.339	1.295	1.251	1.206	1.162	1.133	1.088	1.044	1.000	0.956	0.912
0.069	1.486	1.441	1.397	1.353	1.309	1.265	1.220	1.191	1.147	1.103	1.058	1.014	0.970
0.14	1.547	1.503	1.459	1.415	1.370	1.326	1.282	1.252	1.208	1.164	1.120	1.076	1.031

kW

LAM

●床置直吹・ダクト形

RBP-CP10B-R	kW				
同县3 /:	蒸気圧MPa				
風量m³/min	0.034	0.069	0.14		
52	33.8	35.8	37.9		
70	40.4	42.8	45.3		
84	45.5	48.2	51.0		

RBP-CP20B-R/L(450形)	kW

風量m³/min	蒸気圧MPa			
風里m / min	0.034	0.069	0.14	
100	82.0	86.9	92.0	
140	93.0	98.5	104.4	
170	101.0	107.1	113.4	

RBP-CP30B-R/L(630形)

風量m ³ /min		蒸気圧MPa	
風重m/min	0.034	0.069	0.14
170	114.9	121.6	128.7
210	130.1	137.7	145.7
250	145.3	153.7	162.6

●天埋ダクト形

RBP-CP10UB-R/L(224形) kW

風量m ³ /min	蒸気圧MPa			
風重m²/min	0.034	0.069	0.14	
52	33.2	35.1	37.1	
70	39.6	41.9	44.3	
84	44.6	47.2	50.0	

DDD_CD2011D_D /1 (450±4)

RBP=GPZ00B=R/L(430形)			KVV	
風量m ³ /min	蒸気圧MPa			
風重m/min	0.034	0.069	0.14	
100	91.6	97.0	102.7	
140	103.8	110.0	116.5	
170	112.7	119.5	126.6	

kW RBP-CP30UB-R/L(630形)

風量m³/min	蒸気圧MPa			
風重m / min	0.034	0.069	0.14	
170	114.9	121.6	128.7	
210	130.1	137.7	145.7	
250	145.3	153.7	162.6	

RBP-CP10B-R/L(280形)

風量m ³ /min	蒸気圧MPa			
風里m/min	0.034	0.069	0.14	
70	40.4	42.8	45.3	
87	46.6	49.3	52.2	
104	52.8	55.9	59.2	

kW

kW

ĿW

kW

RBP-CP20B-R/L(560形)

風量m³/min		蒸気圧MPa	
風 <u>車</u> m / min	0.034	0.069	0.14
145	94.3	100.0	105.9
170	101.0	107.1	113.4
200	108.8	115.4	122.3

RBP-CP30B-R/I(800形)

TOT OF SOD IN	/ L(000/j2)		NYY.		
風量m ³ /min	蒸気圧MPa				
風重m / min	0.034	0.069	0.14		
200	126.3	133.7	141.4		
255	147.1	155.7	164.8		
290	160.4	169.7	179.6		

RBP-CP10UB-R/L(280形)

TODE OF TOOL	1 (L(L(L(D U)))		IN T								
風量m ³ /min		蒸気圧MPa									
」。 風運m / min	0.034	0.069	0.14								
70	39.6	41.9	44.3								
87	45.7	48.4	51.2								
104	51.8	54.8	58.0								

RBP-CP200B-	R/L(560形)		kW
風量m³/min			
風重m/min	0.034	0.069	0.14
145	105.3	111.6	118.2
170	112.7	119.5	126.6
200	121.5	128.8	136.6


RBP-CP30UB-R/L(800形)

	. 0 =(000)//											
同旦 3/		蒸気圧MPa										
風量m³/min	0.034	0.069	0.14									
200	126.3	133.7	141.4									
255	147.1	155.7	164.8									
290	160.4	169.7	179.6									

4.5 木台








スプリング式防振架台 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

4.6 スプリング式防振架台




東芝キヤリア空調システムズ

4.6 スプリング式防振架台









4.7 防雪フード










MMY-MAP3351H 〈設備用パット・シ・外気処理エアコン室外機〉 ROP-AP2242HT ROP-AP2802HT
材質:ステンレス鋼板 t0.8,1.5 仕上:SUS 脱脂処理
付属部品: 組立用リベット ø4 トラスネジ M5×12L トラスネジ M5×25L
組立 現地組立式 組立 は付属のボルト 及び リベットにて行って下さい。
製品質量: (kg — 1 個当り)吹出口 18.5 kg吸込口 A 4.8 kgB 4.8 kgC 4.0 kgD 4.0 kg

4.7 防雪フード





TCB-SGM12KU(鋼板, 2台用)




材質:ボンデ鋼板 t0.8,1.6 仕上: 焼付塗装 塗装色 A25-80B 付属部品: 組立用リベット Ø4 トラスネジ M5×10

組立用リベット ø4 トラスネジ M5×12L トラスネジ M5×25L 組立 現地組立式 組立 は付属のボルト及び

組立 は何属のホルト 及び リベットにて行って下さい。 製品質量: (kg — 1 個当り) 吹出口 18.5 kg 吸込口 A 4.8 kg B 4.8 kg C 4.0 kg D 4.0 kg

	① 吹	出口便					2	吸	込	口側						(3) _W	込口	(4) ₀	 7出用	
セット形名	正	面		E	ĒΑ		背	ШΒ		左側	面C		右	側面)	7	·-ŋ-	λ	*-#-	
	形	名	数	形	名	数	刑多	名	数	形	名	数	形	名	数	形名	数	形	名	数
TCB-SGM12KU	TCB-SG	M11KU-F	2	-		2	-		2	TCB-SGN	411KU-Y	1	TCB-S	:GM11KU-	Y 1	_	1	TCB-SG	iM-FKS	1

TCB-SGM12SU(SUS, 2台用)



材質:ステンレス鋼板 t0.8,1.5
仕上: SUS 脱脂処理
付属部品:
組立用リベット ø4
トラスネジ M5×12L
トラスネジ M5×25L
組立 現地組立式
組立 は付属のボルト 及び
リベットにて行って下さい。
製品質量:(kg ——1 個当り)
吹出口 18.5kg
吸込□ A 4.8kg
B 4.8kg
C 4.0kg
D 4.0kg


	① 吹	出口俱	1				@	〉吸	込	□側					(3	D吸i	70	(4) by	出用	
セット形名	E	Œ		Εĺ	Π A		背	T B		左側	面C		右側面	ĪΟ		λν,	-ŋ-		* -ij-	
	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形名	,	数开	洺	数	形	名	数
TCB-SGM12SU	TCB-SG	M11SU-F	2	-		2		-	2	TCB-SGN	√112U-Y	1	TCB-SGM11S	:U-Y	1	-	1	TCB-SG	M-FSS	1

防雪フード 4.7









材質:ボンデ鋼板 t0.8,1.6 仕上: 焼付塗装

塗装色 A25-80B

付属部品:

組立用リベット ø 4 トラスネジ M 5 × 1 2 L トラスネジ M5×25L

組立 現地組立式


組立 は付属のボルト 及び リベットにて行って下さい。 製品質量:(kg--1個当り)

18.5kg 吹出口 吸込口 A B C D 4.8kg 4.8kg 4. 0 k g 4. 0 k g

(注)※・・・・ユニット間寸法は必ず20mmにセットして下さい。

	① 吹	出口俱	1				2	吸	込	□側						③w	il 🗆	4)	出用	
セット形名	正	Ħ		正	面 A		背	ШB		左側	面C		右側	面D			-ij-		·-ŋ-	
	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形名	数	形	名	数
TCB-SGM13KL	TCB-SG	M11KU-F	3	-		3	-		3	TCB-SGA	111KU-Y	1	TCB-SGM1	1KU-Y	1	-	4	TCB-SG	M-FKS	2

TCB-SGM13SU(SUS, 3台用)



材質:ステンレス鋼板 t0.8,1.5 仕上: SUS 脱脂処理 付属部品:

組立用リベット ø4 トラスネジ M5×12L トラスネジ M5×25L

組立 現地組立式

組立 は付属のボルト 及び リベットにて行って下さい。

製品質量: (kg--1個当り)

吹出口 18.5kg 吸込口 A B C D 4.8kg 4.8kg 4.0kg 4.0kg


(注) ※・・・ ユニッ	ト間寸法は必ず20mmにセッ	トして下さい。
--------------	----------------	---------

	① 吹	出口俱					2	吸	込	□側						(3)W	מג	4) by	出用	
セット形名	Œ	Ō		ΕŌ	Π A		背	Œ B		左 側	面C		右側	面D			·-ŋ-		* −ij~	
	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形	名	数	形名	数	形	名	数
TCB-SGM13SU	TCB-SG	M11SU-F	3	-		3	-		3	TCB-SGM1	I1SU-Y	1	TCB-SGM:	11SU-Y	1	-	4	TCB-SG	M-FSS	2

4.8 平置架台








高置架台 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

4.9 高置架台



5. 故障診断方法

5.1 不具合診断要領





〈ワイヤードリモコンタイプ〉

- (1) 不具合診断を始める前に
 - (a) 必要工具·計測器
 - ・⊕○ ドライバ、スパナ、ラジオペンチ、ニッパ、リセットスイッチ用押しピン等
 - ・テスタ、温度計、圧力計等
 - (b) 点検する前に確認すること
 - ①、次の動作は正常です。
 - 1) 圧縮機が運転しない
 - ・3分遅延中(圧縮機OFF後3分間)ではありませんか?
 - サーモOFF中ではありませんか?
 - ・送風運転、タイマ運転中ではありませんか?
 - ・溢水異常検出中ではありませんか?
 - ・暖房高外気温運転制御中ではありませんか?
 - 2) 室内送風機が回らない
 - ・暖房時の冷風吹出防止制御中ではありませんか? (床置直吹形)
 - 3) 室外送風機か回らない
 - 除程運転中ではありませんか?
 - 4) リモコンで運転/停止できない
 - 外部・遠方からのコントロール運転中ではありませんか?
 - ・自動アドレス設定中ではありませんか? (初回電源投入時および室内ユニットアドレス設定を変更したとき、電源投入後、最長約5分運転操作ができません。)
 - ②. 配線は当初の状態に戻してありますか?
 - ③ 室内及びリモコンの接続線は正しいですか?

(2) 不具合診断の手順

故障が発生したら、次の手順で点検を進めてください。

故障 → 「点検コード表示の確認 → 「不具合箇所・部品の点検チェック」

- (注) ページの点検チェック項目以外に電源事情・外来ノイズの影響によるマイコン誤作動
 - ・誤診断も考えられます。何らかのノイズ源があれば、リモコン配線をシールド線化 してください。
- 1. 点検コードについて

	点検コード
使用文字	アルファベット+10進 2桁
コード分類特徴	通信、誤設定系の分類が多い
ブロック表示	13通り 通信(7通り)、室内保護、室外保 護、センサ、コンプ保護等

表示	分類
Α	NEW SPE使用せず
С	集中管理系警報
E	通信系異常
F	各センサ異常(不良)
Н	圧縮機保護系異常
7	NEW SPE使用せず
١	設定異常・その他異常
Ρ	保護装置動作

〈ワイヤードリモコン表示〉

- -「点検」 点灯
- ・「ユニット No.」+点検コード
 - 十運転プンプ(緑) 点滅

5.1 不具合診断要領






2. 特記事項

1) 通信アダプタにより、NEW SPEをAI-NETに接続した場合、手元リモコン(新リモコン、新点検コード表示)と集中管理リモコン(現行集中管理リモコン、現行点検表示)で異なった点検コードが表示される。

例)TAセンサ異常の場合



- 2) 点検コードは、運転中(リモコン運転釦ON)にのみ表示される。停止で異常が解除されリモコンの点検表示も消える。 ただし、運転停止後も異常が継続している場合は、再運転で即、点検表示を行う。
- 3)暖房運転時、次のような時に「暖房準備」が点灯します。
 - ・運転開始(ホットスタート)時
 - 除霜時
 - ・暖房サーモOFF時


頻繁にサーモOFFする場合にも「除霜」と誤解しやすいので、あらかじめ説明をしてください。

5.2 点検の方法





リモコンおよび室外機のCDB基板には、動作表示をチェックするための点検表示LCD(リモコン) あるいは、7セグメント(マイコン制御基板上)が設けられており、これによって運転状況が判ります。 この自己診断機能を用いて、エアコンの不具合または故障箇所の判定を行う方法を以下に示します。



※印の点検コード発生時には不具合の対象となるインバータユニット番号(上位2桁)と点検コード(下位2桁)が同時に表示されます。

5.3 リモコン点検表示による故障診断方法





ワイヤードリモコンRBC-AMT21の場合


(新点検コード表示)

確認と点検

エアコンに不具合が発生した場合、リモコン表示部に点検コードと室内ユニットNoが表示されます。

点検コードは、運転中にのみ表示されます。


表示が消えてしまった場合は、下記の『故障履歴の確認』に 従って操作し確認してください。



故障履歴の確認

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされます。) 運転および停止状態のどちらからでも確認できます。


手順	操作内容
(「セット」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように表示されます。 表示部に[サービスチェック]が表示されると、故障履歴モードに入ったことを示します。 ・項目コードに、[01:故障履歴の順番]が表示されます。 ・点検に[点検コード]が表示されます。 ・室内ユニットNoに[不具合が発生した室内ユニットアドレス]が 表示されます。
2	設定温度の「△/▽」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 項目コードは、項目コード [O1] (最新) …→項目コード [O4] (一番古い) を示します。 お願い [取消] ボタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。
3	確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。



5.3 リモコン点検表示による故障診断方法







5.3 リモコン点検表示による故障診断方法






64系統集中リモコンの場合

(旧点検コード表示)

(1)点検モニタ表示操作

点検スイッチを押すことにより、点検情報のある室内ユニット系統No. (ネットワークアドレスNo.)をユニットNo.表示部に、点検コードを設定温度表示部に表示します。




(2)点検情報


<7セグメント表示>




<点検情報の読みかた>



(例) 1号機は最初に室内/外の渡り配線 (バス通信系) が故障し、次に室温 センサが故障、16号機はインバータ側高圧スイッチが動作の場合



(例) 点検情報が1個もない場合







	代表故障箇所	松田		自動復帰	曹
	リモコン親なし、リモコン通信異常	リモコン	室内機から信号が受信できない時、親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	'	1
	リモコン送信不良	リモコン	室内機への信号送信ができない時	1	ı
	室内⇔リモコン間 定期通信エラー	超内	リモコン及びネットワークアダフタから通信がない場合	0	×
	室内外シリアル異常	强	室内-室外間シリアル通信に異常のある場合	0	×
	室内アドレス重複	南	自分と同じアドレスを検出した場合	0	×
	リモコン親重複	リモコン	2)モン制御で2台とも親に設定した場合(室内親は警報停止、子は運転継続)	×	⊲
	CPU管通信異常	路口	メイン-モーケマイコン間のMCU間通信が異常の場合	0	×
	室内機親子間 定期通信エラー	整内	室内親子間の定期通信が出来ない場合	0	×
	室内機 熱交センサ(TCJ)異常	室内	熱交センサ(TCJ)のオーープン・ショートを検出した場合	0	×
_	室内機 熱交センサ(TC)異常	室内	熱交センサ(TC)のオープン・ショートを検出した場合	0	×
F	室外機 吐出温度センサ(TD)異常	室外	叶出温度センサのオープン・ショートを検出した時	×	×
_	室外機 温度センサ(TE、TS) 異常	室外	熱交温度センサのオープン・ショートを検出した時	×	×
	室外機 外気温センサ(TO)異常	室外	外気温センサのオープン・ショートを検出した時	0	0
	室内機 室温センサ(TA) 異常	超内	室温センサ(TA)のオープン・ショートを検出した場合	0	×
Γ_	室内機 他の室内基板異常	整内	E2PROM異常(他の異常が検出される場合あり、無しの時自動引・レスを繰返し)	×	×
_	室外機 コンプブレークダウン	室外	電流リース制御にてmin-Hz到達時、直流励磁以降の短絡電流(Ido)検出など	×	×
_	室外機 コンプロック	磨外		×	×
Г	室外機 電流検出回路異常	室外	AC-CTIにて異常電流を検出した時、次相を検出した時	×	×
	室外機 低圧系異常	室外	bs圧力センサー異常、低圧保護動作	×	×
	室内機 親重複		グループ内に親機が複数存在する場合	×	×
			個別室内機にグループ接続室内機が1台でもいる場合	×	×
			室内アドレスグループ未設定の時	×	×
	室内能力未設定	室内	室内機の能力が未設定	×	×
_	LAN系通信異常	ネットワークアダプ。9・集中		0	×
	室外機 他の室外機異常	整外	その他室外機異常、1)IPDN-CDB間のMCU間通信が異常の場合 2)IGBTのL-トンンク部温度セン州にて異党温度を検出した場合	×	×
Γ	室内機への外部異常入力あり(インターロック)		CN80外部異常入力で異常停止	×	×
_	相順異常 その他	室外	三相電源の相順が異常の時(サ-tOFF運転継続)、その他	×	⊲
Г	室外機 吐出温度異常	室外	吐出温度レリース制御にて異常を検出した場合	×	×
	室外機 高圧系異常	室外	高圧スイッチJOLが動作した場合・TELによる高圧レリース制御にて異常を検出した時	×	×
	室内機 溢水検出	室内	フロートスイッチが動作した場合	×	×
	室内機 室内ファン異常	室内	室内DCファンの異常(過電流・ロック等)した場合	×	×
	四方弁異常	室内	暖房時室内熱交センサの温度低下により異常を検出した場合	0	×
ı —	室外機 室外ファン異常	室外	室外ファン駆動回路にて異常(過電流、いり等)を検出した時	×	×
	室外機 インパータ Idc動作	室外	コンプレッサ駆動回路素子(G-Tr・IGBT)の短絡保護動作が働いた場合	×	×
	室外機 位置検出異常	室外	コンプルッサモータの位置検出異常を検出した時	×	×
	他の室内機異常	室内	グループ内部の他の室内が警報中の場合 E03/L07/L03/L08警報	0	×
	室内グループ内異常	ネットワークアダプタ	リモコングループ内での子機に異常(手元リモコンは号機とともに詳細表示、集中管理側のみ表示)	ı	1
	LAN系通信異常	ネパワークアダプタ・集中	中集中管理系信号の通信異常 ※手元リモコンには表示しません	0	0
	ネットワークアダプタが複数台	4°1-7747°4	リモン通信線にネットワークアダプタ複数台ある場合	0	0
ĺ	が 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	一 はおしまにして数十	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		



室内ユニットが検出する故障モード

	診断機能動作			判定と処置
点検コード		エアコンの状態	条件	
E 0 3	リモコン(含ワイヤレス)及び通信アタ゚ プタから通信がない場合	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.リモコン及び通信アダプタ配線チェック ・手元リモコン液晶表示 OFF(断線) ・集中リモコン「97」点検コード
E 0 4	室外機からのシリアル信号が室内機に来ない ・渡り線の誤配線 ・室外PC板シリアル送信回路不良・室外PC板シリアル受信回路不良	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1. 室外機が全く動かない場合 ・渡り線チェック、誤配線修正 ・室外 PC 板チェック 2. 正常に運転する場合 PC 板(室内受信/室外送信)チェック
E08	室内ユニットアト・レス重複	停止	異常検出時表示	1. 電源投入(グループ構成・アドレス チェック終了)以降の、リモコン接続 (グループ/個別)変更有無チェック ※電源投入時のグループ構成・アドレスが 正常でなければ、自動的にアドレス設定 モードへ移行する。 (アドレス再設定)
E10	室内MCU間通信異常 ・ファン駆動用MCUとメインMCU間 の通信異常	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.室内 PC 板チェック
E 1 8	室内親子間·主従間定期通信 異常	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	2. 室内電源配線チェック 3. 室内 PC 板チェック
F 0 1	室内熱交温度センサ(TCJ)のはずれ、断線あるいはショート	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.室内熱交温度センサ(TCJ)チェック 2.室内 PC 板チェック
F 0 2	室内熱交温度センサ(TC)のはずれ、断線あるいはショート	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	2.室内 PC 板チェック
F 1 0	室内温度センサ(TA)のはずれ、 断線あるいはショート	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.室内温度センサ(TA)チェック 2.室内 PC 板チェック
F 2 9	室内 EEPROM 不良 ・EEPROM アクセス不良	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.EEPROM 交換 2.室内 PC 板チェック
L 0 3	室内親機重複	停止	異常検出時表示	1.電源投入(グループ構成・アドレス チェック終了)以降の、リモコン接続
L 0 7	個別室内機にグループ線あり			(ク*ループ/個別)変更有無チェック ※電源投入時のク*ループ構成・アドレスが
L 0 8	室内グループアドレス未設定			正常でなければ、自動的にアドレス設定 モードへ移行する。 (アドレス再設定)
L09	室内能力未設定	停止	異常検出時表示	1.室内能力を設定(DN=11)
L 3 0	外部インターロック異常入力	停止	異常検出時表示	1.外部機器チェック 2.室内 PC 板チェック
P 0 1	ファンモータサーマル保護	停止	異常検出時表示	
P 1 0	フロートスイッチ動作 ・フロート回路、断線、はず れ、フロート SW 接点不良		異常検出時表示	
P 1 9	四方弁系異常 ・暖房運転開始後、室内熱交 温度が下降する			2. 二方弁・逆止弁チェック 3. 室内熱交(TC/TCJ)チェック 4. 室内 PC 板チェック
P 3 1	他の室内機警報中、自分停止	停止(子機)	│ 異常検出時表示) 	₹ 1.親機が「E03」「L03」「L07」「L08」 時に子機判定 2.室内 PC 板チェック





室外機が検出する故障モード

	診断機能動作			Wilein L. Ant 500
点検コード	動作要因	エアコンの状態	条件	判定と処置
F 0 4	室外温度センサ(TD) のはずれ、 断線あるいはショート	停止	異常検出時表示	1. 室外温度センサ(TD)チェック 2. 室外 CDB の PC 板チェック
F 0 6	室外温度センサ(TE・TS)のはずれ、断線あるいはショート	停止	異常検出時表示	1.室外温度センサ(TE·TS)チェック 2.室外 CDB の PC 板チェック
F 0 8	室外外気温度センサ(T0)のはずれ、断線あるいはショート	継続	異常検出時表示	1.室外温度センサ(TO)チェック 2.室外 CDB の PC 板チェック
H O 1	圧縮機のブレークダウン ・運転を始めるが運転周波数 が下がって停止する	停止	異常検出時表示	1.電源電圧のチェック AC200V ±20V 2.冷凍サイクル過負荷運転 3.AC側電流検出回路チェック
H 0 2	圧縮機が回転しない ・圧縮機が起動して一定時間後、過電流保護回路が動作する	停止	異常検出時表示	1. 圧縮機の不具合(コンプロック等) …圧縮機交換 2. 圧縮機の配線不具合(欠相) 3. 電源の欠相運転(三相機種)
НО3	電流検出回路の異常 ・圧縮機停止中もAC側電流値 高い ・電源が欠相している	停止	異常検出時表示	1. 再運転しても即停止する … IPDU チェック 2. 電源の欠相運転 三相電源電圧チェック
H O 6*'	低圧スイッチ動作 (低圧スイッチあり機種) 冷房:30秒 暖房:10分	停止	異常検出時表示	1. 冷凍サイクルチェック(ガスリーク) 2. 低圧スイッチ系回路チェック 3. 室外 CDB の PC 板チェック
L 2 9	室外機その他異常 ・CDB-IPDU間通信異常 (コネクタはずれ) ・ヒートシク温度異常 (所定値以上の温度検出)	停止	異常検出時表示	1.CDB、IPDUの配線チェック 2.冷凍サイクル異常過負荷運転
L31*1	位相検出保護回路動作 (ノーマル機種) (従来の「待機中」表示)	継続 (圧縮機 停止)	異常検出時表示	1.電源相順(逆相)・欠相チェック 2.室外 PC 板チェック 3.高圧 SW チェック 4.高圧 SW 系統回路配線チェック
P 0 3	吐出温度異常 ・所定値以上の吐出温度を検 出した	停止	異常検出時表示	1. 冷凍サイクルチェック(カ゚スリーク) 2. 電子膨張弁の不具合 3. 配管センサ(Td)チェック
P 0 4	TEセンサによる高圧保護 異常(所定値以上温度検出) 高圧スイッチ(ノ-マル機種)	停止	異常検出時表示	1. 冷凍サイクル過負荷運転 2. 室外温度センサ(TE)チェック 3. 室外 CDB の PC 板チェック 4. 高圧スイッチ/回路チェック
P 2 2	室外DCファン異常	停止	異常検出時表示	2.室外ファン駆動部過電流保護回路 動作 3.室外ファンロック 4.室外 CDB の PC 板チェック
P 2 6	インパ*-外過電流保護回路動作 (短時間) 主回路不足電圧動作	停止	異常検出時表示	1. 再運転しても即停止する …圧縮機レアショート 2. IPDU チェック …配線不具合
P 2 9	IPDU位置検出回路異常	停止	異常検出時表示	1. 圧縮機の 3P コネクタをはずして運転しても位置検出回路が動作…IPDU 交換

室外機が検出する故障モードの場合、Gァ運転の子機は室外機との通信がないため、ファン運転は継続します。





リモコンまたはネットワークアダプタが検出する故障モード

	診断機能動			
点検コード	動作要因	エアコンの状態	条件	判定と処置
全く表示 されない (リモコン操作 できない)	室内ユニット親機と通信がない ・リモコン配線が正しく接続されていない ・室内ユニットの電源が入っていない ・自動アドレス完了できない	停止	_	リモコン電源不良、室内 EEPROM 不良 1.リモコン渡り線チェック 2.リモコンチェック 3.室内電源配線チェック 4.室内 PC 板チェック 5.室内 EEPROM チェック(含ソケット挿入) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
E 0 1 *2	室内ユニット親機と通信がない・リモコン一室内機親機間の渡り 線断線 (リモコン側が検出)	停止 (自動復帰) ※集中がある 場合は継続	異常検出時表示	リモコン受信不良 1.リモコン渡り線チェック 2.リモコンチェック 3.室内電源配線チェック 4.室内PC 板チェック
E 0 2	室内エットへの信号送信不良 (リモコン側が検出)	停止 (自動復帰) ※集中がある 場合は継続	異常検出時表示	リモコン送信不良 1.リモコン内部送信回路チェック ・・・リモコン交換
E 0 9	リモコン親機が複数台 (リモコン側が検出)	停止 (子機は継続)	異常検出時表示	1. 2 リモコン(ワイヤレス含む)で親機が 復数台チェック …親機は1台のみ、その他子機
L 2 0 集中リモコン 9 8	集中制御系(AI-NET)通信上で室内集中アドレス重複 (集中制御器側が検出)	停止 (自動復帰)	異常検出時表示	1.集中制御系ネットワークアドレス設定 チェック(通信アダプタ SW01) 2.ネットワークアダプタ PC 板チェック
_ *3 集中リモコン 9 9	リモコン通信線にネットアダプタが 複数台 (集中制御器側が検出)	継続	異常検出時表示	1. ネットワークアダプタ複数台チェック 2. リモコン渡り線・誤配線チェック ・・・リモコン通信線には1台のみ
_ *3 集中リモコン 9 7	集中制御系(AI-NET)通信回 路途絶え (集中制御器側が検出)	継続 (手元リモコン に従う)	異常検出時表示	 通信線チェック・誤配線チェック 室内ユニットの電源チェック 通信チェック(XY 端子) ネットワークアタ*フ*タ PC 板チェック 集中制御器(集中管理リモコン等) ƒェック
集中リモコン b 7	室内 Gr 子機の異常 (集中制御器側が検出)	継続/停止(場合による)	異常検出時表示	

^{※2} ワイヤードリモコンによる点検コード表示はできません。(通常のエアコン操作ができません) ワイヤレス機種は表示部ランプでお知らせします。

^{※3} リモコン(A,B)、集中系(AI-NETX,Y)の通信に絡む故障内容であり、手元リモコンは内容によって「E O 1」、「E O 2」、「E O 3」、「E O 9」、「E 1 8」の表示、または点検表示なしとなります。

点検コ 5.4 ド表





幸内サービス用P C板組立交換時のお願い

交換前の室内PC板上に搭載されている不揮発性メモリ(以下 EEPROM)内には、工場出荷時には機種固有 の形式、能力コードが、据付時には(自動/手動)で数定された系統/室内/グループアドレス 室内サービス用PC板組立交換は、下記の手順で進めてください。 などの大切な設定データが記憶されています

交換後は設定内容が正しいかどうか、再度室内ユニット No.や Gr 親/子機設定の確認を行い、また試運転 等によるでサイクル確認も実施してください。

〈安梅丰順〉〉

交換前の状態で室内ユニットの電源を入れることが可能で、ワイヤードリモコンから設定内容を読み 出せる場合

→種源リセット(Gr運転制御の場合はリモコン接続された全盤内ユニット) →サービス用PC板交換&電源投入 (②) →EEPROM データ書き込み (③) **丰晨) EEPROM デーク製み狙し (④)**

交換前の状態で室内ユニットの電源を入れることができない場合やリモコンへの給電回路の故障で ワイヤードリモコン操作ができない場合(基板不良時)

女後前PC板に搭載している EEPROMをはずし、サービス用PC板の EEPROM と女換します。 手順) EEPROM の交換

万が一、競み出しできない場合はアース3 →サービス用PC板交換&亀源投入 (②) →EEPROM・データ観み出つ (①)

再度、EEPROM を交換します(サービス用PC板に元通りの EEPROM をセット) →サービスPC板交換&電源投入 (②) →EEPROMの交換

→電源リセット(Gr運転制御の場合はリモコン接続された全室内ユニット) →EEPROM デーク着き込み (③)

交換前 EEPROM が不良となり、設定内容の読み出しができない場合

→ 客先情報をもとにグループアドレス設定、オブション後線数定などの数定データをEEPROM〜書き込み →電源リセット(Gr運転制御の場合はリモコン接続された全盤内ユニット) 手順) サービス用PC板交換&電源投入 (②)

①【EEPROM から設定内容の読み出し】

最初に表示されるユニット番号はグループ制御の親機の室内機アドレスをさします。この時、項目コード(DN)は10を表示します。また選択されている室内機のファンが選転します。2)「ユニット選択」ポタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNo. を順次表示します。 1)リモコンの「セット」+「取消」+「点検」ボタンを関時に4秒以上押します。 (工場出荷時設定以外に現地で設定変更した EEPROM 内容を読み出します)

交換する室内ユニットNo. を指定します。 3) 設定温度「▲」▼Jボタンで項目コード(DN)を1つずつ上げる/下げることができます。

4)最初に項目コード(DN)01に指定します。(フィルターサイン点灯時間の設定) この時表示する設定データの内容をメモします。 5)次に設定温度[▲」「▼」ボタンで項目コード(DN)を変えます。

以下、同様に5)を繰り返し、後述の表(例)に示す様な大切な設定データの内容をメモします。 ※項目コード(DN)は01~9Fです。途中、DN番号がとぶことがあります 同様に設定データの内容をメモします。

9

グループアドレス 系統アドレス 室内アドレフ 最低限必要な項目コード: 室内機能力

り、手動で再数定の必要になる場合があります。 2)系統/鑑内/グループアドレスが交換前のアド |)室内機の形式、能力はファンの回転数設定に レスと異なると自動アドレス設定モードに入

②【サービス用PC板の交換】

この時、交換前PG板上のジャンパー線(カタト)設定や、(短絡)接続コネクタ設定を反映してください。 1)サービス用PC板に交換します。

この場合は、系統アドレス=1、室内アドレス=1、グループアドレス=0(個別)が →イ)自動アドレス設定モード終了(所要時間約5分)を待ってから、③操作に進みます 2)システム構成により下配のうち、いづれかで室内ユニットの電源を入れます。 a)シングル(個別)運転(2241型, 2801型の個別運転) 何もしないで電源をいれます。

0)③-1)操作を行い、自動アドレス設定モードを中断させます。 ユニット番号は『ALL』が表示されます。 自動的にセットされます。

(但しりモコン線も接続されていること:接続していないと③操作ができなくなる) 次のいづれかでサービス用PC板を交換した室内ユニットの電源を入れます。 b) グルーブ運転 (4501型,5601型,6301型,8001型の個別運転を含む) 1)交換した室内ユニットのみ電源を入れる →上記 a)→()・□)と同じ 2)交換した室内ユニットを含む複数台の室内ユニット電源を入れる (複数台グループ運転中) ・ケラーン被禁すべた

系統アドレス/室内アドレスは、交換しない他の室内ユニットのもつアドレス以外に自動的に投定 させます。どの冷煤系統の室内ユニットかグループ制御の親/子かを予め控えておくことをお勧め ※自動アドレス設定により、グループの観樂が変わることがあります。また交換した室内ユニットの →イ)自動アドレス設定モード終了(所要時間約5分)を待ってから、③操作に進みます します。

5.5 7セグメント表示機能





(1)室外機情報データ表示

SW01	SW02	SW03		+ - + -					
				表 示 内 容					
1	1	1	異常データ	A [·····]					
				B 点検コードを表示(最新1個のみ表示)					
			with to 1 1/44 may 1	点検コードがない場合は [一一] を表示					
	2	ĺ	室外機馬力	[A 8馬力:[··· 8] ,10馬力:[1 0]					
			the course of the	B [HP]					
	3		使用冷媒	使用冷媒の種類を表示する A	В				
1	ļ			■冷媒R410A機種の場合 41	OA				
]	<u> </u>		144 TZ 117 400	■冷媒R407C機種の場合 40	7C				
	4		機種形態	Α []					
İ				B 機種の形態を表示する					
	 	l	100 to 100	[… A] : インバータ機種, [… b] : 定速機種					
	5		運転モード	A [··· ···]					
	<u> </u>		厂炉推写工作人	B 冷房: [… C] , 暖房: [… H] , 除霜: [… J]					
	6		圧縮機運転指令	A No.1 圧縮機運転指令を表示					
				インバータ周波数データをHEX表示: [OO~FF]					
				B No.2圧縮機運転指令を表示					
				インバータ周波数データをHEX表示: [OO~FF]					
				〈SWO4〉ブッシュ機能:圧縮機1の指令を10進数表示に切り換					
		ĺ		える。					
	7	ĺ	ファン運転パターン	7セグ表示(A/B): [****] (〈SW05〉 プッシュで通 A [F P]	常表示)				
	'			B ファンモード: [… 0~16] (0~16)					
ļ	8	1	レリース制御	A 通常時: [r. 0] , レリース制御中: [r. 1]					
			室内レリース信号						
	9		油回収運転	A 冷房油回収運転時: [C 1] 通常時: [C ···]					
				B 暖房油回収運転時: [H 1] ,通常時: [H ···]					
	10								
]	11			_	***************************************				
l	12		オプション制御	オプション制御状態を表示 A	В				
İ				■デマンド制御 : 通常時(入力なし)					
		1		: 入力あり時 d					
			■外部運転発停 : 通常時(入力なし)						
				: 運転入力あり時					
				:停止入力あり時 0.					
				■夜間低騒音運転 : 通常時(入力なし)	<u> </u>				
				: 入力あり時	L				
				■除雪ファン運転 ・ 道常時(入力なし)					
	13	1	#1/30/43/11 - 4	: 入力あり時	F.				
	13	制御弁出力データ 	電磁弁の制御出力状態を表示						
					2. 0.				
	14		四方弁: OFF/SV2: ON時 H. O. 2. 1						
	'4			SV3: ON/SV5: OFF時 3. 1. 5.					
	15	1		SV3: OFF/SV5: ON時 3. 0. 5. 1.					
	16	1	PMV1/PMV2開度						
L	1 10	L	「IVIVI/FIVIVC開設	開度データ(10進数)を表示(トータル開度)	P.				

7セグメント表示機能 設備用スーパーパワーエコ 8~30馬力

5.5 7セグメント表示機能





(2)室外機サイクルデータ表示

SW01	SW02	swo3						
30001	30002	30000		衣 小 Pi 日				
1	1	2	Ps圧力データ	Ps圧力 (MPaG) を10進データで表	示	Α	E	3
						L *	*	*
	2		PS圧力飽和温度	温度データ (℃) を10進数で表示	記号	t U		
				する。	データ	*	*	*
	3		TD1センサデータ	1) 記号表示1秒とデータ表示3秒を	記号	t d	1	
				交互に繰り返す。	データ	*	*	*
	5	1	TSセンサデータ	2) [*] 印部にデータを表示	記号	t S		
				3) 負データのときは	データ	*	*	*
	6	1	TEセンサデータ	[-***]	記号	t E		
	ĺ				データ	*	*	*
	7		TOセンサデータ		記号	to		
l			(外気温度センサ)		データ	*	*	*
	8		TCセンサデータ		記号	t C		
	L		(室内受信データ)		データ	*	*	*
	9]	TH1センサデータ		記号	t H	1	
			(ヒートシンク温度〈1〉)		<u>データ</u>	*	*	*
	10	1	TH2センサデータ		記号	t H	2	
			(ヒートシンク温度〈2〉)		データ	*	*	*

(3)室外機情報データ表示(異常確定表示)

swoı	swoz	SW03		表 示 内 容	***	フセク	表示
						Α	В
1	1	16	最新の確定異常コード		分別表示		
				き、フセグ表示Aに2秒間分別表示を	異常コード	# #	* *
	2		前回の確定異常コード	行った後、フセグ表示Bに異常コー	分別表示	E.2	
				ドを表示します。	異常コード	# #	* *
	3		前々回の確定異常コード	異常コードなしの場合は7セグ表示	分別表示	_E.3	
				BIC [――] を表示します。 IPDU系の異常である場合は、7セ グ表示AICIPDUユニット番号を表 示します。	異常コード	# #	* *

(4)室内機情報データ表示

SWO1	sw02	SW03		表 示 内 容	
3	1	1	室内要求指令	A [] B データをHEX表示: [00~FF]	
	2		室内レリース信号	A [] B 通常時: [r. 0] , レリース受信時: [r. 1]	
	3		室内TAセンサ	温度データ (℃) を10進数で A B 記 号 t A	*
	4		室内TCセンサ	記号 t C ····	
	5		室内TCJセンサ		*

5.5 7セグメント表示機能





